

Ver. 3.2 第四版



2017年3月 株式会社 水域ネットワーク

目 次

I. ソフトウェア使用許諾書
II. ソフトウェア製品使用許諾契約書
III. ご注意
IV. サポート
第1章 Getting Started (概説)
第1章 Getting Started (概説)
1-1. はじめに 1-2 1-2. マニュアルの表記について 1-3 1-3. MASCOT Engineering におけるプロジェクトとけ 1-6
1·2. マニュアルの表記について1·3 1·3 MASCOT Engineering におけるプロジェクトとけ
1.3 MASCOT Engineering $E \approx t = 2 - 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 +$
1.0. MADOOT Engineering (400) $37 + 7 \pm 7$ [C a
1-4. 動作環境
1-5. インストールとアンインストール1-9
1-6. アプリケーションの起動と終了1-35
1-7. 表編集の基本操作1-37

第2章 Quick Start Tutorial (解析手順)	
2-1. 例題の解説	
2-2. MASCOT Engineering による風況計算	í (Wind Climate mode)2-4
2-3. MASCOT Engineering による設計風速	算定および風向別統計量算定(Design Wind Speed mode)2-34

3-1. メニューバー 3-2 3-2. ツールバー ([View]-[Tool Bar]) 3-5 3-3. コントロールバー (子ウィンドウ内のツールバー) 3-6 3-4. ツリーバー ([View]-[Tree Bar]) 3-9 3-5. ダイアログ・ビュー一覧 (メニュー別) 3-16 3-6. ツール(Wind Climate mode のみ) 3-82	第3章 User Interface(ユーザー・インターフェース)	
 3・2. ツールバー ([View]-[Tool Bar])	3-1. メニューバー	
3-3. コントロールバー(子ウィンドウ内のツールバー)	3-2. ツールバー([View]-[Tool Bar])	
3-4. ツリーバー([View]-[Tree Bar])	3-3. コントロールバー(子ウィンドウ内のツールバー)	
3-5. ダイアログ・ビュー一覧(メニュー別)	3-4. ツリーバー ([View]-[Tree Bar])	
3-6. ツール(Wind Climate mode のみ)	3-5. ダイアログ・ビュー一覧(メニュー別)	
	3-6. ツール(Wind Climate mode のみ)	

第4章	f Modelling (理論)	4-1
4-1.	風の頻度分布の算定	.4-2
4-2.	設計風速および乱れ強度の算定	.4-8
4-3.	変動風の生成	4-11

第5章 TOOL & Data Format(ツール・データフォーマット)5-1
5-1. MASCOT Engineering ファイルフォーマット	
5-2. MASCOT Engineering エラーメッセージ集	
第6章 Reference (参考文献)	

インストール前に必ずお読みください

当製品をインストールする前に、下記のソフトウェア使用許諾書を必ずお読みください。

I.	ソフトウェア使用許諾書	. 2
II.	ソフトウェア製品使用許諾契約書	. 2
1.	使用許諾	. 2
2.	「許諾プログラム」の複製	. 2
3.	保証	. 3
4.	保証の否認・免責	. 3
5.	輸出	. 3
6.	契約期間	. 3
7.	一般条項	. 4
III.	ご注意	. 4
IV.	サポート	. 4

I. ソフトウェア使用許諾書

このたびは、弊社商品をご購入いただき、誠にありがとうございます。

本風況予測ソフトウェアは、『MASCOT <u>(注 1)</u>』,『MASCOT SYSTEM』および『数値地図 50mメッシュ (標高) (注 2)』のライセンスを取得し、株式会社水域ネットワークが商品化しました。

弊社では、当ソフトウェア商品につきまして、下記のソフトウェア製品使用許諾契約書を設けさせていただ いており、お客様が下記契約書にご同意いただいた場合のみソフトウェア製品をご使用いただいております。 お手数ではございますが、本ソフトウェア製品のインストール前に下記契約書を十分にお読みください。下 記契約にご同意いただけない場合には、本ソフトウェア製品を速やかに弊社までご返送ください。なお、本 ソフトウェア製品をインストールした場合には、お客様が下記契約にご同意いただいたものとさせていただ きます。

- (注 1) <u>『MASCOT (高度な風況予測プログラムおよび関連データベース)』は、東京大学橋梁研究室の研</u> 究成果によるものです。
- (注 2) <u>この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の数値地図 50mメッシュ (標高)を</u> 使用したものです。(承認番号 平15総使、第438号)

11. ソフトウェア製品使用許諾契約書

株式会社水域ネットワーク(以下、AQUANET といいます。)は、お客様に対し、本契約書とともにご提供する ソフトウェア製品(当該商品のマニュアルを含みます。以下、「許諾プログラム」といいます。)の日本国内 における譲渡不能の非独占的使用権を下記条項に基づき許諾し、お客様は下記条項にご同意いただくものと します。「許諾プログラム」およびその複製物に関する権利は AQUANET に帰属します。

1. 使用許諾

お客様は、「許諾プログラム」を一時に一台のコンピュータにおいてのみ使用することができます。お客様が、同時に複数台のコンピュータで「許諾プログラム」を使用したり、また「許諾プログラム」をコ ンピュータネットワーク上の複数のコンピュータで使用する場合には、別途 AQUANET よりその使用権を 取得することが必要です。

お客様は、「許諾プログラム」の全部または一部を再使用許諾、譲渡、頒布、貸与、その他の方法により 第三者に使用もしくは利用させることは出来ません。

お客様は、「許諾プログラム」の全部または一部を修正、改変、リバース・エンジニアリング、逆コンパ イルまたは逆アセンブル等することは出来ません。また第三者にこのような行為をさせてはなりません。

2. 「許諾プログラム」の複製

お客様は、バックアップのために必要な場合に限り、「許諾プログラム」中のソフトウェア・プログラム を1コピーだけ複製することができます。あるいは、オリジナルをバックアップの目的で保持し、「許諾 プログラム」中のソフトウェア・プログラムをお客様がご使用のコンピュータのハードディスク等の記 憶装置1台のみにコピーすることができます。しかし、これら以外の場合にはいかなる方法によっても 「許諾プログラム」を複製できません。お客様には、「許諾プログラム」の複製物上に「許諾プログラム」 に表示されているものと同一の著作権表示を行っていただきます。

3. 保証

- ① AQUANET は、お客様が「許諾プログラム」を購入した日から 90 日の間、「許諾プログラム」が格納 されているディスク(以下単に「ディスク」といいます。)に物理的な欠陥が無いことを保証します。 当該保証期間中に「ディスク」に物理的な欠陥が発見された場合には、AQUANET は、「ディスク」を 交換いたします。但し、お客様が「許諾プログラム」を AQUANET に返還すること、並びに前項によ る「許諾プログラム」の複製物を AQUANET に引き渡すかもしくは消去したうえ消去したことを証す る書面を AQUANET に送付することを条件とします。
- ② AQUANET は「許諾プログラム」の仕様について事前の通告なしに変更することがあるものとします。 また、AQUANET はユーザーサポート、バージョンアップおよび新製品の案内など「許諾プログラム」 に関するサービスを無償、又は有償でお客様に提供いたします。

4. 保証の否認・免責

- ① 前項に定める場合を除き、AQUANET は「許諾プログラム」がお客様の特定の目的のために適当であること、もしくは有用であること、その他「許諾プログラム」に関していかなる保証もいたしません。
- ② AQUANET は「許諾プログラム」の使用に付随または関連して生ずる直接的または間接的な損失、損害等について、いかなる場合においても一切の責任を負わず、また「許諾プログラム」の使用に起因または関連してお客様と第三者との間に生じたいかなる紛争についても一切の責任を負いません。
- ③ <u>プロテクトユニット付「許諾プログラム」のプロテクトユニットを破損および紛失等により、納入</u> させていただいたプロテクトユニットと認識できない場合、プロテクトユニットの交換・再発行は 行いません。

5. 輸出

お客様は、日本政府または該当国の政府より必要な認可等を得ることなしに、一部または全部を問わず 「許諾プログラム」を、直接または間接に輸出してはなりません。

5. 契約期間

- ① 本契約は、お客様が「許諾プログラム」をインストールした時点で発効します。
- ② お客様は、AQUANET に対して 30 日前の書面による通知をなすことにより本契約を終了させることが できます。
- ③ AQUANET は、お客様が本契約のいずれかの条項に違反した場合、直ちに本契約を終了させることができます。
- ④ 本契約は、上記②または③により終了するまで有効に存続します。上記②または③により本契約が 終了した場合、AQUANET は「許諾プログラム」の代金をお返しいたしません。お客様は「許諾プロ グラム」の代金を AQUANET に請求できません。
- ⑤ お客様には、本契約の終了後2週間以内に、「許諾プログラム」およびその複製物を破棄または消去したうえ、破棄または消去したことを証する書面を AQUANET に送付していただきます。

7. 一般条項

- 本契約のいずれかの条項またはその一部が法律により無効となっても、本契約の他の部分に影響を 与えません。
- ② 本契約に関わる紛争は、東京地方裁判所を管轄裁判所として解決するものとします。

以上

III. ご注意

本書は、株式会社水域ネットワークによる、MASCOT ソフトウェア契約ユーザー様に対する情報提供を唯一の目的とし、明示あるいは暗示であるに問わず、内容に関して一切の保証をするものではありません。

Windows2000, WindowsXP, Windows Vista は、米 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における 登録商標です。

Acrobat(R) Reader Copyright(c) 1987-2002 Adobe Systems Incorporated、All rights Adobe Systems Incorporated、Adobe、Adobe ロゴ、Adobe Acrobat、および Adobe Acrobat ロゴは、Adobe Systems Incorporated (アドビシステムズ社)の商標です。

※ その他すべてのブランド名および製品名は個々の所有者の登録商標もしくは商標です。

本書の内容は、バージョンアップ等に伴い、予告なく変更することがございますので予めご了承ください。

IV. サポート

本製品の技術的な内容に関するお問い合わせは、下記へお願い致します。 株式会社 水域ネットワーク

URL	:	http://www.aquanet21.co.jp
E-Mail	:	<u>mascot_support@aquanet21.co.jp</u>
FAX	:	03-5667-6889

第1章 Getting Started (概説)

本章では、MASCOT Engineering についての概説、MASCOT Engineering を使用するに当たっての 準備等を説明します。

1-1. はじめに	1-2
1-1-1. MASCOTについて	1-2
1-1-2. MASCOT Engineeringの主要な機能について	1-2
1-1-3. MASCOTの使用について	1-2
1-2. マニュアルの表記について	1-3
1-2-1. メニュー・コマンド・ツールボタン等の表記	1-3
1-2-2. キーの表記	1-3
1-2-3. マウス操作の表記	1-3
1-2-4. その他の表記	1-3
1-2-5. ウィンドウの表記	1-4
1-3. MASCOT Engineeringにおけるプロジェクトとは	1-6
1-4. 動作環境	1-8
1-5. インストールとアンインストール	1-9
1-5-1. インストールの前に	1-9
1-5-2. インストールの概要	1-10
1-5-3. ライセンス・キー・ドライバのインストール	1-12
1-5-4. ライセンス・キーをインストール前に接続した場合	1-16
1-5-5. ライセンス・キーが認識されない場合	1-17
1-5-6. アプリケーションのインストール	1-19
1-5-7. ライセンス・キーの書き換え	1-23
1-5-8. ライセンス・キー書き換えツール起動時にエラー表示される場合	1-26
1-5-9. 地図データベース (Terrain and Landuse Database) のインストール	1-31
1-5-10. アンインストール	1-33
1-6. アプリケーションの起動と終了	1-35
1-6-1. 起動	
1-6-2. 終了	1-36
1-7. 表編集の基本操作	1-37

1-1. はじめに

1-1-1. MASCOT について

MASCOTは、風況予測からウインドファームの発電量の予測、設計風速の評価までの風力開発を支援するソフト ウェア群であります。

< MASCOT の構成 >

MASCOT は、MASCOT Basic、MASCOT Energy および MASCOT Engineering の三つのモジュールから構成 されます。

MASCOT Basic は、三次元気流予測を行うモジュールです。付属の標高と土地利用データベースを用いる場合には、 緯度・経度および簡単な解析条件を入力するだけで、境界条件が自動的に設定され、三次元気流予測を行うことが できます。

MASCOT Energyは、対象地点近傍の1年間の風観測データおよびBasicによる気流予測結果を基に、パワーカー プおよびスラスト係数から、風車の発電量および風車の後流の影響を予測します。また気象シミュレーションやN EDO)データベースにより得られた地域風況データおよびBasicによる気流予測結果を基に、局所風況に変換し、 対象地域の風力エネルギー賦蔵量を予測し、風観測によらない発電量の予測を実現しています。

MASCOT Engineering は、Basic による気流予測結果を基に、風車設置地点における設計風速(建築基準法等) 吹上角度、乱れ強度などを予測します。また風観測データやNEDOデータベース等より得られた地域風況データ および Basic による気流予測結果を基に、対象地域の詳細風況を予測できます。

)NEDO:独立行政法人 新エネルギー・産業技術総合開発機構

1-1-2. MASCOT Engineering の主要な機能について

MASCOT Engineering の主要な機能を以下に示します。

- Wind Climate mode
 - · 風観測データおよび NEDO データベース等地域気象解析データによる任意地点の風況予測
- Design Wind Speed mode
 - ・ 風観測データおよび NEDO データベース等地域気象解析データによる任意地点の風況予測
 - 吹き上げ角度、乱れ強度等統計量算定機能
- ツール
 - ・ 準定常理論に基づ〈ガスト応答解析を行うための変動風生成機能

1-1-3. MASCOT の使用について

本製品を使用するには、付属のライセンス・キー(ハードウェア・プロテクト・キー)が必要です。

1-2. マニュアルの表記について

1-2-1. メニュー・コマンド・ツールボタン等の表記

メニュー名、コマンド名、ツールバーのボタン名、ウィンドウ名、ダイアログボックス名、ダイアログボックス 内の項目名は、[]で囲って表記しています。

ダイアログボックス内のボタン名は < > で囲って表記しています。

例)メニューの[Edit]-[Casefile]を選択し、[Edit Casefile]ダイアログを表示します。
 [Edit Casefile]ダイアログの、[Wind Direction]を変更し、 < OK > を押します。

1-2-2. キーの表記

1-2-3. マウス操作の表記

・クリック

マウスのボタンを押して離す動作です。本マニュアルでは、左ボタンを押す動作を指します。

・ダブルクリック(Wクリック)

マウスのボタンを押して離す動作を連続2回行います。本マニュアルでは、左ボタンを押す動作を指します。

・右クリック

マウスの右ボタンをクリックする動作です。

・ドラッグ

マウスの左ボタンをクリックしたままマウスを動かして、アイコンなどを移動させたり、選択範囲を広げた りする動作です。

1-2-4. その他の表記

・ライセンス・キー

付属のハードウェア・プロテクト・キー(USBコネクタ接続)を指します。

本マニュアルでの解説画面は、Windows XP のスクリーンショットを使用しています。

その他のバージョンの Windows OS で本製品をお使いになる場合、デザイン、スタートメニュー等に違いがあ る場合があります。

本マニュアルでは、特に配慮が必要な場合を除き、これらの差異についての記述はしていません。

キーは「 」で囲って表記しています。複数のキーを組み合わせる場合は、プラス記号(+)で結んでいます。 例)「Ctrl」キーを押しながら「C」を押す 「Ctrl+C」

1-2-5. ウィンドウの表記

・ウィンドウ

本製品では、MDI(Multiple Document Interface)形式を採用しており、アプリケーションウィンドウ (メインウィンドウ)内の複数のドキュメントウィンドウを子ウィンドウ、またはビューと表記しています。



・ダイアログ

本マニュアルでは、項目の設定など、何かの操作を行うときに、確認や動作の設定を求めてくるウィンドウ (ダイアログボックス)を**ダイアログ**と表記しています。

MASCOT Project Selector - Greate New Pro	oject		
Project name :			アログ
Location :			
1		Select	
Application	Project Type		
 Basic 	Measurement data		
C Energy	C Meso-scale database		
C Engineering	C Design windspeed		
	Create	Cancel	

1-3. MASCOT Engineering におけるプロジェクトとは

・1つのプロジェクトは1つのフォルダ(プロジェクトフォルダ)から構成されています。

・プロジェクト関係のファイルは全て、プロジェクトフォルダ内に作成・保存されます。

・プロジェクトフォルダは、エクスプローラー等で任意のフォルダ(ネットワークフォルダを除く)に移動やコ ピーを行うことが可能です。

・[スタート] - [すべてのプログラム] - [MASCOT] - [MASCOT Project Selector] - [Create New Project] メニ ューを選択すると、新たなプロジェクト用のフォルダが作成されます。

MASCOT Project Selector	
Project Task Create New Project Select Open Project	Exit
Recent Projects	Location
MASCOT Project Selector Project name :	r – Create New Project 🛛 🗙
Location :	Select
Application Basic	Project Type Measurement data
C Energy C Engineering	C Meso-scale database
	Create Cancel

・既存のプロジェクトを開くには、[スタート] - [すべてのプログラム] - [MASCOT] - [MASCOT Project Selector] - [Select Open Project] メニューを選択し、プロジェクトフォルダ内の*project*.mbc ⁾を選択します。

)	project	は任意の文字列
---	---------	---------

MASCOT Proje	ct Selector	
Project Task Create Select Recent Projects	New Project	Exit Help
Proje	ect Name	Location tor - Select Open Project
	Project name : Project file :	Reference
<	Application	Project Type Measurement data Meso-scale database Design windspeed
		OpenCancel

・プロジェクトフォルダは、全ての MASCOT (Basic、 Energy、 Engineering、 Tool)で共通に使用されます。

1-4. 動作環境

動作環境

OS	Windows7 以降(32bit/64bit)	
	(他のOSは動作保証外です)	
CPU	1GHz 以上	
メモリ	2GB 以上	
	(解析メッシュ数により異なります)	
ハードディスク	2GB以上の空き容量	
	(インストールに必要な容量です。データ用に別途必要です)	
ディスプレイ	解像度 1024×768 以上	
その他	CD-ROM ドライブ	
	USB コネクタ(タイプA)×1 (プロテクトキー接続に必須)	

推奨環境

CPU	3GHz 以上
メモリ	8GB 以上(4GB の空き)
	(4GB の空きで、500~550 万メッシュ程度の解析が可能です)
ハードディスク	100GB以上の空き容量

1-5. インストールとアンインストール

1-5-1. インストールの前に

<インストールに関するご注意>

- ・ MASCOTインストールは、必ず「Administrator」または「管理者」権限で行って下さい。
- ・ ライセンス・キー・ドライバをインストールする前に、ライセンス・キーをパソコンに接続しないで下さい。

<u>もし、ライセンス・キーを接続してしまったら、Windowsによるドライバのインストール画面が表示される</u> <u>と思いますので、「1-5-4. ライセンス・キーをインストール前に接続した場合」に従って、ドライバのイン</u> <u>ストールを中止して下さい。</u>

<MASCOT の実行に関するご注意>

MASCOTの実行は、必ず「Administrator」または「管理者」権限で行って下さい。
 その他の権限で実行しますと、正しく機能しない場合がございます。

<OS(オペレーティングシステム)にWindows Vistaを使用している場合のご注意>

- Windows Vistaでは"Program Files "内のファイルの書き換えが許可されていません。MASCOTを" Program Files "内にインストールした場合、お使いの環境によっては、サンプルデータを直接使用することが出来な くなります。MASCOTをWindows Vistaでご使用になる場合には、インストール先を任意のフォルダに変更 して、インストールすることをお勧めします。
 - (例) デフォルト : C:¥Program Files¥MASCOT¥

任意 : C:¥MASCOT¥

1-5-2. インストールの概要

- 1. パソコンの電源を入れ、Windows を起動します。
- CD-ROM ドライブに、「MASCOT Disk1」の CD を入れます。
 自動的にセットアップのタイトル画面が表示されます。

🗒 MASCOT setup lu	ncher	
	TASCO rodimate Analysis System for Complex T	errain.
	Install license key	
	Install MASCOT	
	MASCOT License Publishing Tool	P T
	Exit	
Copyright(C	C)2003 Aquatic Zone Netwo	ork Co., Ltd.

CD を入れてもセットアップ画面が表示されない

CD-ROM ドライブの自動起動が OFF になっていると、CD を入れてもセットアップが開始されません。その場合は、以下の2通りのうち、どちらかを行って下さい。

(A) CD-ROM ドライブを右クリックにより、表示されるメニューを選択

1.デスクトップ上の[マイコンピュータ]をダブルクリックします。

2. CD-ROM ドライブを右クリックします。

「MASCOT」の CD を入れると、CD-ROM ドライブは「MASCOT」と表示されます。 3.ポップアップメニューから、[Install(<u>I</u>)...]を選択します。

(B) セットアップランチャー(EXE)をダブルクリック

1. デスクトップ上の[マイコンピュータ]をダブルクリックします。

2. CD-ROM ドライブをダブルクリックします。

3. セットアップランチャー (MASCOTSetup.exe) をダブルクリックする。

 タイトルメニューより、 < Install license key > を選択し、プロテクト・キー・ドライバをインストール します。

インストール手順は、1-5-3. ライセンス・キー・ドライバのインストールを参照

インストール手順は、1-5-6. アプリケーションのインストールを参照

必要に応じ、 < MASCOT License Publishing Tool > を選択し、「MASCOT Basic」および「MASCOT Version1」でお使いのライセンス・キー(USBキー)を、「MASCOT Version2」でもお使いいただけるようにライセンス内容を書き換えます。

書き換え手順は、1-5-7. ライセンス・キーの書き換えを参照

 「地図データベース(Terrain and Landuse Database)」をハードディスクにコピーし使用する場合は、 CD-ROM ドライブに、「MASCOT Disk2」の CD を入れます。自動的にセットアップのタイトル画面が 表示されます。



7. タイトルメニューより、 < Install Terrain and Landuse Database > を選択しインストールします。

インストール手順は、1-5-9. 地図データベース (Terrain and Landuse Database) のインストール を参照

地図データベース(Terrain and Landuse Database)のインストールは、ハードディスクを 422MB ほど使用します。必ずインストールする必要はありませんが、「地形データ・粗度データ」を作成する 際に使用しますので、ハードディスクに余裕がある場合は、インストールすることをお勧めします。

8. 以上で、インストールは完了です。

1-5-3. ライセンス・キー・ドライバのインストール

1. セットアップランチャーのタイトルメニューより、 < Install license key > を押すと、ドライバのインストールウィザードが起動します。

InstallShield Wizard	
Sentinel System Driver Setup is preparing the InstallShield Wizard which will guide you through the program setup process. Please wait.	
🛃 Sentinel System Driver – InstallShield Wizard	1
Welcome to the InstallShield Wizard for Sentinel System Driver The InstallShield(R) Wizard will install Sentinel System Driver on your computer. To continue, click Next.	
< Back Next > Cancel	
< Next > &	クリックしまり。
2. Bentinel System Driver - InstallShield Wizard License Agreement Please read the following license agreement carefully.	
All Products (including developer's kits, Sentinel hardware keys, diskettes or other magnetic media, software, documentation and all future orders) are subject to the terms stated below. If you disagree with these terms, please return the Product and the documentation to Rainbow, postage prepaid, within three days of your receipt, and Rainbow will provide you with a refund, less freight and normal handling charges.	
chagos.	[I accept the terms in the license
1. You may not copy or reproduce all or any part of the Product, except as authorized in item 2 below. Removal, emulation or reverse-engineering of all or any part of the Product constitutes an unauthorized modification to the Product and is	agreement]を選択します。
I accept the terms in the license agreement	
C I do not accept the terms in the license agreement	■ <next>をクリックします。</next>
InstaliShield	
< Back Cancel Cancel	

🚽 Sentinel System Driver – InstallShield Wizard	×
Setup Type Choose the setup type that best suits your needs.	7.34
Please select a setup type.	
All program features will be installed. (Require space.)	[Complete]を選択します。 s the most disk
Custom Choose which program features you want inst will be installed. Recommended for advanced of	alled and where they users.
octallShield	< Next > をクリックします
< Back	Next > Cancel

3.

Ready to Install the Program	
The wizard is ready to begin installation.	
Click Install to begin the installation.	
If you want to review or change any of your installation se exit the wizard.	ttings, click Back. Click Cancel to
IMPORTANT:	
Please remove all USB SuperPro keys before cont	tinuing!
nstallShield	
nstallShield	Instal
nstallShield	Instal
nstallShield	Install Cancel

		i wizard	
Installing The pro	J Sentinel System Driver gram features you selected are	a being installed.	14 6 ,
P	Please wait while the Install This may take several minute	Shield Wizard installs Sentinel System Driver. es.	
	Status:		
	Generating script operations	; for action:	
nstallShield -			
		< Back Next > Canc	el
Sentinel	System Driver – InstallShield	Wizard	×
Sentinel	System Driver – InstallShield Insta	l Wizard	×
Sentinel	System Driver – InstallShield Insta	l Wizard IIIShield Wizard Completed	×
Sentinel	System Driver – InstallShield Insta	l Wizard IIShield Wizard Completed	×
Sentinel	System Driver – InstallShield Insta The Ins	I Wizard IIShield Wizard Completed stallShield Wizard has successfully installed Sentine	×
Sentinel	System Driver – InstallShield Insta The Ins System	I Wizard IIIShield Wizard Completed stallShield Wizard has successfully installed Sentine o Driver, Click Finish to exit the wizard.	
Sentinel	System Driver – InstallShield Insta The Ins System	I Wizard IIShield Wizard Completed stallShield Wizard has successfully installed Sentine n Driver, Click Finish to exit the wizard.	
Sentinel	System Driver – InstallShield Insta The Ins System	I Wizard IIShield Wizard Completed stallShield Wizard has successfully installed Sentine o Driver. Click Finish to exit the wizard.	
Sentinel	System Driver – InstallShield Insta The Ins System	I Wizard IIIShield Wizard Completed stallShield Wizard has successfully installed Sentine n Driver. Click Finish to exit the wizard.	×
Sentinel	System Driver – InstallShield Insta The Ins System	I Wizard IIShield Wizard Completed stallShield Wizard has successfully installed Sentine n Driver. Click Finish to exit the wizard.	×
Sentinel	System Driver – InstallShield Insta The Ins System	I Wizard IIShield Wizard Completed stallShield Wizard has successfully installed Sentine n Driver. Click Finish to exit the wizard.	
Sentinel	System Driver – InstallShield Insta The Ins System	I Wizard IIIShield Wizard Completed stallShield Wizard has successfully installed Sentine n Driver, Click Finish to exit the wizard.	
Sentine!	System Driver – InstallShield Insta The Ins System	I Wizard IIShield Wizard Completed stallShield Wizard has successfully installed Sentine n Driver . Click Finish to exit the wizard.	
Sentinel	System Driver – InstallShield Insta The Ins System	I Wizard IIShield Wizard Completed stallShield Wizard has successfully installed Sentine n Driver. Click Finish to exit the wizard.	
Sentinel	System Driver – InstallShield Insta The Ins System	I Wizard IIShield Wizard Completed stallShield Wizard has successfully installed Sentine in Driver. Click Finish to exit the wizard.	
Sentinel	System Driver – InstallShield Insta The Ins System	I Wizard IIShield Wizard Completed stallShield Wizard has successfully installed Sentine to Driver. Click Finish to exit the wizard.	
Sentinel	System Driver – InstallShield Insta The Ins System	I Wizard IIIShield Wizard Completed stallShield Wizard has successfully installed Sentine n Driver. Click Finish to exit the wizard.	
Sentinel	System Driver – InstallShield Insta The Ins System	I Wizard IIIShield Wizard Completed stallShield Wizard has successfully installed Sentine to Driver. Click Finish to exit the wizard.	
Sentinel	System Driver – InstallShield Insta The Ins System	I Wizard IIIShield Wizard Completed stallShield Wizard has successfully installed Sentine in Driver, Click Finish to exit the wizard.	

< Finish > を押した後、Windows の再起動を促すメッセージが表示された場合は、メッセージに従 い再起動を行って下さい。 6. ライセンス・キーを USB コネクタに接続します。



以上でライセンス・キー・ドライバのインストールは完了です。

1-5-4. ライセンス・キーをインストール前に接続した場合

Windows がライセンス・キーの接続を認識して、ドライバのインストール画面が表示されます。



1-5-5. ライセンス・キーが認識されない場合

ー般的に、ライセンス・キーのドライバが誤認識している場合が考えられます。 この場合は、次の手順で誤認識したドライバを削除し、再起動することによって解消できます。

ライセンス・キーを PC に接続します。

- 1. [デバイスマネージャ]を起動します。
- [その他のデバイス]項目に、アイコンに黄色い"!"記号の付いた[USB Token]が表示されていますので、
 そのアイコンを右クリックし、"削除"します(下図を参照)。



- 3. ライセンス・キーを PC から取り外し、PC を再起動します。
- 4. PC が起動しましたら、[Administrator]権限を持つユーザー名で、ログインします。
- 5. ライセンス・キーを PC に接続します。正しいドライバのインストールを開始しますので、ウィンドウ の指示に従い、進めて下さい。
- 終りましたら、再度[デバイスマネージャ]を起動し、ドライバが正しく認識されたかを確認します。次
 図のようにドライバが組み込まれていましたら、正常です。



1-5-6. アプリケーションのインストール

1. セットアップランチャーのタイトルメニューより、 < Install MASCOT > を押すと、「MASCOT」アプリ ケーション本体のインストールウィザードが起動します。











🖶 MASCOT 3 – InstallShield Wizard 🛛 🔀
プログラムをインストールする準備ができました ウィザードは、インストールを開始する準備ができました。
「インストール」をクリックして、インストールを開始してください。
インストールの設定を参照したり変更する場合は、「戻る」をクリックしてください。「キャンセル」をク リックすると、ウィザードを終了します。
Instalishield < 戻る(B) (1ンストール(I)) キャンセル
<インストール > をクリックします。

8.	🛃 MASCO	T 3 - InstallShield Wizard	
	MASCOT : 選択した	3 をインストールしています プログラム機能をインストールしています。	
	1	InstallShield ウィザードは、MASCOT 3 をインストールしています。 しばらくお 待ちください。	
		ステータス: 新しいファイルをコピーしています	
	InstallShield –	< 戻る(B) 次へ(N) > キャンセル	

).	🛃 MASCOT 3 - InstallSh	ield Wizard	×
		InstallShield ウィザードを完了しました	
		InstallShield ウィザードは、MASCOT 3 を正常にインストール ました。「完了」をクリックして、ウィザードを終了してください。	νb
		<疗	5了>
		< 戻る(B) <u>完了(F)</u> キャンセル	

10. インストールが正常終了しますと、Windowsの[スタート]メニューの[プログラム]に [MASCOT]という名前のメニューが作成されます。

以上でアプリケーションのインストールは完了です。

1-5-7. ライセンス・キーの書き換え

現在お使いの、「MASCOT Version3」以前のライセンス・キー(USBキー)を、「MASCOT Version3」でご 使用いただくには、ライセンス内容を書き換える必要がございます。 以下の手順に従い、書き換え作業を行ってください。

- 1. 書き換え作業はライセンス・キーのドライバがインストールされている PC で作業してください。
- MASCOT インストールディスク1を CD-ROM ドライブにセットし起動画面を表示させ、 < MASCOT License Publishing Tool > をクリックしてください。

エラーが表示される場合は「1-5-8. ライセンス・キー書き換えツール起動時にエラー表示される場合」 を参照してください。



[Unit ID]が表示されていない場合は、 < Reload > をクリックしてください。
 現在ライセンスされている製品名が[The license which you have]に表示されます。

MASCOT License Publishing	Tool	
(1) Get the License Code Unit ID	Reload	
The license which you have	MASCOT Basic	~
2) Publish the License License Key File Name	,	Select_
The license to publish		<
(3) Publish the License		Qlose

 [(2)Publish the License]-[License Key File Name]- < Select > をクリックし、別途メールもしくは [MASCOT ライセンスファイル CD]で送られたライセンスファイル(Ex.*MASCOTLicoooo.txt*)を選択 してください。

ファイルを開K					? 🛛
ファイルの場所の	🚱 デスクトップ		•	🗢 🖹 🖆 📰	
最近使ったファイル	MASCOTCLie III	ll txt			
7751-97 271 F41501-					
₹1 2002 - 9 ©					
Ref \$910-0					
	ファイル名(N): ファイルの種類(T):	MASCOTCLieillill.txt All files (*.*)		•	間K(Q) キャンセル

[The License to publish]に新たにライセンスされる製品名が表示されます。
 Publish > をクリックしてライセンス・キーを書き換えます。

MASCOT License Publishing T	ool	
(1) Get the License Code Unit ID 00000 The license which you have	Reload	<
(2) Publish the License License Key File Name am Files¥AQUANET¥MA	SCOT¥ ¥MASCOTCLic00 txt	<u>S</u> elect
The license to publish	MASCOT Basic MASCOT Energy (or Database) MASCOT TSAWizard MASCOT Atlas	
(3) Publish the License		<u>C</u> lose

1-5-8. ライセンス・キー書き換えツール起動時にエラー表示される場合

ライセンス・キー書き換えツール起動時にエラー表示される場合は以下の手順で[Microsoft .NET Framework Version 1.1 日本語版] 以降をインストールしてください。

[Microsoft .NET Framework Version 1.1 日本語版]のインストールには Microsoft のホームページにアク セスする必要があります。また、ホームページの更新等の事由により本マニュアルに記載されている内容と 異なる場合があります。その際には Microsoft にお問い合わせください。

1. インターネットエクスプローラを起動し、[ツール]-[Windows Update]をクリックします。



2. [Windows Update]画面が表示されるので<カスタム>をクリックします。



3. お使いの PC の更新プログラムの確認が行われます。



ここでの作業は必ずしも<すべてクリア>とせず、必要に応じ更新プログラムを選択してもかまいません。


5. 左のフレームで[追加選択(ソフトウェア)]が選択を選択し、[追加で選択できるソフトウェア更新プログ ラム]一覧を表示します。

E Maranart Windows Cadala	Barranti birrint fashere	212
SHAD AND ANU S	NCASH T-AD A478	
OW-OREC	WE WINCH & D-S-S-S-D M A	
Tet A state	ten line line (and line and second line and	
XI (-source)		NA - M MUNICIPALITY - C. Dir - C. Martin -
Windows		Record and Jugar 7 (1988)
Windows Update		
Windows 2070/ 1 Windows 208	27 - Han 877/77-9 - Harrach laiden	
Windows Lindows H-Ga	カスタム インストール	
D Promocial-	ソフトウェア用の更新プロクラムを追加で選択 2HARBETSTUD, RCL-MP102/MDX-10/ALXF ABTIANTUPORTAN - #	ING. 10116. THE MANY PARTICULAR STRUCTURE AND
antar.	CT-MENHARDER, THE COMPAREMENT (COM	
Let	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	(1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)
Ballin contra a	EMで書気できなノスウェア見算力はウラム サビス開発	
100	Historial Windows XP	
EHEBIAI	DEMANDE ANT CONSIST 2.0. INCOMPANY	
REPORTOTION.	CB resident of BORR 20756 (IRONAL)	
JURTINAME	Elithermal have brief Card Deptoprote Service Provider (5/2-1/1081)	alareters)
~6729#-14#895	CB wordset Made Correct 5.0 (0000000)	
0001720.000	IN WEAR THE NAME PART BURNING ADDRESS AND	
	CHARACTER OF BERMANNA ADDRESS	
	Clineston of BARR 2071, Camboon	
	Children All Annual Verset 1 (1988)	
Collin Photos Programmers All right	and Black Sinte-	Mercadi
ing it and a summaries	magina (4/	● GP-1H

6. [Microsoft .NET Framework Version 1.1 日本語版]以降を選択します。



7. [更新プログラムの確認とインストール]をクリックします。



[Microsoft.NET Framework Version 1.1 日本語版]以降が選択されていることを確認し、<更新プログラムのインストール>をクリックします。



9. 更新のダウンロードとインストールが実行されます。

更新プログラムをインストールしています	×
🥸 更新のダウンロードとインストールを実行中です。	
インストールの状態	
Microsoft .NET Framework Version 1.1 日本語版 をダウンロード中(更新 1 個中 1 個)…完了しました。 インストールの開始中… 完了しました。 Microsoft .NET Framework Version 1.1 日本語版 をインストール中(更新 1 個中 1 個)…]	
キャンセル	

10. インストールの完了です。PC の再起動を要求される場合がありますので、画面の指示に従い再起動して ください。

更新プログ	ラムをインストールしています	×
*	お使いのコンピュータは正しく更新されました。	
自動更新	新を構成する	

<u>重要:[Microsoft.NET Framework Version 1.1 日本語版]以降のインストールに関する障害等については対応</u> いたしかねますのでご了承ください。

- 1-5-9. 地図データペース (Terrain and Landuse Database) のインストール
 - セットアップランチャーのタイトルメニューより、 < Install Terrain and Landuse Database > を押すと、 インストールに必要なハードディスクの空き容量が表示され、インストールを行うか否かの問い合わせ メッセージが表示されます。



MASCOTSetup	
The installation requires available disk space of "426MB".	ハードディスクの容量が、表示された
The installation requires available disk space of "426MB". Does it install?	サイズよりも多く空いていることを確認
	し、くはい>をクリックします。

2. 「地図データベース(Terrain and Landuse Database)」のインストール先を指定するダイアログが表示 されます。



3.インストールの最終確認メッセージが表示されます。



4.インストールが開始しますので、終了するまでお待ち下さい。

コピーしています	
è 😂	\triangleright
392635.MBD	
'3926' から '3926' へ	
	**>セル

5.終了のダイアログが表示されましたら、インストール完了です。



以上で地図データベース (Terrain and Landuse Database)のインストールは完了です。

1-5-10. アンインストール

<アプリケーションのアンインストール>

- 1. Windows の[スタート]メニューの[設定]から、[コントロールパネル]を開きます。
- 2. [プログラムの追加と削除]を選択します。
- 3. 表示されたダイアログのリストから、[MASCOT 2]を選択し、 < 削除 > を押します。

広の表示
<u>'55.00MB</u> 高 💼
8/10/20 削除

- 4. 削除の確認を問い合わせてきますので、 < 削除 > を押します。
- 5. アンインストールが開始されます。
- アンインストールが終了すると、終了したことを告げるメッセージが表示されますので、<OK>を選択して、アンインストールを完了します。

<プロテクト・キー・ドライバのアンインストール>

- 1. Windows の[スタート]メニューの[設定]から、[コントロールパネル]を開きます。
- 2. [アプリケーションの追加と削除]を選択します。
- 3. 表示されたダイアログのリストから、[Sentinel System Driver]を選択し、 <削除 >を押します。
- 4. 削除の確認を問い合わせてきますので、 < 削除 > を押します。
- 5. アンインストールが開始されます。
- 6. アンインストールが終了すると、終了したことを告げるメッセージが表示されますので、 < OK > を選択

して、アンインストールを完了します。

<地図データペース (Terrain and Landuse Database)のアンインストール>

エクスプローラなどにより、インストールしたフォルダを削除して下さい。

1-6. アプリケーションの起動と終了

1-6-1. **起動**

- 1. USB・ライセンス・キーを、USB コネクタに接続します。
- Windows の[スタート]メニューより、[すべてのプログラム]-[MASCOT]-[MASCOT Project Selector]のメニ ュー画面より、MASCOT Engineering を起動します(下記の流れ図を参照)。

すべてのプログラム(P) すべてのプログラム(P) 一部 MASCOT で かりセサリ で ケーム	Office ツール	 TSA Wizard MET. Database MASCOT Project Selector NEDO-DB Converter
MASCOT Project Selector Project Task Create New Project Select Open Project		Exit Help
Recent Projects Project Name Re Engineering Design Mesoscale Energy Measurement Basic	ecent App. Wind Speed C:¥Program C:¥Program C:¥Program	Location A Files¥MASCOT¥SampleData¥Eng A Files¥MASCOT¥SampleData¥Mez A Files¥MASCOT¥SampleData¥Mez Select Application
Project Task : プロジェクトの処理方法 Create New Project : プロジェクト新規作成 Select Open Project : 既存プロジェクトを開く	Recent Projects :プロ Project Name Recent App. Location Last Application Select Application	1ジェクトの履歴 : プロジェクト名 : 前回プロジェクトに使用したモジュール : プロジェクトの場所 : 前回のアプリケーションで開く : アプリケーションを選択して開く



Eile Wind Qlimate Library View Tool Window Help Project Image: Contract Contrel Contract Con	삮	мазсот	Engi	neering	(Meas	urem	ent Data) – tutorial,	Measure.me	eg		×
Project Image: Contract of the second	<u>F</u> il	e Wind <u>C</u> l	imate	<u>L</u> ibrary	<u>V</u> iew	<u>T</u> ool	<u>W</u> indow	<u>H</u> elp				
Project Library		?										
E-C Library		Projec	t									
Deads	•	- 🛅 Library	/									

1-6-2. 終了

MASCOT Engineering の[File]-[Exit]メニューを選択、もしくはウィンドウの 🔀 ボタンをクリックすること により、MASCOT Engineering を終了します。

1-7. 表編集の基本操作

<キーと動作の対応>

+-	動作
۲ Ctrl + Insert J	行挿入
^r Ctrl + Delete 」	行削除
^r Ctrl + C J	選択部分をコピー
^r Ctrl + V J	コピーした内容を挿入
^r Ctrl + E J	コピーした内容を貼り付け

- < 操作例: 行コピー >
- 1.コピーしたい行をマウスでドラッグして選択

選択された行が反転表示される

「Ctrl+C」を押します

Gre	ate Ne	w Wind Farm		
G	ieneral	Reference site settings	Prediction site settings	
	Predicti	on site		
	Use	Label	Power Curve	Latitude 🔨
		Site1	Sample_Power_Curve.pow	37 2
		Site2	Sample_Power_Curve.pow	37 3 🔳
		Site3	Sample_Power_Curve.pow	37 4

2.挿入したい行をマウスで選択

Gre	ate Ne	w Wind Farm		
G	eneral	Reference site settings	Prediction site settings	
	Predicti	on site		
	Use	Label	Power Curve	Latitude 🔨
		Ca.1	Samala Bawan Cumus anu	Deg 1i
		Siter	Sample_Power_Curve.pow	07.0
		Sitez	Sample_rower_Curve.pow	37 3
	<u> </u>	Site3	Sample_Power_Curve.pow	37 4

3 . 行追加の場合:「Ctrl+V」を押します

General Reference site settings Prediction site settings Prediction site Latitude Latitude Use Label Power Curve Latitude Image: Site1 Sample_Power_Curve.pow 37 2 Image: Site2 Sample_Power_Curve.pow 37 3 Image: Site1 Sample_Power_Curve.pow 37 2 Image: Site2 Sample_Power_Curve.pow 37 3 Image: Site3 Sample_Power_Curve.pow 37 3	Create	Ne	w Wind Farm					×
Use Label Power Curve Latitude Image: Site1 Sample_Power_Curve.pow 37 2 Image: Site2 Sample_Power_Curve.pow 37 3 Image: Site1 Sample_Power_Curve.pow 37 2 Image: Site1 Sample_Power_Curve.pow 37 2 Image: Site2 Sample_Power_Curve.pow 37 3 Image: Site2 Sample_Power_Curve.pow 37 3 Image: Site3 Sample_Power_Curve.pow 37 4	Gener	ral	Reference site settings	Prediction site settings				
UseLabelPower CurveLatitude DegImage: Site1Sample_Power_Curve.pow372Image: Site2Sample_Power_Curve.pow373Image: Site1Sample_Power_Curve.pow372Image: Site2Sample_Power_Curve.pow372Image: Site2Sample_Power_Curve.pow373Image: Site3Sample_Power_Curve.pow373	Pred	dictio	on site					
Use Label Power Curve ✓ Site1 Sample_Power_Curve.pow 37 2 □ Site2 Sample_Power_Curve.pow 37 3 ✓ Site1 Sample_Power_Curve.pow 37 2 ✓ Site1 Sample_Power_Curve.pow 37 3 ✓ Site2 Sample_Power_Curve.pow 37 3 ✓ Site2 Sample_Power_Curve.pow 37 3 ✓ Site3 Sample_Power_Curve.pow 37 4					 Latitud	e	~	
✓ Site1 Sample_Power_Curve.pow 37 2 □ Site2 Sample_Power_Curve.pow 37 3 ✓ Site1 Sample_Power_Curve.pow 37 2 □ Site2 Sample_Power_Curve.pow 37 3 ✓ Site2 Sample_Power_Curve.pow 37 3 ✓ Site3 Sample_Power_Curve.pow 37 4	0	lse	Label	Power Curve	Deg	1i		
□ Site2 Sample_Power_Curve.pow 37 3 ☑ Site1 Sample_Power_Curve.pow 37 2 □ Site2 Sample_Power_Curve.pow 37 3 ☑ Site3 Sample_Power_Curve.pow 37 4		~	Site1	Sample_Power_Curve.pow	37	2		
✓ Site1 Sample_Power_Curve.pow 37 2 ✓ Site2 Sample_Power_Curve.pow 37 3 ✓ Site3 Sample_Power_Curve.pow 37 4			Site2	Sample_Power_Curve.pow	37	3		
Site2 Sample_Power_Curve.pow 37 3 Site3 Sample_Power_Curve.pow 37 4		✓	Site1	Sample_Power_Curve.pow	37	2		
Site3 Sample_Power_Curve.pow 37 4			Site2	Sample_Power_Curve.pow	37	3	-	
		•	Site3	Sample_Power_Curve.pow	37	4		

4 . 行上書きの場合:「Ctrl+E」を押します

C	rea	ate Ne	w Wind Farm					X
	Ge	eneral	Reference site settings	Prediction site settings				
	I	Predictio	on site					
		Hee	Labal	Power Curve	Latitud	e	^	
		USC	Laber		Deg	1i		
		✓	Site1	Sample_Power_Curve.pow	37	2		
			Site2	Sample_Power_Curve.pow	37	3		
			Site1	Sample_Power_Curve.pow	37	2		
			Site2	Sample_Power_Curve.pow	37	3		
							-	

第2章 Quick Start Tutorial (解析手順)

本章では、MASCOT Engineeringの基本的な使い方を理解するために、簡単な例を用いて説明します。

第2章 Quick Start Tutorial (解析手順)	2-1
2-1. 例題の解説	
2-2. MASCOT Engineeringによる風況計算(Wind Climate mode)	
2-2-1. MASCOT Engineeringによる風況計算の手順	2-3
2-2-2. MASCOT Engineering の起動	2-4
2-2-3 . プロジェクトの選択	2-5
2-2-4. 風況ファイルの登録	
2-2-4-1 . 時系列データから、風況ファイルを作成・登録	
2-2-4-2. 気象モデルデータのコンバートによるファイルの作成・登録	2-15
2-2-4-3. 作成済みの風況ファイル(*.mwt、*.tab)の登録	2-17
2-2-5. 風況解析(Wind Climate)	2-21
2-2-5-1. 新規ケースの作成	2-21
2-2-5-2. 計算地点の確認	2-26
2-2-5-3. 解析	2-28
2-2-5-4. 解析結果の表示	2-30
2-2-5-5. プロジェクトの保存	2-32
2-3. MASCOT Engineeringによる設計風速算定および風向別統計量算定(Design Wind	Speed
mode)	2-33
2-3-1. MASCOT Engineeringによる設計風速算定および風向別統計量算定の手順	2-33
2-3-2. MASCOT Engineering の起動	2-34
2-3-3 . プロジェクトの選択	2-35
2-3-4. KD(風向係数)ファイルの登録(デフォルト値使用時省略可)	2-37
2-3-5. 設計風速算定および風向別統計量算定	2-41
2-3-5-1. 新規ケースの作成	2- 41
2-3-5-2. 算定点の確認	2-44
2-3-5-3. 解析	2-46
2-3-5-4. 解析結果の表示	2-48
2-3-5-5 プロジェクトの保存	2-52

2-1. 例題の解説

MASCOT Engineering は2つの機能を有します。

- 風況精査-任意地点での風況予測(WindClimate mode)
 MASCOT Basic のプロジェクトタイプが Measurement data project(観測データを用いた風況予測)および Mesoscale database project(メソスケール気象モデルの解析データを用いた風況精査)にの場合に使用
- 2. 設計風速算定および風向別統計量算定表示機能(Design Wind Speed mode)
 MASCOT Basic のプロジェクトタイプが Design Wind Speed project(平均風速の割増係数および変動風速の補正 係数を算定するための MASCOT Basic による気流予測)の場合に使用

MASCOT Engineering による風況計算(Wind Climate mode)および設計風速算定・風向別統計量算定(Design Wind Speed mode)を下図に示す青森県竜飛崎を例として説明します。ここでは、灯台の南約 200mの地点を対象とし、ハブ 高さ 50mの風車を建設することを想定しています。観測地点の時系列データとしては、竜飛崎灯台の地上高 20mの風速 計における 1997 年の風向・風速データを用います。

例題におけるプロジェクト名は、風況計算(Wind Climate mode)の場合、"tutorial_Measure"または"tutorial_Meso" とし、設計風速算定・風向別統計量算定(Design Wind Speed mode)の場合、"tutorial_Designws"とし、プロジェクト の作成場所は"C:¥Users¥×××¥Documents¥MASCOT_Samples ¥tutorial¥"とします。(×××=ユーザー名)



図 2-1 設計風速算定の例題地点

2-2. MASCOT Engineering による風況計算 (Wind Climate mode)

対象地点の風況を得るには、MASCOT Basic による気流予測で得られた観測地点と対象地点との風速比および風向 変化を用いて、MASCOT Engineering (Wind Climate mode)を使用し、観測地点の時系列データを統計処理した風 況データから求めます。

2-2-1. MASCOT Engineering による風況計算の手順

- 1. MASCOT Project Selector を起動します。
- 2. MASCOT Engineering のプロジェクトを選択します。
- 3. [Library]-[Observation]で風況ファイルを登録します。
- 4. [Wind Climate]-[Create New...]での観測地点と予測地点の設定を行います。
- 5. 観測地点、予測地点の確認を行います。
- 6. 風況予測の計算をします。
- 7. [View Result Site...]で計算結果を表示します。
- 8. プロジェクトの保存。

2-2-2. MASCOT Engineering の起動

Windows の「スタート」メニューより、[すべてのプログラム]-[MASCOT]-[MASCOT Project Selector]を選択、 MASCOT Project Selector を起動します。

	🛅 Microsoft Office ツール	►
	mascot	TSA Wizard
すべてのプログラム(P) 🜔	ー 前 アクセサリ	MET. Database
		MASCOT Project Selector
		🏾 🎆 NEDO-DB Converter
🦺 X9-1-		
	-	
MASCOT Project Selector		
Project Task		Evit (
Create New Project		EXII
Select Open Project		Help
Recent Projects		
Project Name	Recent App.	Location
2		
	Last Applicati	ion Select Application

1. [Select Open Project]メニューを選択します。

MASCOT Project Selector			
Project Task Create New Project Select Open Project		Exit Help	
Project Name	Recent App.	Location	Т
	Last Applicat	tion Select Application	

2. 表示されたダイアログで計算結果ファイルを指定します。

<Reference ...>ボタンを押すと、ファイル選択ダイアログが表示されます。ここで、MASCOT Basic プロ ジェクトファイル (*. mbc)を選択します。

MASCOT Project Selector - Select Open Pro	oject 🛛 🔀
Project name :	
Project file :	Reference
Application Basic Dependent	Project Type • Measurement data
C Engineering	C Design windspeed
	Open Cancel



	Select the MASCOT project file	? 🗙
	ファイルの場所(D: Constraint Mesoscale 🔽 🗲 🗈 📸 🎟 🕇	
	🔁 Library	
2	Mesoscale.mbc	
	3	
	ファイル名(N): Mesoscale.mbc 開入(()))
	ファイルの種類(T): MASCOT project files(*.mbc) キャンセ	216

- ① ファイルの種類は"MASCOT project files(*.mbc)"(デフォルト設定)とします。
- ② MASCOT Basic のプロジェクトファイルを選択します(この例では"Mesoscale.mbc"です)。
- ③ 〈開く〉を押します。
- アプリケーションとプロジェクト種類を選択して[Application]を[Engineering]、[Project Type]を [Meso-scale database]と選択し、<0pen>を押します。

MASCOT Project Selector - Select Open Pro	iject 🛛 🔀
Project name : Mesoscale Project file :	
C:¥Program Files¥MASCOT¥SampleData¥Mesoscale¥M	lesoscale.mbc Reference
Application	Project Type
C Basic	C Measurement data
C Energy	• Meso-scale database
Find the second seco	C Design windspeed
	Open Cancel

3. これで、選択されたアプリケーションが開かれます。タイトルバーには選択されたプロジェクトタイプおよびファイル名が表示されます。

この例では、

データタイプ : Meso-scale Database ^{※2}ファイル名 : Mesoscale.meg

となっています。

※2: MASCOT Project Selector の[Create New Project...]で作成したプロジェクトタイプ



2-2-4. 風況ファイルの登録

風況ファイルをライブラリに登録します。登録は、以下の3つの方法で行えます。

- (1)時系列データから、風況ファイルを作成・登録。
- (2) 気象モデルデータベース (Meso-scale database) のデータコンバータによる登録。
- (3) 作成済みの風況ファイル(*.mwt: MASCOT フォーマット、*.tab: WAsP フォーマット)の登録。
 - A) インポート[Import...]メニューによる登録。
 - B) ドラッグ&ドロップによる登録。

2-2-4-1. 時系列データから、風況ファイルを作成・登録

ツール[TSA Wizard...]を利用し、観測地点の時系列データ(<u>csv形式、","区切り</u>)から、風況ファイルを作成 し登録を行います。

※設定方法の詳細は(3-6-1. [TSA Wizard]ツール)を参照してください。

(1) [TSA Wizard]を起動します。

ツールバーの[Library]-[Wind Climate Data]-[TSA Wizard...]メニューを選択か、もしくは Library ツリー上から[Wind Climate Data]を右クリックで[TSA Wizard...]を選択します。

<u>, м</u>	ASCOT Engi	neering	(Meso	-Sca	le Datab	oase) – tutor	ial_Meso.me	e
<u>F</u> ile	Wind <u>C</u> limate	Library	⊻iew	<u>T</u> ool	<u>W</u> indow	<u>H</u> elp		
2	8	<u>W</u> ind	Climate	e Data	•	TSA <u>W</u> izard	Ctrl+W	
		L				Import		
	🛅 Project		- 11			<u>D</u> elete		
			- 11			⊻iew Wind Clim	iate Data	
			- 11					

または

E-C Library)_=+=		
	🚱 TSA <u>W</u> izard	Ctrl+W	
	Import		

(2) [General] タブで全般の設定を行う

作成する風況ファイルについての説明や、緯度経度、高さ、時系列データファイルの指定など、全般の設 定を行います。

		•		観測機器の高さ
ead file name C+ ut file name Lie purce type •	¥Program Files¥MASCC ghtHouse_20m Measurement data	IT¥SampleData¥Measurement¥Samp 	ole_Obs_data <mark>Referenc</mark>	► ► ► ► ► ► ► ► ► ► ► ► ► ► ► ► ► ► ►
etan Yelocity offset Yelocity multiplier Direction multiplier	0 m/s 1 . 0 . 1	Number of sectors 16 Highest bin lower limit 30 Velocity bin width 1 Display rows 8761/87	m/s	各係数のデフォルト値表示。 <edit>:各係数の値の修正。</edit>

・<Next≫> : 次のタブ[File Structure]に進みます。

・<Cancel> : 風況ファイルを作成せずに、[TSA Wizard]を終了します。

※1: MASCOT 解析に使用する風況データのタイプを選択します。

[Measurement data]	: 観測による風況データ
[Meso-scale database]	:気象解析より得られた風況データ

(3) [File Structure]タブで時系列データの設定をおこなう

時系列データを読み込み、風況ファイルに必要なデータ部分の指定を行います。

General File	Structure	Define Limits	s Review			Ma			
	Col1	Col2	Month	Day 🗸	Hour	Minute	Velocity	Direction	^
1	order	year 1007	month	day 1	hour	minute	wind_speed	wind_direction	-
3	2	1997	i	i	1	20	10	270	
4	3	1997	1	1	2	20	10	292.5	
6	5	1997	1	i	4	20	5	202.5	
7	6	1997	1	1	5	20	6	202.5	
9	8	1997	i	1	7	20	3	180	
10	9	1997	1	1	8	20	2	180	
12	11	1997	i	i	10	20	2	90	
13	12	1997	1	1	11	20	3	1125	
14	13	1997	1	ł	12	20	6	67.5	
16	15	1997	1	1	14	20	8	67.5	
18	17	1997	i	i	16	20	9	112.5	
19	18	1997	1	1	17	20	9	1125	
20	20	1997	i	i	19	20	12	112.5	~
Last readir Vear co Day co	ne 💽 olumn lumn	First row to en	d of file	C First row I⊽	to last row Month colui Hour colum	8761 - mn 3 n 5			
Last readir Vear co Day co Minute Velocity co	ng 💽 olumn Lumn column olumn	First row to end 4 6 7	d of file - -	C First row ⊽ ⊽ D Ti	to last row Month colun Hour colum rection colun me definition	18761 <u>-</u> mm 3 n 5 m 8 [end]	
Last readir Vear co Day co Minute Velocity co	ng 🔎	First row to end	d of file	C First row ↓ D Ti	to last row Month colur Hour colum irection colun me definition	9761	Prev	<u>N</u> ext >>	Qancel
Last readir Vear co Velocity co Velocity co	ng () olumn lumn column olumn 与系列フ	First row to end 4 6 7 アイルの読 ぶされます	d of file 	C First row マロ ロ Ti	to last row Month colur Hour colum rection colun me definition を指定しま	3761 mm 3 m 5 mm 8 end くべ	Prev うおよび終了	・ <u>N</u> ext >> 行で指定した1	Qancel テ以外は、ク
Last readir Vear co Day co Minute Velocity co	ng () blumm column blumn blumn 宇系列フ S塗りつ ・Firs	First row to end 「 「 アイルの読 ぶされます t row to e	d of file み込み開始 nd of file	○ First row □	to last row Month colur Hour colum rection colur me definition を指定しま	3761 mm 3 mn 5 mn 8 end ます。開始行 ま、ファイル	Prev うおよび終了 レの最後まで	Next >> 行で指定したれ 風況ファイルイ	<u>Q</u> ancel
Last readir	ng () polumn column polumn うしmn うしmn うしmn うしmn うしmn うしmn うしmn うし	First row to end 「 ク アイルの読 ぶされます t row to e t row to l	d of file み込み開始 nd of file ast row	○ First row □	to last row Month colum Hour colum rection colum me definition を指定しま した場合に	3761 mm 3 mn 5 end end くくく ます。開始行 は、ファイル は、指定した	<u>Prev</u> うおよび終了 レの最後まで こ行まで風況	Next >>> 行で指定した4 風況ファイルf ファイル作成I	<u>Q</u> ancel テ以外は、ク 作成に用いま こ用います。

・<≪Prev > :前のタブ[General]に戻ります。

- ・<Next≫> :次のタブ[Define Limits]に進みます。
- ・<Cancel> : 風況ファイルを作成せずに、[TSA Wizard]を終了します。

(4) [Define Limits] タブで風速の情報を設定する

風速、風向の上限値、下限値を設定します。



計算終了後、以下の画面が表示されます。

TS AWizard	
Finished normally.	
<u>OK</u>	View log

- $\cdot < OK >$
- : [Review]タブに移動します。
- ・ <View log> :下図のように計算のログ画面が表示されます。

Log View		×
2006/01/13 13:16:47 Wind Climate Analysis Started I 2006/01/13 13:16:48 MASCOT style *.mwt file will be generated. 2006/01/13 13:16:48 Diarnal variation analysis will be carried out 2006/01/13 13:16:48 Diarnal variation analysis will be carried out 2006/01/13 13:16:49 Output file [LightHouse.mwt] was written. 2006/01/13 13:16:49 Output file [LightHouse.mergy_density.mwt] was written. 2006/01/13 13:16:49 Finished normaly.		<
2006/01/13 13:19:32 Wind Climate Analysis Started 2006/01/13 13:19:33 MASCOT style *.mwt file will be generated. 2006/01/13 13:19:33 Seasonal variation analysis will be carried out 2006/01/13 13:19:33 Diurnal variation analysis will be carried out 2006/01/13 13:19:33 Output file [LightHouse.mwt] was written. 2006/01/13 13:19:33 Output file [LightHouse.mergy_density.mwt] was written. 2006/01/13 13:19:33 Finished normaly.		
2006/01/13 13:20:48 Wind Climate Analysis Started 2006/01/13 13:20:49 MASCOT style *.mwt file will be generated. 2006/01/13 13:20:49 Easonal variation analysis will be carried out 2006/01/13 13:20:49 Diurnal variation analysis will be carried out 2006/01/13 13:20:50 Output file [LightHouse.mwt] was written. 2006/01/13 13:20:50 Output file [LightHouse-energy_density.mwt] was written. 2006/01/13 13:20:50 Finished normaly.		
	>	i. <

(5) [Review]タブで解析された風況ファイルを確認する

解析された風況ファイルを表示します。



 $\boldsymbol{\cdot} < \ll \operatorname{Prev} >$

:前のタブに戻ります。

 $\cdot < OK >$

:解析データの保存を行います。

 $\cdot < \text{Cancel} >$

:風況ファイルを作成せずに、[TSA Wizard]を終了します。

(6) 登録情報の表示・修正

前記の[TSA Wizard]画面で<OK>を押下すると、ダイアログボックスに(1)の[General]タブで設定した観 測位置情報などが表示されます。修正が必要な場合は、パラメータを再入力することにより修正します。

Data Settings	s 🔀
Label	LightHouse_20m.mwt
Description	サンプル
Latitude	41 • 15 • 20.6 **
Longitude	140 * 20 ' 45.1 "
Height	20 m
Source type	🕥 Measurement data 🛛 🔿 Meso-Scale database
-Coordinate ra	nge
Latitude 4	11 * 14 " 48.471 ' ~ 41 * 15 " 52.728 '
Longitude 1	40 * 20 " 2.2725 ' ~ 140 * 21 " 27.927 '
	MASCOT Energy による解析可能な座標範囲 (MASCOT
	Basic の解析領域)。
\cdot <0K>	:観測データの登録

- ・<Cancel> :風況ファイルを作成せずに、[TSA Wizard]を終了します。
- a) 設置点が解析可能な座標範囲内にあった場合、下図のように[Library]-[Wind Climate Data]に登録 されます。

(アイコン・	•	•	観測データ	:	- 🌮	`	気象データ	:	. 🛞)
--------	---	---	-------	---	-----	---	-------	---	-------

🙏 MASCOT Engineering (Meas
<u>F</u> ile Wind <u>C</u> limate <u>L</u> ibrary <u>V</u> iew
8
⊡- 🧽 Project È- 🤯 Wind Climate
Library
E OP Wind Climate Data
LightHouse_20m.mw
<
Paadu

b) 設置点が解析可能な座標範囲外になった場合は、下記のメッセージが表示されます。



<OK>を押すと、下記のように解析に使用不可能状態(アイコンに×がつく)で登録されます。



※作成風況データタイプと MASCOT Basic のプロジェクトタイプが異なる場合も、上記のように解析に 使用不可能状態で登録されます。

2-2-4-2. 気象モデルデータのコンバートによるファイルの作成・登録

気象モデルデータベースを使用する場合、「局所風況マップ」からダウンロードした風況ファイルを [Tool]-[NEDO-DB Converter]を使ってコンバートします。(詳細は 3-6-3 を参照)

	ering (Meso-	Scale Dat	tabase) – tu	torial_Me	so.meg	
<u>F</u> ile Wind <u>C</u> limate <u>L</u> ib	orary <u>V</u> iew <u>T</u>	ool <u>W</u> indo	w <u>H</u> elp			
		<u>M</u> ET. Dat	abase			
		NEDO-D	B <u>C</u> onverter			
		-				
NEDO-DB Converter						
Windrose data	C:¥Program Files¥M	ASCOT¥Samp	leData¥LAWEPS¥0	16221¥016221_	020_100_1.dat	🔁 🖸
Mesh data (Weibull-K)	C:¥Program Files¥M	ASCOT¥Samp	leData¥LAWEPS¥0	16221¥0162210	02.dat	2
Mesh data (Weibull-C)	C:¥Program Files¥M	ASCOT¥Samp	leData¥LAWEPS¥0	16221¥0162210	03.dat	_ <mark>⊯</mark> _3
		Sear	h)			
Windrose Information				41.0401	_	
Longitude	140.3583 *	Latit	ude	41.2481	10	⊃風配図数値テ
Horizontal mesh position	20	Vert	ical mesh position	100	の情	雪報一 覧
Height	30 n	n			•••	лтк <u>э</u> с
-Weibull-K Information						
Longitude range	140.2771 *	Latit	ude range	40.7998	*	
	140.0052 *			41.2409	20)ワイブル係数
	140.0000			141.2430	— <u></u> —	のエリア範囲
Weibull-C Information —						
Longitude range	140.2771 *	Latit	ude range	40.7998	30)ワイブル係数
	140.8953 *			41.2498	- · _ ~	のエリア新囲
	1			1		· () 工) / ¥0四
<u> </u>						
			<< <u>P</u> rev	<u>N</u> ext >>	<u>C</u> a	ancel
局所風況マップからダウ		①の風配	図数値データと	おなじ		
ドした NFD0-DB 同況データ	「「「在つ」	フォルダに	ニワイブル係数K			
	· ///// / ·			1		
オルダの設定	me 2	およびワイ	′ブル係数Cデー	-タが格		
		およびワイ	′ブル係数℃デー →ろ場合	-タが格		
 オルダの設定 ① 風配図数値データ 		およびワィ 納されてし	イブル係数 C デー いる場合、	-タが格		
 オルダの設定 ① 風配図数値データ ② ワイブル係数 K 		およびワイ 納されてし <searchン< td=""><td>イブル係数℃デー へる場合、 >によるファイ</td><td>-タが格 ル名の</td><td></td><td></td></searchン<>	イブル係数℃デー へる場合、 >によるファイ	-タが格 ル名の		

<Next>で次の設定画面へ

Information Area number 016221 Latitude 41 14 53.16 " Longitude 140 21 29.88 " Height 30.00 m " Horizontal mesh position 14 Vertical mesh position 1 Weibull-K 21968 Weibull-C 8.2864 1	 ①~③の数値データの情報一覧 (編集不可)
Weibull-K 2.1968 Weibull-C 8.2864 Highest bin lower limit 30	ワイブル係数 K と C および風速の最上 層の下限値の設定
Convert Data Description LAWEPS_016221_h30m Filename LAWEPS_016221_h30m .mwt Location G Register to the library of "MASCOT Energy" G Out of file	コンバート結果ファイルの説明 コンバート結果ファイル名の設定 コンバート結果の出力場所の指定 ④:コンバータファイルを作成と同時 に MASCOT Energy の Library へ登録 (出力先は: <i>Project</i> ¥Library¥0bservation¥) ⑤:出力先のフォルダを選択する
<u> </u>	Cancel

④を選択した場合、コンバータ結果ファイル(*.mwt)を直接 MASCOT Engineering の Library に登録されま

す。

(観測データの場合のアイコンは 🏈	、	気象データの場合のアイコンは	- 🛞)
-------------------	---	----------------	-----	---



⑤で出力フォルダを設定した場合、2-5-3. で説明した[Library]-[Wind Climate Data]-[Import...]による登録ができます。

$\cdot < \ll Prev >$:前の設定画面に戻ります。
$\cdot < ext{Convert} >$: コンバートを実行します。
$\cdot < Cancel >$: コンバートをせずに終了します。

2-2-4-3. 作成済みの風況ファイル(*.mwt、*.tab)の登録

作成済みの風況ファイル(*.mwt: MASCOT フォーマット、*.tab: WAsP フォーマット)の登録方法は 1. インポート機能を使用して登録する方法 2. ドラッグ&ドロップにより登録する方法 の2種類があります。

- 1. インポート[Import]メニューによる登録の方法
 - ① ツールバーの[Library]-[Wind Climate Data]-[Import...]メニューを選択します。

🙏 MASCOT Engi	neering (Meso-Sca	le Database) – tutorial_Meso.meg
<u>F</u> ile Wind <u>C</u> limate	<u>L</u> ibrary <u>V</u> iew <u>T</u> ool	<u>W</u> indow <u>H</u> elp
	<u>W</u> ind Climate Data	🚺 🎪 TSA <u>W</u> izard Ctrl+W
	1	Import
. ⊕ · 🧰 Project		<u>D</u> elete
		View Wind Climate Data

または、Library ツリーの[Wind Climate Data]を選択し、右クリックメニューから[Import...]を選択します。

E C Library	imate Data	
	🏨 TSA <u>W</u> izard	Ctrl+W
	Import	

② 登録対象ファイルを選択します。

Wind Climate Fil	e Import				?×
ファイルの場所①:	Conservation	•	🗢 🔁	r 🗄	
016221_020_100	L1.mwt				
ファイル名(N):	016221_020_100_1.mwt			開(<u>0)</u>
ファイルの種類(工):	wind climate files(*.mwt;*.tab)		•	キャン	ยม

③ 登録情報を確認します。ラベルや位置情報の編集も可能です。

Data Settings	\$						×
Label	016221_020_100_1.mwt						
Description	LAWEPS_016	221					_
Latitude	41	1 • 14 • 53.16 *					
Longitude	140	٠	21	,	29.88	"	
Height	30	m					
Source type	C Measurer	nent	: data 🦸	🖲 Me	so-Scale datal	base	
-Coordinate ra Latitude 4 Longitude 1	nge 1 * 14 40 * 19	_ , _ ,	, 44.943 , , 57.849 ,	~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~	41 * 1 140 * 2	5 " <u>56.256</u> ' 1 " <u>32.350</u> '	
		Oł	<u> </u>	0	Cancel		
	MASCOT Basic	Ene の解	rgy による解材 析領域)。	斤可能	な座標範囲(MAS	COT	

・<OK> : 下図のように[Library]-[Wind Climate Data]に登録します。



・<Cancel> :風況ファイルを作成せずに、作業を終了します。

2. ドラッグ&ドロップによる登録の方法



① エクスプローラから登録対象ファイルをドラッグしながら、ライブラリツリーにドロップします。

② 登録情報を確認します。ラベルや位置情報の編集も可能です。

Data Setting	s 🔀			
Label	016221_020_100_1.mwt			
Description	LAWEPS_016221			
Latitude	41 • 14 • 53.16 "			
Longitude	140 * 21 ' 29.88 "			
Height	30 m			
Source type	🔿 Measurement data 🛛 🌀 Meso-Scale database			
-Coordinate ra	dinate range			
Latitude 🛛	41 * 14 " 44.943 ' \sim 41 * 15 " 56.256 '			
Longitude	140 ° 19 " 57.849 ' ~ 140 ° 21 " 32.350 '			
	OK Cancel			
	MASCOT Energy による解析可能な座標範囲(MASCOT Basicの解析領域)。			

 $\cdot < OK >$

: 下図のように[Library]-[Wind Climate Data]に登録します。



- ・<Cancel> :風況ファイルを作成せずに、作業を終了します。
- ライブラリに登録された風況データは、右クリックメニューにより詳細情報の確認ができます。





2-2-5. 風況解析 (Wind Climate)

MASCOT Basic によって解析された 3 次元気流解析結果および観測地点の風況ファイルから、領域内の任意地点の 風況(風向・風速別出現頻度)を予測します。

2-2-5-1. 新規ケースの作成

1. [Wind Climate]-[Create New...]メニューを選択し、解析条件設定画面を表示します。



(1) [General] タブ:ケース全般の設定

Create New Wind Climate	
(1) (2) (3)	
Concional Reference site settings Frediction site settings	1
① Case label	
② Up max class wind speed 30.000000 m/s	
3 Detail	
Calculation Create Car	

\cdot <calculation></calculation>	: 計算ケースを作成・保存し、計算実行します。
\cdot <create></create>	:計算ケースを作成・保存します。
\cdot <cancel></cancel>	:計算ケースを作成・保存せずに、終了します。
①[Case label]	: ケース名の設定
②[Up max class wind speed]	:最大風速階級の風速値(デフォルト値は 30m/s)
<pre>③<detail></detail></pre>	:係数の詳細設定(詳細は3章を参照)

(2) [Reference site settings]タブ: 観測地点の設定

E		Create New Win	d Climate	e 🔀
L	0	aeneral Reference	site settine	∉s Prediction site settings
	1) 2) 3)	Type Select wind climat Latitude Longitude Height	Ilon-lat e data 0 [41.000000 [140.00000 [30.000000	es Prediction site settings 016221_020_100_1.mwvt Select
	_			Calculation Create Cancel

- <Calculation>
 :計算ケースを作成・保存し、計算実行します。
- ・<Create> :計算ケースを作成・保存します。
- ・<Cancel> : 計算ケースを作成・保存せずに、終了します。

①[Type]	: 観測地点の座標系情報(現バージョンは緯度経度のみ)
②[Select wind climate data]	: 登録した風況ファイル名の表示・選択

<Select>を押下し、[Label]一覧より解析に用いる風況ファイルを選択します。画面右側には選択され 風況ファイルの詳細情報が表示されます。

Reference site settings - Se	lection of wind climate data
Label 016221_020_100_1.mwt	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 &$
	Seasonal Variation
登録した風況データ を選択します	General Wind Climate PD Latitude (deg min sec) 41.00 14.00 5316 Longitude (deg min sec) 140.00 21.00 29.88 Height [m] 30.00 Elevation [m] 0.00 Number of bin class 31 Number of wind direction 16 Selected number of data 0 Rejected number of data 0
	SelectCancel
ullet < Select >	: 風況ファイルを選択します。
\cdot <cancel></cancel>	: [Reference Site settings]タブに戻ります。

③選択された風況ファイルの位置座標、観測高さを表示します。

(3) [Prediction site settings]タブ:予測地点の設定

nate 🛛 🔀				
ttings Prediction site settings				
Prediction site				
Coefficient (4) Latitude (5) Longitude (6) Height A				
41 15 20.6 140 20 45.1 40				
14 44.943 ~ 41 15 50.250				
19 07.849 ~ 140 21 32.350				
Calculation Create Cancel				
 : 計算ケースを作成・保存し、計算実行します。 : 計算ケースを作成・保存します。 : 計算ケースを作成・保存せずに、終了します。 : 登録した予測地点での計算有無の設定。 : 計算する (ツリー上ケースのアイコンは となります) : 計算しない (ツリー上ケースのアイコンは となります) : 計算しない (ツリー上ケースのアイコンは となります) 				
: 予測地点名				
: 徐毅(木夫装)				
: 『側地忌禅度座標(度、汀、炒)を苡正します。				
- 」(明地示社及座係(及、万、伊)を設たします。				
・計質直さを設定します				

④[Latitude] と ⑤[Longitude] はこの座標範囲でなければなりません。設置点が計算 範囲外になった場合は、下記のメッセージが表示され、登録することができません。
2-2-5-2. 計算地点の確認

ツリー上の確認したいケース(例: Case1)を選択し、[Wind Climate]-[View]-[Map...]を選択します。





[case1]右クリックメニューから[View Map]を選択することで、直接ケースを指定することが可能です。

下図のように各設置地点の位置関係を確認できます。



2-2-5-3. 解析

1. 対象ケース(例: *Case1*)をハイライトさせ、[Wind Climate]-[Calculation...]メニューを選択するか、またはツ リー上の解析対象ケースを選択し、右クリックメニューから[Calculation]を選択します。



2. 解析実行する前にプロジェクト保存の確認メッセージが表示されます。

MASCOT Engine	ering	
Is change	ge in a project sav	ed?
(III)	いいえ(N)	キャンセル

3. <はい>を押すと計算が始まり、以下のメッセージが表示されます。

MASCOT Engineering - Calculation		
Calculating		

4. 計算終了時に下図のメッセージボックスが表示され、ツリーバーの解析対象ケースのアイコンが計算前の 🦄 から 計算済みのアイコン 👬 に変わります。

MASCOT Engineering					
Finished with some warning(s)					
	<u>O</u> K	View <u>l</u> og	View <u>R</u> esult		

<View log>をクリックすると、wind energyの計算ログ画面が表示します。

Calculation Log - case1		×
		^
2008/08/27 18:17:35 Calculating Wind Climate for (TOTAL) Site [Light House]		
2008/08/27 18:17:36 Warning. k cannot be found at the site [Light House], WD [247_5] for (TOTAL).		
2008/08/27 18:17:36 Warning. k cannot be found at the site (Light House), WD (270_0) for (TOTAL).		111
k=2.0 is used instead. 2008/08/27 18:17:36 mascot_wene computation finished with some warning(s).		*
<u><</u>	>	

[Wind Climate]-[View Result]-[Site...]を選択してケース選択画面を表示し、解析結果を表示するサイトを選択し <Select>をクリックします。





ツリー上の表示対象解析サイトを選択し、右クリックメニューから[View Result Site...]を選択することで、直接ケースを指定することが可能です。



表示内容の詳細については3章を参照してください。



2-2-5-5. **プロジェクトの保存**

[File]-[Save Project]でプロジェクトを保存します。

上 M	ASCOT Engin	eering	(Mes	o-Sca	le Datab	ase) -	tutorial_M
<u>F</u> ile	Wind <u>C</u> limate	<u>L</u> ibrary	⊻iew	<u>T</u> ool	<u>W</u> indow	<u>H</u> elp	
📙 <u>S</u>	ave Project	Ctrl+	-S				
P	roject Selector	Ctrl	+L				
💽 🗱 E	<u>×</u> it						

2-3. MASCOT Engineering による設計風速算定および風向別統計量算定(Design Wind Speed mode)

MASCOT Basic による気流予測で得られた観測地点と対象地点との風速比および風向変化を用いて、MASCOT Engineering (Design Wind Speed mode)を使用し、対象地点の設計風速および風向別統計量を算定します。

2-3-1. MASCOT Engineering による設計風速算定および風向別統計量算定の手順

- 1. MASCOT Project Selector を起動します。
- 2. MASCOT Engineering のプロジェクトを選択します。
- 3. [Library]-[KD]で風況補正係数ファイルを登録します(デフォルト使用時省略可)。
- 4. [Design Wind Speed]-[Create New...]での算定地点の設定を行います。
- 5. 算定地点の確認を行います。
- 6. 算定計算をします。
- 7. [View Result Site...]で計算結果を表示します。
- 8. プロジェクトの保存。

2-3-2. MASCOT Engineering の起動

Windows の「スタート」メニューより、[すべてのプログラム]-[MASCOT]-[MASCOT Project Selector]を選択、 MASCOT Project Selector を起動します。

すべてのプログラム(P) ▶ <i>■ スタート</i>	 ■ MASCOT ● アクセサリ ● ゲーム 	 TSA Wizard MET. Database MASCOT Project Selector NEDO-DB Converter
Project Task Project Task Create New Project Select Open Project Recent Projects		Exit
Project Name	Recent App.	Location
	IIII Last Applicati	on Select Application

2-3-3. プロジェクトの選択

1. [Select Open Project]メニューを選択します。

💑 MASCOT		
Project Task Create New Project Select Open Project		<u>E</u> xit <u>H</u> elp
Project Name	Recent App.	Location
	Last Application	Select <u>Application</u>

- 2. 表示された画面で
 - (1) MASCOT Basic の計算結果があるフォルダを選択します。

MASCOT	
Project name : tutorial_Designws	
Project file : C¥Program Files¥MASCOT¥tutorial¥tutorial_Designws	(1) #tutorial_Designws.mbc
Application	Project Type
C Basic	C Measurement data
(2) ^C Energy	C Meso-scale database
• Engineering	Tesign windspeed
	<u>O</u> pen <u>C</u> ancel

<Reference ...>ボタン押し、表示された[Select the MASCOT project file]ダイアログ(下図)で、 MASCOT Basic の計算結果ファイルを選択します。

	8	elect the MAS	COT project file				? 🗙
		ファイルの場所型:	🔁 tutorial_Designws	•	(= 🖻 🖻	* 📰 -	
		🛅 Library					
2	\langle	tutorial_Design	ws.mbc				
					3		
		 ファイル名(N):	tutorial Designws.mbc		—(間(())	
		ファイルの種類(①)	MASCOT project files(*.mbc)		> न	キャンセ	
			Providence in providence in post				<u> </u>

- ① ファイルの種類は"MASCOT project file(*.mbc)"(デフォルト設定)とする。
- ② MASCOT Basic のプロジェクトファイルを選択する。(例:tutorial_Designws.mbc)
- ③ <開く>を押す。
- (2) [Application] は Engineering を選択し、<Open>を押します。



- タイトルバーに選択されたファイル名が表示されます。
- 例: ファイル名 : tutorial_Designws.meg

2-3-4. KD (風向係数) ファイルの登録 (デフォルト値使用時省略可)

風向係数(KD)ファイルをライブラリに登録します。登録は、以下の2つの方法で行えます。

- (1) [Import...]メニューによる登録。
- (2) ドラッグ&ドロップによる登録。
- 1. [Import]メニューによる登録の方法
 - ① ツールバーの[Library]-[KD]-[Import...]メニューを選択します。



または、Library ツリーの[KD]を選択し、右クリックメニューから[Import...]を選択します。



② 登録対象ファイルを選択します。

KD File Import			? 🗙
ファイルの場所①:	C KD	- 🖬 📩 📼	
<mark>₪</mark> Sample.mkd			
	Sample.mkd	開く(<u>)</u>
ファイルの種類(工):	KD files(*.mkd)	▼ ++>1	211

③下図のように[Library]-[KD]に登録します。



- 2. ドラッグ&ドロップによる登録の方法
 - ① エクスプローラから登録対象ファイルをドラッグしながら、ライブラリツリーにドロップします。

🙏 MASCOT Design Wind Speed - tutorial_Designws.meg	
<u>F</u> ile <u>D</u> esign Wind Speed <u>L</u> ibrary <u>V</u> iew <u>T</u> ool <u>W</u> indow <u>H</u> elp	
Project アイル(E) 編集(E) ※ アテイル(E) 編集(E) ※ ② 戻る - ③ ※ ◎ Sample.mkd	
Ready	

②下図のように[Library]-[KD]に登録します。



ライブラリに登録された風況データは、右クリックメニューにより詳細情報の確認ができます。

E-C Library E-KD	<u>V</u> iew KD <u>D</u> elete	

🔜 KD – Sample.mkd		
Wind direction	KD	▲
0.00	0.500000	
22.50	0.200000	
45.00	1.000000	
67.50	1.000000	
90.00	1.000000	
112.50	0.800000	
135.00	1.000000	
157.50	1.000000	
180.00	1.000000	
202.50	0.500000	
225.00	1.000000	
247.50	1.000000	
270.00	1.000000	
292.50	1.000000	
315.00	1.000000	
337.50	1.000000	
t		_
•		▶ //.

各風向の KD 係数は編集も可能です。

📕 KD – Sample.mkd		
Wind direction	KD	
0.00	0.5	
22.50	1.000000	
45.00	1.000000	
67.50	1.000000	
90.00	1.000000	
11250	11111111	
MASCOT	Design Wind Speed	
315.00 337.50	Is change in a coefficient	data saved? キャンセル

KD係数の登録を省略した場合は、を下記のデフォルト値(16風向、KD=1.0)が使用されます。

🔜 KD – Sample.mkd		×
Wind direction	KD	
0.00	1.000000	
22.50	1.000000	
45.00	1.000000	
67.50	1.000000	
90.00	1.000000	
112.50	1.000000	
135.00	1.000000	
157.50	1.000000	
180.00	1.000000	
202.50	1.000000	
225.00	1.000000	
247.50	1.000000	
270.00	1.000000	
292.50	1.000000	
315.00	1.000000	
337.50	1.000000	Ţ
•	•	

2-3-5. 設計風速算定および風向別統計量算定

2-3-5-1. 新規ケースの作成

1. [Design Wind Speed]-[Create New...]メニューを選択し、解析条件設定画面を表示します。



(1) **[General]タブ**:ケース全般の設定

Create New Design Wind Speed	×
General Reference site settings Prediction site settings	
Case label	
② Up max class wind speed 30.000000 m/s	
3 Detail	
Calculation Create Cancel	Ī

第2章

$\cdot < $ Calculation $>$: 計算ケースを作成・保存し、計算実行します。
$\cdot < ext{Create} >$:計算ケースを作成・保存します。
$\cdot < $ Cancel $>$:計算ケースを作成・保存せずに、終了します。
①[Case label]	: ケース名の設定
②[Up max class wind speed]	:最大風速階級の風速値(デフォルト値は 30m/s)
<pre>③<detail></detail></pre>	:係数の詳細設定(設定方法は第3章を参照)

(2) [Prediction site settings]タブ:算定地点の設定

— c	reate	New Design	Wind	Speed								×
Ge	eneral	Reference site	settings	Predi	ction sit	te settin	es					
	Predicti	on site										
(D	2	3	atitude		- 4	ongitude		5	6	7	8
	Use	Label	Deg	Min	Sec	Deg	Min	Sec	Height	VU	KD	Class P
	~	point1	41	15	0	140	21	0	30	40	Sample.mkd	3
		point2	41	15	25	140	20	55	50	45	Sample.mkd	3
												3
												3
												3
												3
												3
										<i>•</i>		3
(9)	-Coord	inate range —								OSe	t As Same Value —	
	Latitud	de 41 *	14	· 44.	943 "	~ 4	1 1 °	15	3 56.25	6 "	Use	<u>v</u> o
	Longit	udo 140 °	10	, 57		a Î		21	, 132,35	ō " –		
	LONGIO	ude jito	110	101.	040	- P	40	121	102.00	° _	<u>H</u> eight	<u><u>K</u>D</u>
· · ·												
									Calc	culation	Create	Cancel

- $\boldsymbol{\cdot} < \! \mathrm{Calculation} \! >$:計算ケースを作成・保存し、計算実行します。
- $\cdot < Create >$:計算ケースを作成・保存します。
- \cdot < Cancel > :計算ケースを作成・保存せずに、終了します。

①[Use]	
--------	--

:登録した予測地点での計算有無の設定。

チェックボックス on チェックボックス off :計算する(ツリー上ケースのアイコンは 찬 となります) :計算しない (ツリー上ケースのアイコンは 🍐 となります)



②[Label]	: 予測地点名
③[Latitude]	: 予測地点緯度座標(度、分、秒)を設定します。
④[Longitude]	: 予測地点経度座標(度、分、秒)を設定します。
⑤[Height]	:計算高さを設定します。
6 [V0]	: 設計基準風速を設定します。
⑦[KD]	:風向係数ファイルを設定します。
[Class P]	: 粗度区分を表示します。 (MASCOT Basic 計算で設定したもの、編集不可)
[Coordinate range]	: MASCOT Engineering による解析可能な座標範囲(MASCOT Basic の解析領域)。
	④[Latitude] と ⑤[Longitude] はこの座標範囲でなければなりません。算定点が計算



⑩[Set As Same Value] : すべての登録地点に同一値で一括登録を行います。(ケース多い時の便利機能)

- <Use ボタン> : 全登録地点の計算の有無を設定します。
- ・ <Height ボタン> :全登録地点の解析高さに同じ値を設定します。
- <V0ボタン> : 全登録地点の基準風速を一括設定します。(※1)
- ・ <KDボタン> :全登録地点の風向係数ファイルを設定します。

※1:基準風速の設定は2種類の方法があります。<VOボタン>を押すと、以下の画面が表示されます。



- ① 基準風速データベースから読み込む
- 任意の基準風速を設定する

詳しい設定方法は第3章を参考してください。

2-3-5-2. 算定点の確認

ツリー上の確認したいケース(例: Case1)を選択し、[Design Wind Speed]-[View]-[Map...]を選択します。



[case1]右クリックメニューから[View Map]を選択することでも可能です。







2-3-5-3. 解析

1. 対象ケース(例: *Case 1*)をハイライトさせ、[Design Wind Speed]-[Calculation...]メニューを選択するか、また はツリー上の解析対象ケースを選択し、右クリックメニューから[Calculation]を選択します。



2. 解析実行する前にプロジェクト保存の確認メッセージが表示されます。

MASCOT Design Wind Speed	×
Is change in a project saved?	
(北口) いいえい キャンセル	

3. <はい>を押すと計算が始まり、以下のメッセージが表示されます。

MASCOT D	esign Wind Spee	ed – Calculation
	Calculatine	5

4. 計算終了時に下図のメッセージボックスが表示され、ツリーバーの解析対象ケースのアイコンが計算前の 🦉 から 計算済みのアイコン 🦬 に変わります。

MASCOT	Design Wind S	peed	
(į)	Finished normally.		
	<u>O</u> K	View <u>l</u> og	View <u>R</u> esult

<View log>をクリックすると、MASCOT Wind Engineeringの計算ログ画面が表示します。

Calculation Log - case1		×
2008/10/20 14:14:58 Mascot Wind Engineering Started. 2008/10/20 14:14:58 mode = 1. Wind speed ratio will be calculated. 2008/10/20 14:14:58 Mascot Wind Engineering finished normally.		~
		v
<	>	

2-3-5-4. 解析結果の表示

解析結果は「全体の解析結果」と「各予測サイトの解析結果」の2種類があります。

1. 全体の解析結果

[Design Wind Speed]-[View Result]-[Case Total...]を選択してケース選択画面を表示し、解析結果を表示するケースを選択し、<Select>をクリックします。



ツリー上の表示対象解析ケースを選択し、右クリックメニューから[View Total Result...]を選択することで、直接指 定することが可能です。

A MASCOT Des	sign W	ind Spe	ed – t	utoria	I_Ene
<u>F</u> ile <u>D</u> esign Wind	Speed	<u>L</u> ibrary	⊻iew	<u>T</u> ool	<u>W</u> ind
🖻 🖬 🤶					
Project Project Design Project Project Project Project Project Project	Wind Sp ault Site <u>E</u> dit <u>C</u> op <u>D</u> ele <u>R</u> en Viev Viev Viev	peed e y ate ame v <u>M</u> ap culation culation <u>S</u> v <u>Total Re</u> v <u>Total Re</u>	top		

表示内容の詳細については3章を参照してください。

Result Case Total - case1						
Site name	U	Uh1	Tilt	Yaw	lh1	Direction
point1	38.880000	38.850000	0.040000	0.040000	0.230000	270.000000
point2	61.360000	61.350000	0.000000	0.020000	0.080000	292.500000
Show select site						

各 Site の解析結果

[Design Wind Speed]-[View Result]-[Site...]を選択してケース選択画面を表示し、解析結果を表示するサイトを選択し、<Select>をクリックします。



Case Select - View Result - Site	\mathbf{X}
Case Select - View Result - Site Case list Default Site case1	Select Cancel Reference site list Wind Climate Data Wind Climate Ist Prediction site list
	point2

ツリー上の表示対象解析サイトを選択し、右クリックメニューから[View Result Site...]を選択することで、直接指定 することが可能です。



表示内容の詳細については3章を参照してください。



2-3-5-5. **プロジェクトの保存**

[File]-[Save Project]でプロジェクトを保存します。

🙏 MASCOT Design Wind Speed – tutorial_Designws.meg							
<u>F</u> ile	<u>D</u> esign Wind Speed	<u>L</u> ibrary	⊻iew	<u>T</u> ool	<u>W</u> indow	<u>H</u> elp	
📙 <u>S</u>	ave Project 👘	Otrl+S					
<u>–</u>	roject Selector				,		
💽 🗱 E	<u>×</u> it						

第3章 User Interface (ユーザー・インターフェース)

本章では、MASCOT Engineering のユーザー・インターフェースについて説明します。

第3章 User Interface(ユーザー・インターフェース)	
3-1. メニューバー	3-2
3-2. ツールバー([View]-[Tool Bar])	3-5
3-3. コントロールバー(子ウィンドウ内のツールバー)	3 - 6
3-3-1. [Wind Climate]-[View Map]または[Design Wind Speed]-[View Map]ビュー	3-6
3-3-2. [View Result Site]ビュー	3-8
3-4. ツリーバー([View]-[Tree Bar])	3-9
3-4-1. プロジェクト ツリー	3-9
3-4-2. ライブラリ ツリー	3-12
3-5. ダイアログ・ビュー一覧(メニュー別)	3-16
3-5-1. [File]メニュー	3-16
3-5-2. [Wind Climate] $\checkmark = = = -$ (Wind Climate mode)	3-18
3-5-3. [Design Wind Speed] $\lor = = = -$ (Design Wind Speed mode)	3-40
3-5-4. [Library]メニュー	3-59
3-5-5. [View]メニュー	3-67
3-5-6. [Tool]メニュー	3-75
3-5-7. [Window]メニュー	3-77
3-5-8. [Help]メニュー	3-80
3-6. ツール(Wind Climate modeのみ)	3-82
3-6-1. [TSA Wizard]ツール	3-82
3-6-2. [MET. Database]ツール	3-93
3-6-3. [NEDO-DB Converter]ツール	3-102
3-6-4. 変動風の生成ツール [Wind3D.exe]	3-106

3-1. メニューバー

MASCOT Engineering は2つの機能を有します。

- 風況精査-任意地点での風況予測(Wind Climate mode)
 Wind Climate mode を使用するには、MASCOT Basic のプロジェクトタイプが[Measurement data project (観 測データを用いた風況予測)]または[Meso-scale database project (メソスケール気象モデルの解析データを用い た風況精査)]である必要があります。
- 2. 設計風速算定および風向別統計量算定表示機能(Desgin Wind Speed mode)

Design Wind Speed mode を使用するには、MASCOT Basic のプロジェクトタイプが[Design Wind Speed project (平均風速の割増係数および変動風速の補正係数を算定するための MASCOT Basic による気流予測)]である必 要があります。 MASCOT Basic のプロジェクトタイプによって MASCOT Engineering のメニュバーが異なります。

1. MASCOT Engineering (Wind Climate mode) のメインメニューは以下の 8 つのメニューから構成されま す。

[File]	:	プロジェクトの読込、保存、終了などを行うメニューです。
[Wind Climate]	:	解析の条件、解析地点の設定などを行うメニューです。
[Library]	:	風況ファイルの登録、設定、表示などを行うメニューです。
[View]	:	MASCOT Basic の計算結果などの図示を行うメニューです。
[Tool]	:	全国気象官署風況データベースを示すメニューおよび NEDO-DB 工学モデル
		データから本モデルへのデータのコンバータメニューです。
[Window]	:	ウィンドウ、アイコンなどの表示、整理などを行うメニューです。
[Help]	:	MASCOT Engineering のバージョン情報、ユーザーマニュアルなどを示す
		メニューです。



2. MASCOT Engineering (Design Wind Speed mode) のメインメニューは以下の 8 つのメニューから構成さ

れます。		
[File]	:	プロジェクトの読込、保存、終了などを行うメニューです。
[Design Wind Speed]	:	解析の条件、解析地点の設定などを行うメニューです。
[Library]	:	風向係数ファイルの登録、設定、表示などを行うメニューです。
[View]	:	MASCOT Basic の計算結果などの図示を行うメニューです。
[Tool]	:	全国気象官署風況データベースを示すメニューおよび NEDO-DB 工学モデル
		データから本モデルへのデータのコンバータメニューです。
[Window]	:	ウィンドウ、アイコンなどの表示、整理などを行うメニューです。
[Help]	:	MASCOT Engineering のバージョン情報、ユーザーマニュアルなどを示す
		メニューです。



第3章

3-2. ツールバー ([View]-[Tool Bar])



3-3. コントロールバー (子ウィンドウ内のツールバー)

3-3-1. [Wind Climate]-[View Map]または[Design Wind Speed]-[View Map]ビュー

	କ୍ ବ୍ 🚮 🗖] 🛍 🖬 😫 🌃 🎲 🏫 🖓 🛇
		ズーム処理を開始/終了します。 ([View]-[Zoom]メニュー)
Ð		ビューに表示されているイメージを拡大します。(拡大率 1.2 倍) ([View]-[Zoom In]メニュー)
Q		ビューに表示されているイメージを縮小します。(縮小率 1.2 倍) ([View]–[Zoom Out]メニュー)
•		ビューに表示されているイメージを再描画します。拡大表示している場合は、 初期表示状態にします。 ([View]-[Reset]メニュー)
		ビューに表示されているイメージを、マウスで指定した点が中心になるように 移動します。 ([View]-[Centering]メニュー)
B		ビューに表示されているイメージを、クリップボードにコピーします。 ([View]-[Clipboard Copy]メニュー)
1		ビューに表示されているイメージを、画像ファイル(形式:bmp/emf)として 保存します。 ([View]-[File Output]メニュー)
計		ベクトルを表示/非表示します。 ([Result]-[Show]-[Vector]メニュー)
6		可視化内容を表示/非表示します。 ([View]-[Show]-[Variable Contour]メニュー)
#		解析格子を表示/非表示します。 ([View]-[Show]-[Mesh]メニュー)
-1) -		計算点、観測点などのマーカーを表示/非表示します。 ([View]-[Show]-[Maker]メニュー)


3-3-2. [View Result Site...] ビュー



3-4. ツリーバー ([View]-[Tree Bar])

3-4-1. プロジェクト ツリー

プロジェクトに設定されている Wind Climate または Design Wind Speed ケースが、ツリーイメージで表示されます。

 $\boldsymbol{\cdot}$ Wind Climate mode



• Design Wind Speed mode



プロジェクトツリー上のアイコンを右クリックしたときのメニューは以下の通りです。

1. [Project]を右クリック

• [View Result of MASCOT Basic...]

MASCOT Basic で解析した結果を表示します。

2. [Wind Climate]または[Design Wind Speed]メニューを右クリック

・[Create New Wind Climate...]または[Create New Design Wind Speed...]

Wind Climate または Design Wind Speed の新規ケースを作成します。

(詳細は[Wind Climate]-[Create New...]または[Design Wind Speed]-[Create New...]を参照)

・[Default Site]メニュー

MASCOT Basic の[Edit]-[Option]-[Site]で設定されたサイトが登録されています。 [Default Site]の編集や解析は可能ですが、削除することはできません。

・[*Case1*]メニュー

任意点での風況解析を行います。計算範囲や計算点の設定が必要です。 風況データや予測点の登録を行い、風況解析を行います。 [Default Site]メニューや[Case1]メニューを設定後右クリックして下記のメニュー画面で下記に示す編集機 能があります。

<u>E</u> dit
<u>С</u> ору
<u>D</u> elete
<u>R</u> ename
View <u>M</u> ap
Calculation
Calculation <u>S</u> top
View <u>L</u> og

※各編集機能の説明は、Wind Climate mode を例としています。

• [Edit...]

[Project]-[Wind Climate]ツリーで選択されている Wind Climate のケースを編集します。 (詳細は[Wind Climate]-[Edit...]を参照してください。)

• [Copy]

[Project]-[Wind Climate]ツリーで選択されている Wind Climate のケースをコピーします。 (詳細は[Wind Climate]-[Copy]を参照してください。)

• [Delete]

[Project]-[Wind Climate]ツリーで選択されている Wind Climate のケースを削除します。 (詳細は[Wind Climate]-[Delete]を参照してください。) ただし[Default Wind Climate]の削除はできません。

• [Rename]

[Project]-[Wind Climate] ツリーで選択されている Wind Climate のケース名を修正します。 (詳細は[Wind Climate]-[Rename]を参照してください。)

• [View Map...]

[Project]-[Wind Climate]ツリーで選択されているケースについて、視覚的にビューを表示します。(詳細は[Wind Climate]-[View Map...]を参照してください。)

• [Calculation]

[Project]-[Wind Climate]ツリーで選択されている Wind Climate のケースについて、解析します。 (詳細は[Wind Climate]-[Calculation]を参照してください。)

• [Calculation Stop]

[Project]-[Wind Climate]ツリーで選択されている Wind Climate のケースについて、解析を中止 します(詳細は[Wind Climate]-[Calculation Stop]を参照してください。)

• [view Log...]

解析済の計算ログを表示します。

(詳細は[Wind Climate]-[Log...]を参照してください。)

3-4-2. ライブラリ ツリー

3-4-2-1. Wind Climate mode

プロジェクトで使用可能な風況ファイルの一覧が表示されます。

こちらに登録されている風況ファイルのみが、解析で使用できます。



ライブラリツリー上のアイコンを右クリックしたときのメニューは以下の通りです。

1. [Wind Climate Data]を右クリック



• [TSA Wizard...]

時系列データから風況ファイルの作成や登録を行います。 (詳細は[Wind Climate Data]-[TSA Wizard...]を参照してください。)

• [Import...]

登録済みの風況ファイルをインポートします。

(詳細は[Wind Climate Data]-[Import...]を参照してください。)

2. [Wind Climate Data] - [風況ファイル]※メニュー

E- C Library E- C Wind Climate Data LightHouse 20m m	
	<u>V</u> iew Wind Climate Data
	<u>E</u> dit
	<u>D</u> elete

※ ユーザーが設定した任意のファイル名です。

• [View Wind Climate Data...]

[Library]ツリーで選択されている風況ファイルを表示します。

(詳細は[Wind Climate Data]-[View Wind Climate Data...]を参照してください。)



• [Edit...]

[Library]ツリーで選択されている風況ファイルを編集します。

Data Settin	gs											×
Label	Light	LightHouse_20m.mwt										
Description		ブル								_		
Latitude	41		*	15		,	20.6		"			
Longitude	140		*	20		,	45.1		"			
Height	20		m									
Source type	\odot	Measure	ment	data	С	Mes	o-Scale	e datal	base			
_Coordinate	range –											
Latitude	41	* 14	"	48.184	,	\sim	41	* 1	5	"	53.015	,
Longitude	140	* 20	"	2.1452	,	\sim	140	* 2	1	"	28.054	,
			OK		ſ	С	ancel					

• [Delete...]

[Library]ツリーで選択されている風況ファイルを削除します。

3-4-2-2. Design Wind Speed mode

プロジェクトで使用可能な風向係数ファイルの一覧が表示されます。 こちらに登録されている風況ファイルのみが、解析で使用できます。



ライブラリツリー上のアイコンを右クリックしたときのメニューは以下の通りです。

1. [KD]を右クリック

E-C Library	Import
	2.112-01-011

• [Import...]

登録済みの風況係数ファイルをインポートします。 (詳細は[Library]-[KD] -[Import...]を参照してください。)

3-5. ダイアログ・ビュー一覧(メニュー別)

3-5-1. **[File]メニュー**

このメニューはプロジェクトの読込、保存などを行うメニューです。

🔚 Save Project	Ctrl+S
<u>P</u> roject Selector	Ctrl+L
≣‡ E <u>×</u> it	

1. [Save Project]

作業中のプロジェクトを保存します。(ツールバー 📙)

2. [Project Selector...]

MASCOT Project Selector を起動します。

```
他のプロジェクトの読み込みやプロジェクトの新規作成などは、起動される MASCOT Project Selector で
行います。
```

※本メニューを選択しますと、起動中の MASCOT Engineering は終了します。

MASCOT Project Selector		
Project Task Create New Project Select Open Project Recent Projects]	Exit Help
Project Name	Recent App.	Location
	Last Application	Select Application

3. [Exit]

MASCOT Engineering を終了します。

3-5-2. [Wind Climate] メニュー (Wind Climate mode)

MASCOT Basic によって解析された気流場、領域内の風況データから、領域内の任意地点の風況(風向・風速 別出現頻度)を予測します。

[Wind Climate]メニューは風況解析を行うときに使用するメニューです。

Create <u>N</u> ew <u>E</u> dit <u>C</u> opy <u>D</u> elete Rename			
 View	•	<u>M</u> ap	
- Calculation		<u>M</u> onitor Site →	<u>W</u> ind Climate Data
Calculation Stop			
View Re <u>s</u> ult	▶	<u>S</u> ite	
<u>L</u> og			

1. [Create New...]

Wind Climate の新規ケースを作成します。

本メニューを選択しますと、下図の通り[Create New Wind Climate]ダイアログが表示されます。本ダイアロ グは、[General]、[Reference site settings]、[Prediction site settings]の3つのタブで構成されています。

Create New Wind Climate	X
(General) Reference site settings Prediction site settings	1
Case label	
Up max class wind speed 30.000000 m/s	
Detail	
Calculation Create Cancel	

各タブの設定を行い、<Create>をクリックしますと、[Project]-[Wind Climate]ツリーに、[Case label]で設 定した名前のフォルダが作成されます。

<Caculation $>$:計算ケースを作成し、計算を実行します。
<Create $>$:計算ケースを作成します。
<cancel></cancel>	:計算ケースを作成せずに終了します。

(1) [General]タブ: 全般の設定

Create New Wind Climate	<
General Reference site settings Prediction site settings	
① Case label	
2 Up max class wind speed 30.000000 m/s	
3 Detail	
Coloulation Croate Cancel	

①[Case label]	:ケース名を設定します。*1)	
	※1)次にあげる「」内の文字は使用できません。	「 /:,;*?¥"<> 」
O[Up max class wind speed] (m/s)	:最大風速階級の風速値を指定します(デフォルト値)	t 30m/s)。
<pre>③<detail></detail></pre>	:係数の詳細設定	

General – Deta	il	
Up du	0.500000 r	n/s
D_limit ratio 1	8.000000	
D_limit ratio 2	8.000000	
SOR		
eps	0.000010	
omega	1.000000	
n	100	
	014	
Default	OK	Cancel

• [Up du (m/s)]	:風速階級の刻み幅を指定します。
• [D_limit ratio 1]	: 逆解析時の風向偏差制限係数を指定します。
• [D_limit ratio 2]	: 順解析時の風向偏差制限係数を指定します。
• [SOR]	
• [eps]	:線形1次方程式の解法(SOR法)のパラメータ
• [omega]	:線形1次方程式の解法(SOR法)のパラメータ
• [n]	:線形1次方程式の解法(SOR法)のパラメータ
$\cdot < Default >$: デフォルト値に戻します。
\cdot <ok></ok>	: 係数の設定値を保存します。
$\cdot < $ Cancel $>$: 詳細設定を中止し、前の画面に戻ります。

(2) [Reference site settings]タブ : 観測地点情報の設定

Create New Wind Climate	×
General Reference site settings Prediction site settings	
1) Type Jion-lat	
2 Select wind climate data LightHouse_20m.mwt	
3 Latitude 41.000000 · 15.000000 · 20.600000 ··	
(4) Longitude 140.000000 ° 20.000000 ′ 45.100000 ″	
5 Height 20.000000 m	
Calculation Create Cancel	

①[Type]	:風況ファイルの座標種類を指定します。(現在は緯度経度座標"lon-lat"のみ実装)
②[Select wind climate data]	: ライブラリに登録した風況ファイルファイルを指定します。
	< Select>で風況ファイル(*.mwt)を指定します。
③[Latitude]	:②で選択された風況ファイルの観測点の緯度が表示されます。*1
④[Longitude]	:②で選択された風況ファイルの観測点の経度が表示されます。*1
[5][Height]	:②で選択された風況ファイルの観測点の高さが表示されます。*1

※1:いずれも表示のみで編集は出来ません。

(3) [Prediction Site Settings]タブ : 予測地点情報の設定

General Predict	Reference site	settings Pro	ediction	site set	tings					
	2	3	4	a tituda		5			6	
Use	Label	Coefficient	Deg	Min	Sec	Deg	Min	e Sec	Height	
	Light House		41	15	20.6	140	20	45.1	40	
I H										
\mathcal{D}_{-Coort}	dinate range —									
Latitu	ude 41 °	14 '	44.943 "	\sim	41	* 15	_ , [56.256	"	
1	1 1 <u>10</u> •	10 , 1	7.040 "	_	140	· 01	— , ¦	22.250	,,	
Long	itude 140	lia k	57.649	\sim	140	21		32.300		

1[Use]

:登録した予測地点での計算有無の設定。

チェックボックス on	: 計算する(ツリー上ケースのアイコンは 🍸 となります)
チェックボックス off	:計算しない(ツリー上ケースのアイコンは 🍋 となります)



②[Label]	:予測地点名(半角 20 文字まで)
③[Coefficient]	: 係数(本バージョンでは未対応)
④[Latitude]	:予測地点緯度座標(度、分、秒)を設定します。**1
⑤[Longitude]	:予測地点経度座標(度、分、秒)を設定します。**1
6 [Height]	:解析高さを入力します。
⑦[Coordinate range]	: Mascot Basic で設定した計算範囲(West-East domain size & North-South
	domain size)
	(詳しくは MASCOT Basic ユーザーズマニュアルの第3章を参照)

※1):予測地点の設置範囲は⑦[Coordinate range]の範囲外になった場合は、下記のメッセージが表示され、登録する

ことができません。

MASCO	T Engineering
⚠	The prediction site coordinate which you set is beyond indication range.
	CCC OK

※ 表編集機能(行追加、削除等)については「第1章1-7」を参照してください

2. [Edit...]

[Project]-[Wind Climate]ツリーで選択されている Wind Climate のケースを編集します。 本メニューを選択しますと、[Case Select-Edit]ダイアログが表示され、編集するケースを選択します。

Case Select – Edit	X
Case Ist Case Ist Case1	Select Cancel Reference site list Wind Climate Data Prediction site list Light House

Edit Wind Climate	×
General Reference site settings Prediction site settings	
Case label case1	
Up max class wind speed 30.000000 m/s	
Detail	
Calculation OK Cancel	

[Edit Wind Climate]ダイアログの各タブについては、[Wind Climate]-[Create New...]を参照して下さい。

各タブの設定を行い、<OK>をクリックしますと、[Project]-[Wind Climate]ツリーで選択されているケースの設定内容が変更されます。

3. [Copy]

[Project]-[Wind Climate]ツリーで選択されている Wind Climate のケースをコピーします。

4. [Delete]

[Project]-[Wind Climate]ツリーで選択されている Wind Climate のケースを削除します。

(ただし、Default_Site は Delete できません)

本メニューを選択しますと、下記の画面が表示されます。

MASCOT Engine	ering 🛛 🔀
🔥 May I d	elete?
OK	キャンセル

<OK>をクリックしますと、[Project]-[Wind Climate]ツリーで選択されているケースを削除されます。

5. [Rename]

[Project]-[Wind Climate]ツリーで選択されている Wind Climate のケース名を修正します。

本メニューを選択しますと、[Project]-[Wind Climate]ツリーの選択されているケース名が変更可能な状態になります。

6. [View]

[Project]-[Wind Climate]ツリーで選択されている Wind Climate のケースの情報を画面上で表示します。



I. [Wind Climate]-[View]-[Map]

[Project] ツリーで選択されている Wind Climate の設定ケース(例: case1)の位置を確認できます。



II. [Wind Climate]-[View]-[Monitor Site]-[Wind Climate Data]

[Project]ツリーで選択されている予測地点の解析に使用する風況ファイルを表示します。 本メニューを選択しますと、下図のダイアログが表示され、対象ケースの風況ファイルを選択することがで きます。

Case Select - View Wind Climate Data]
Case Select - View Wind Climate Data Case list Default Site case1	Select Cancel Reference site list Wind Climate Data Prediction site list Light House	



(1) [General]タブ

《グラフ部(上記,画面イメージの青点線部)》解析結果のグラフを表示
 ・グラフ種類 : 風向別頻度分布図(A)、風速別頻度分布図(B)
 月別時系列図(C)、時間別時系列図(D)

《リスト部(上記,画面イメージの赤点線部)》風況データの解析情報を表示

• [Latitude(deg min sec)]	:サイト位置の緯度(Deg:度, Min:分, Sec:秒)
• [Longitude(deg min sec)]	:サイト位置の経度 (Deg:度, Min:分, Sec:秒)
• [Height[m]]	: サイト位置の高さ
• [Elevation[m]]	: 地表面の高さ
• [Number of bin class]	: 風速階級数
\cdot [Number of wind direction]	: 風向階級数
• [Selected number of data]	: 読込みデータレコード数
• [Rejected number of data]	: 無効データレコード数 *

※ [TSA Wizard]によって作成された風況データのみ表示されます。

(2) [Wind Climate]タブ



《グラフ部(上記,画面イメージの青点線部)》解析結果のグラフを表示

・グラフ種類 : [General]タブ同様

《リスト部(上記,画面イメージの赤点線部)》風況データの解析結果を表示

• [Frequency [%]]	: ,	風向別,	風速階級別,	月別,	時間別のの出現頻度
\cdot [Weibull-A [m/s]]	: ,	風向別,	風速階級別,	月別,	時間別のワイブルパラメータ A
• [Weibull-k]	: ,	風向別,	風速階級別,	月別,	時間別のワイブルパラメータ k
•[U [m/s]]	:	風向別,	風速階級別,	月別,	時間別の年平均風速
• [PD[W/m ²]]	:	風向別,	風速階級別,	月別,	時間別の風力エネルギー密度

[ブロック]

・[Direction]ブロック	:風向別の統計値
・[U [m/s]]ブロック	:風速階級別の統計値
・[Seasonal]ブロック	:月別の統計値 **1)
・[Diurnal]ブロック	:時間別の統計値 *1)

※1)風況ファイル作成時に月別、時間別の解析を行ってない場合、グラフ部は表示されません。リスト部の[Seasonal]、[Diurnal]ブロックも表示されません。

7. [Calculation]

[Project]ツリーで選択されている Wind Climate のケースについて、解析します。 解析が行われていないケースは、アイコンが説 になっています。 解析が正しく行われると、ケースのアイコンが説 に変わります。

一 脾 妍 中 の イ メ ー ン	解析	中のイ	メ	ージ
-------------------	----	-----	---	----



計算実行時のエラーメッセージ・警告メッセージがある場合、下図のようにメッセージボックスが 表示され、<View log>をクリックすると、計算ログ画面が表示します。

MASCOT Engineering	
Finished with some warning(s)	
OK View log View <u>Result</u>	
Calculation Log - case1	
2008/09/22 14:16:05 mascot_wene started 2008/09/22 14:16:05 Energy casefile set to [mascot_wene.min]. 2008/09/22 14:16:05 Basic casefile set to [mascot.min]. 2008/09/22 14:16:08 For site [point1], power curve is not specified. Power production is not calculated. 2008/09/22 14:16:08 Initialization finished. 2008/09/22 14:16:08 Mascot mwt file is used for analysis.	
2008/09/22 14:16:08 Calculating Wind Climate for (TOTAL) Site [point1] 2008/09/22 14:16:09 Warning. k cannot be found at the site [point1], WD [270_0] for (TOTAL). k=2.0 is used instead. 2008/09/22 14:16:09 mascot_wene computation finished with some warning(s).	3
	▼

8. [Calculation Stop]

解析を中止します。

9. [View Result...]

[Project] ツリーで選択されている予測地点の解析結果を表示します。



I. [View Resul]-[Site]: 設定したサイトの結果を表示します。

Case Select - View Result - Site	
Case list	Select Cancel
Default Site case1	Wind Climate Data
	Prediction site list Light House



(1) [General]タブ : 各サイトの位置、標高などの情報を表示します。

《グラフ部(上記,画面イメージの青点線部)》解析結果のグラフを表示

・グラフ種類:

グラフ A	:風向別風況頻度分布図	([Wind Climate]タブを選択時)
グラフ B	: 風速別風況頻度分布図	([Wind Climate]タブを選択時)
グラフC **1):平:	均風速の月別変化図([Win	ud Climate]タブを選択時)
グラフD ^{※1)} :風	平均風速の時間別変化図([Wind Climate]タブを選択時)

《リスト部(上記,画面イメージの赤点線部)》サイトの解析情報を表示

• [Latitude]	: サイト位置の北緯	(Deg:度,	Min : 分,	Sec:秒)
• [Longitude]	: サイト位置の東経	(Deg:度,	Min : 分,	$Sec: \overline{\psi})$
• [Height[m]]	: ハブ高さ			
• [Elevation[m]]	: 地表面の高さ			
• [Number of bin class]	: 風速階級数			

• [Number of wind direction] : 風向階級数

^{※1)}風況ファイル作成時に月別、時間別の解析を行ってない場合、グラフ C、D およびリスト部の[Seasonal]、[Diurnal]ブロ ックは表示されません

(2) [Wind Climate] タブ: 各サイトの解析結果を詳細表示します。



[Wind Climate]タブでは風に況ついて表示します。

《グラフ部(上記,画面イメージの青点線部)》解析結果のグラフを表示

・グラフ種類

: [General]タブと同様

《リスト部(上記,画面イメージの赤点線部)》解析結果の統計値を表示

•	統計	内容
---	----	----

: ([Wind Climate]タブ、[PD]タブ)

• [Frequency[%]]	:風向別,	風速階級別,	月別、時間別の出現頻度
• [Weibull-A[m/s]]	:風向別,	月別,時間別]のワイブルパラメータ A
• [Weibull-k]	:風向別,	月別,時間別]のワイブルパラメータ k
$\cdot [U[m/s]]$:風向別,	月別,時間別	」の年平均風速

・[ブロック]

・[Direction]ブロック	:風向別の統計値
・[U[m/s]]ブロック	: 風速階級別の統計値
・[Seasonal]ブロック	:月別の統計値 *1
・[Diurnal] ブロック	:時間別の統計値 *1

- ※1:風況ファイル作成時に月別、時間別の解析を行ってない場合、グラフ部は表示されません。リスト部の[Seasonal]、[Diurnal]ブロックも表示されません。
- (3) [Property]タブ : グラフ・リスト部の表示パラメータを設定



《グラフ部(上記,画面イメージの青点線部)》解析結果のグラフを表示

・グラフ種類 : [General]タブと同様

《プロパティ部(上記,画面イメージの赤点線部)》グラフ・リスト部の表示パラメータを設定

- <Default>
 :各設定値を初期値へ戻す
- ・<Apply> :設定値をグラフ部・リスト部へ反映する

(3)-1 [Wind Rose] タブ : 風向別頻度分布図の表示パラメータを設定

• [Interval]

:項目目盛の表示パラメータを設定

- : 自動設定
- : 最大値(Maximum), 目盛間隔(Interval)を設定

•[Color]

• [Auto]

• [Specify]

: グラフの縁色を設定



(3)-2 [Histgram]タブ

		Default	Apply
Wind Rose Histgram Seasonal Variation Diurnal Va	ariation		
Interval The maximum value standard	Minimum	Maximum Interval	Display memory pitch
X 💽 Auto	C Specify 0	0	1
Y 🕫 Auto 🛛 💌	C Specify	0	1
Color		1	
Histgram Select Weibull	Select	✓ Show note	

• [Interval]

• [X]

:項目目盛の表示パラメータを設定

: X 軸

- ・[Auto] : 自動設定
- ・[Specify] : 最小値 (Minimum),最大値 (Maximum),目盛間隔 (Interval) を設定

•[Y] :Y軸

- ・[Auto] :自動設定
- ・[Specify] : 最小値 (Minimum),最大値 (Maximum),目盛間隔 (Interval) を設定
- ・[Display memory pitch] : x 軸目盛り間隔 (x)、y 軸目盛り間隔 (y) を設定

・[The maximum value standard]: Y 軸の表示基準([Auto]時のみ有効)

each	each	(図 A)
every average	every	(図 B)
	averagy	(図 C)



•[Color]

:グラフの縁色を設定

• [Histgram] • [Weibull]

: ワイブル曲線の色設定

• [Show note]

:解析情報の表示(チェックボックス on):図 A

: ヒストグラム図の縁色を設定

非表示(チェックボックス off):図 B



(3)-3 [Seasonal Variation]タブ :

月別解析結果の時系列図およびリスト部の表示パラメータを設定

Wind Rose Histgram Seasonal Variation Diurnal Variation Interval Interval Interval Interval Image: Autor C Specify Minimum Maximum Interval Interval Display memory pitch X 1 Y 1 Color Image: Color Image: Color Image: Color Image: Color
Interval Specify Minimum Maximum Interval Display memory pitch X 1 Y 1
Display memory pitch X 1 Y 1
Color
Variable Select Thickness 100 (1 - 100%)

- ・[Interval] :項目目盛の表示パラメータを設定
 ・[Auto] :自動設定
 •[Specify] :最小値 (Minimum),最大値 (Maximum),目盛間隔 (Interval)を設定
 ・[Display memory pitch] :x軸目盛り間隔 (x)、y軸目盛り間隔 (y)を設定
 ・[Color] :グラフの縁色を設定
- [Thickness]

: グラフの幅の値を 1~100 で設定(100 でグラフ間の隙間なし)



(3)-4 [Diurnal Variation]タブ :

時間別解析結果の時系列図およびリスト部の表示パラメータを設定

以下, [Seasonal Variation]と同様

		Default Apply
Wind Rose Histgram Seasonal Vari	ation Diurnal Variation	1
Interval • Auto C Specify Minimu	m 0 Maximum 0 Interval	0
Display memory pitch X	1 Y 1	
Color	Thickness 100 (1 - 100%)	
1		



10. [Log]

計算結果のログを表示するビューを開きます。

Calculation Log - case1		K
		^
2008/09/22 14:16:05 mascot_wene started 2008/09/22 14:16:05 Energy casefile set to [mascot_wene.min]. 2008/09/22 14:16:05 Basic casefile set to [mascot.min]. 2008/09/22 14:16:08 For site [point1], power curve is not specified. Power production is not calculated.		
2008/09/22 14:16:08 Initialization finished.		
2008/09/22 14:16:08 Mascot mwt file is used for analysis.		
2008/09/22 14:16:08 Calculating Wind Climate for (TOTAL) Site [point1]		
2008/09/22 14:16:09 Warning. k cannot be found at the site [point1], WD [270_0] for (TOTAL). k=2.0 is used instead.		
2008/09/22 14:16:09 mascot_wene computation finished with some warning(s).		
		~
	>	

3-5-3. [Design Wind Speed] メニュー (Design Wind Speed mode)

MASCOT Basic によって解析された気流場から、領域内の任意地点の設計風速および風況統計量の算定を行います。

[Design Wind Speed]メニューは設計風速の算定を行う場合に使用するメニューです。

Create <u>N</u> ew <u>E</u> dit <u>C</u> opy <u>D</u> elete <u>R</u> ename		
 ⊻iew →	<u>M</u> ap	
😹 C <u>a</u> lculation	<u>P</u> rediction Site ►	<u>K</u> D
Calculation Stop		
View Re <u>s</u> ult →	Case <u>T</u> otal	
<u>L</u> og	<u>S</u> ite	

1. [Create New...]

Design Wind Speed の新規ケースを作成します。

本メニューを選択しますと、下図の通り[Create New Design Wind Speed]ダイアログが表示されます。本ダ イアログは、[General]、[Prediction site settings]の2つのタブで構成されています。

Create New Design Wind Speed	×
(1) (2) General Reference site settings Prediction site settings	
Case label	
② Up max class wind speed 30.000000 m/s	
3 Detail	
Calculation Create Cancel	

各タブの設定を行い、<Create>をクリックしますと、[Project]-[Design Wind Speed]ツリーに、[Case label] で設定した名前のフォルダが作成されます。

<Caculation $>$:計算ケースを作成し、計算を実行します。
<Create $>$:計算ケースを作成します。
<cancel></cancel>	:計算ケースを作成せずに終了します。

(1) [General]タブ: 全般の設定

Create New Design Wind Speed	X
General Reference site settings Prediction site settings Case label ② Up max class wind speed ③ Detail	
	Calculation Create Cancel

①[Case label]	:ケース名を設定します。*1)
	※1)次にあげる「」内の文字は使用できません。 「 /:,;*?¥"<>丨 」
②[Up max class wind speed] (m/s)	:最大風速階級の風速値を指定します(デフォルト値は 30m/s)。
<pre>③<detail></detail></pre>	:係数の詳細設定

General – Deta	iil		
Up dz	50.000000	m/s	
Guideline	none	C u	se
Default	ОК		Cancel

- ・[Up dz (m/s)]
 :上空における鉛直格子間隔 (m)。
 ・[Guideline]
 :地形による平均風速の割り増し係数算定時の「指針」*1による算定の有無を 指定します。
 - [none] :通常モードの算定
 [use] :指針モードの算定

- $\boldsymbol{\cdot} < \! \mathrm{Default} \! >$
- <OK> :係数の設定値を保存します。
- ・<Cancel> :詳細設定を中止し、前の画面に戻ります。

: デフォルト値に戻します。

※1:「指針」:土木学会「風力発電設備支持物構造設計指針·同解説」(参考文献)

(2) [Prediction Site Settings] タブ : 算定地点情報の設定

Create New Design Wind Speed	×	
General Reference site settings Prediction site settings	1	
Prediction site		
Lise Label CLatitude Engitude Height VD KD CL	ee P	
Deg Min Sec Deg Min Sec Holsin VO M		
v point? 41 15 25 140 20 55 50 45 Sample.mkd	3	
	3 🗧	
	3	
	3	
	3	
	3	
9_Coordinate range Set As Same Value		
Latitude 41 $^\circ$ 14 $^\circ$ 44.943 $^\circ$ \sim 41 $^\circ$ 15 $^\circ$ 56.256 $^\circ$ Use	/0	
Lopeitude 140 \cdot 19 \cdot 57849 $^{\circ}$ \sim 140 \cdot 21 \cdot 32350 $^{\circ}$ Usinta 1		
Calculation Create	Cancel	

```
(][Use]]
```

:登録した予測地点での計算有無の設定。

チェックボックス on: 計算する (ツリー上ケースのアイコンは かとなります)チェックボックス off: 計算しない (ツリー上ケースのアイコンは やとなります)



②[Label]	:予測地点名
3[Latitude]	: 予測地点緯度座標(度、分、秒)を設定します。
④[Longitude]	: 予測地点経度座標(度、分、秒)を設定します。
[Height]	:計算高さを設定します。
⑥[V0]	:設計基準風速を設定します。
⑦[KD]	:風向係数ファイルを設定します。
	設定がない場合は、デフォルト値(16 風向、風向係数 1.0)で計算されます。

風向が異なる場合は必ず設定してください。

[Class P]	: 粗度区分を表示します。 (MASCOT Basic 計算で設定したもの、編集不可)			
[Coordinate range]	: MASCOT Engineering による解析可能な座標範囲(MASCOT Basic の解析領域)。			
	④[Latitude] と ⑤[Longitude] はこの座標範囲でなければなりません。算定点が計算			
範囲外になった場合は、下記のメッセージが表示され、登録することができま				
	MASCOT Engineering			
	The prediction site coordinate which you set is beyond indication range.			
	<u>ок</u>			

⑩[Set As Same Value] : すべての登録地点に同一値で一括登録を行います。(ケース多い時の便利機能) <Use ボタン> :全登録地点の計算を行う/行わないの設定をします。

第3章

Batch setting - Use		
 ● 全登録地点の計算を行う 		
○ 全登録地点の計算を行わない		
<u> </u>	<u>C</u> ancel	

・ <Height ボタン> :全登録地点の解析高さに同じ値を設定します。

Batch setting - Height			
全登録地点の解析高さに同じ値を設定する			
30 m			
<u>O</u> K <u>C</u> ancel			

<V0 ボタン> : 全登録地点の基準風速を一括設定します。

Standard Design Wind Spe	ed DB 🛛 🔀		
①。 基準風速DBから読み込む			
②○ 任意の基準風速を設定する			
	<u>C</u> ancel		

3-43
× Standard Design Wind Speed DB 都道府県 : 青森県 • 都道府県名 郡政令市名 市区町村名 基準風速 ~ 北海道 目梨郡 羅臼町 34.00 色丹郡 国後郡 色丹村 30.00 北海道 北海道北海道 酒村 30.00 留別村 択捉郡 30.00 青森県 青森市 34.00 青森県 弘前市 34.00 青森県 八戸市 34.00 (1) 黒石市 五所川原市 青森県 34.00 青森県 34.00 立が 一十和田市 三沢市 むつ市 青森県 34.00 青森県 34.00 青森県 34.00 **手森県** 東津軽郡 34.00 平広 蟹田町 東津軽郡 東津軽郡 青森県 34.00 青森県 今別町 34.00 青森県 東津軽郡 蓬田村 34.00 達平部村 三原村 三原ケ沢町 木道町 青森県 東津軽郡 34.00 東津軽郡西津軽郡 青森県 34.00 青森県 34.00 青森県 西津軽郡 34.00 深浦町 青森県 西津軽郡 34.00 西津軽郡 西津軽郡 森田村 岩崎村 青森県 34.00 青森県 34.00 ¥ 柏村 害森且 而:津軽郡 34.00 <u>Ο</u>K <u>C</u>ancel

①基準風速DBから読み込み	: 全国都道府県の基準風速デー	タベースから基準風速を選択します。

Standard Design Wind Speed DB				
都道府県名	郡政令市名	市区町村名	基準風速	
青森県	東津軽郡	平内町	34.00	
,		<u>0</u> K	<u>C</u> ancel	

②任意の基準風速を設定する:

Standard Design Wind Speed DB	X
○ 基準風速DBから読み込む	
● 任意の基準風速を設定する	
<u> </u>	
Standard Design Wind Speed DB	
基準風速 : 50	
<u>OK</u> ancel	

・ <KD ボタン> :全登録地点の風向係数ファイルを設定します。

ライブラリに登録した KDファイルを選択すると、すべての登録地点に登録されます。

Prediction site settings - Se	lection of coefficient			Đ
Label	Wind direction	KD		
Sample.mkd	0.00	0.500000		
	22.50	0.200000		
	45.00	1.000000		
	67.50	1.000000		
	90.00	1.000000		
	112.50	0.800000		
	135.00	1.000000		
	157.50	1.000000		
	180.00	1.000000		
	202.50	0.500000		
	225.00	1.000000		
	247.50	1.000000		
	270.00	1.000000		
	315.00	1.000000		
	337.50	1.000000		
			Sele	ct Cancel

2. [Edit...]

[Project]-[Design Wind Speed]ツリーで選択されている Design Wind Speed のケースを編集します。 本メニューを選択しますと、[Case Select-Edit]ダイアログが表示され、編集するケースを選択します。

Case Select - Edit	X
	Select Cancel
Case list	Reference site list
Default Site case1	Wind Climate Data
	Prediction site list point1 point2

Edit Design Wind Speed
General Reference site settings Prediction site settings
Case Jahel Case1
Up max class wind speed 30.000000 m/s
Detail
Calculation OK Cancel

[Edit Design Wind Speed]ダイアログの各タブについては、[Design Wind Speed]-[Create New...]を参照して下さい。

各タブの設定を行い、<OK>をクリックしますと、[Project]-[Design Wind Speed]ツリーで選択されている ケースの設定内容が変更されます。

3. [Copy]

[Project]-[Design Wind Speed] ツリーで選択されている Design Wind Speed のケースをコピーします。

4. [Delete]

[Project]-[Design Wind Speed] ツリーで選択されている Design Wind Speed のケースを削除します。

(ただし、Default_Site は Delete できません)

```
本メニューを選択しますと、下記の画面が表示されます。
```

MASCOT Design	Wind Speed	
May I delete?		
<u> </u>	キャンセル	

<OK>をクリックしますと、[Project]-[Design Wind Speed]ツリーで選択されているケースを削除されます。

5. [Rename]

[Project]-[Design Wind Speed ツリーで選択されている Design Wind Speed のケース名を修正します。 本メニューを選択しますと、[Project]-[Design Wind Speed]ツリーの選択されているケース名が変更可能な 状態になります。

※次にあげる「」内の文字は使用できません。 「 /:,;*?¥"<>| 」

6. [View]

[Project]-[Design Wind Speed] ツリーで選択されている Design Wind Speed のケースの情報を画面上で表示 します。

Create <u>N</u> ew <u>E</u> dit <u>C</u> opy <u>D</u> elete <u>R</u> ename		_
<u>V</u> iew ►	<u>M</u> ap	
😻 C <u>a</u> lculation	<u>P</u> rediction Site	▶ <u>K</u> D
Calculation Stop		
View Re <u>s</u> ult ►	Case <u>T</u> otal	
<u>L</u> og	<u>S</u> ite	

I. [Design Wind Speed]–[View Map]

[Project] ツリーで選択されている Design Wind Speed の設定ケース(例: case1)の位置を確認できます。



7. [Calculation]

[Project]ツリーで選択されている Design Wind Speed のケースについて、解析します。 解析が行われていないケースは、アイコンが認識になっています。 解析が正しく行われると、ケースのアイコンが認識に変わります。

解析中のイメージ

MASCOT Design Wind	Speed – Calculation	
Calculating		

計算実行時のエラーメッセージ・警告メッセージがある場合、下図のようにメッセージボックスが 表示され、<View log>をクリックすると、計算ログ画面が表示します。

	MASCO	T Engineering]
		Finished with some	warning(s)		
		<u><u> </u></u>	View <u>l</u> og	View <u>R</u> esult	
		-	-		
🗖 Cal	culation Lo	g - case1			
 2008/(2008/(2008/(09/22 15:01 09/22 15:01 09/22 15:01	1:44 Mascot Wind E 1:44 mode = 1. Win 1:44 Mascot Wind E	ngineering Started. d speed ratio will b ngineering finished	e calculated. normally.	
<					>

8. [Calculation Stop]

解析を中止します。

9. [View Result...]

[Project] ツリーで選択されている予測地点の解析結果を表示します。

Create <u>N</u> ew <u>E</u> dit <u>C</u> opy <u>D</u> elete <u>R</u> ename		
⊻iew	►	
Salculation		
View Result	-	Case <u>T</u> otal
	Í	<u>S</u> ite

(1) [View Resul]-[Case Total]: 設定したすべてのサイトの結果を表示します。

Gase Select - View Result - Case Tot	al 🔀
	Select Cancel
Case list	Reference site list
Default Site case1	Wind Climate Data
	Prediction site list
	point2

Result Case Total -	· case1					
1 Site name	2 U	3Uh1	④ Tilt (5 Yaw	6 In1 (7	Direction
point1	48.600000	47.870000	0.020000	0.170000	0.160000	292.500000
point2	60.140000	60.100000	-0.030000	-0.040000	0.140000	270.000000
Show select site						

①Site name	:登録した算定地点名。	
@U	:水平風速(設計風速)(m/s)(計算方位中の最大値)	(※1)
3Uh1	: 算定地点の風方向成分(m/s)	
④Tilt	:吹き上げ角度 θ (°)	(※2)
5 Yaw	: 偏角 φ (°)	(※3)
66Ih1	: 乱れの強さ Iu(%)	(※4)
\bigcirc Direction	:最大水平風速の風向	

※1 水平風速 speed =
$$\sqrt{u^2 + v^2}$$
※2 吹上げ角 $\theta = \tan^{-1}(w/u)$
※3 偏角 $\phi = \tan^{-1}(v/u)$
※4 乱れの強さ $I_u = \sqrt{1.2 \times k}/u$ (第4章 Modelling 参照)
 $I_v = \sqrt{0.56 \times k}/u$
 $I_w = \sqrt{0.24 \times k}/u$

- *u* : 算定地点の風方向成分
- v : 算定地点の風直角方向成分
- w : 算定地点の風鉛直方向成分
- k : 乱流エネルギー

```
<Show select site> : 選択したサイトの結果を表示します。
(各サイト行のダブルクリックでも同様の動作を行います)
```

(2) [View Resul]-[Site]: 設定したサイトの結果を表示します。

Eile Design Wind Speed Library View Tool W Create New Edit Edit Edit Edit Opy Delete Rename View Edit Edit View View Calculation Calculation Case Total View View Site Site	上日	ASCOT Design Wi	ind Spe	ed – t	utoria	I_En
Create New Edit Copy Delete Rename View Calculation Calculation Stop View Result Log Case Total	<u>F</u> ile	<u>D</u> esign Wind Speed	<u>L</u> ibrary	<u>V</u> iew	<u>T</u> ool	Wind
View ✓ Calculation Calculation Stop View Result Case Total Log		Create <u>N</u> ew <u>E</u> dit <u>C</u> opy <u>D</u> elete <u>R</u> ename		J 20 000000	- 14 - 14 - 14 - 14 - 14 - 14 - 14 - 14	
View Re <u>s</u> ult → Case <u>T</u> otal		<u>V</u> iew	•			
Log		View Re <u>s</u> ult	•	Case <u>T</u>	otal	_
<u></u> _ <u></u>		<u>L</u> og		<u>S</u> ite		

Case Select - View Result - Site	
Case Select - View Result - Site Case list Default Site case1	Select Cancel Reference site list Wind Climate Data Wind Climate Ist Prediction site list point1 point2



(A) [General]タブ : 各サイトの位置、標高などの情報を表示します。

《グラフ部(上記,画面イメージの青点線部)》解析結果のグラフを表示

- ・グラフ種類:
 - :風向別統計量分布図 **1 グラフA
 - グラフB :風向別統計量分布表(Uは風速値を、Maxは最大風速値の出現風向 ^{※2}を示す)
 - ■
 U
 ■
 より選択、各項目の意 ※1)風向別統計量の内容はツールバ

味は(2)のリスト部を参照してください。

※2)風速最大値が発生した風向位置に、「*」記号が表示されます。

※グラフAとグラフBは連動しており、一方の風向を選択すると、他方の同風向位置が強調表示されます。

《リスト部(上記,画面イメージの赤点線部)》サイトの解析情報を表示

• [Description]	: 表題
• [Latitude]	:サイト位置の北緯 (Deg:度, Min:分, Sec:秒)
• [Longitude]	:サイト位置の東経 (Deg:度, Min:分, Sec:秒)
• [Height[m]]	: 算定地点高さ
• [Elevation[m]]	:地表面の高さ
• [The number of Wind Direction]	:計算風向数



(B) [Design Wind Speed] タブ: 各サイトの風向別統計量の一覧表を表示します。

《グラフ部(上記,画面イメージの青点線部)》解析結果のグラフを表示

・グラフ種類 : [General]タブと同様

《リスト部(上記,画面イメージの赤点線部)》解析結果の統計値を表示 <Detail>ボタンを押すと、より詳細な結果一覧表が表示されます。

詳細1

Detail	na speca	Property	<u>'</u>										
Wind direction	ZO	alpha	Class P	Kd	U	VO	EpV	EtV	u/u	v/u	w/u	Uh1	Uh2
0.00	40.000	0.150	2	0.800	57.620	45.000	1.230	1.040	1.000	-0.070	0.100	57.470	-4.120
22.50	40.000	0.150	2	1.000	61.320	45.000	1.230	1.100	1.000	-0.130	0.080	60.800	-7.980
45.00	40.000	0.150	2	1.000	67.350	45.000	1.230	1.210	1.000	-0.130	0.040	66.770	-8.750
67.50	40.000	0.150	2	0.500	70.860	45.000	1.230	1.280	1.000	-0.050	0.000	70.780	-3.470
90.00	40.000	0.150	2	1.000	71.970	45.000	1.230	1.300	1.000	0.040	-0.040	71.920	2.860
112.50	40.000	0.150	2	1.000	67.630	45.000	1.230	1.220	1.000	0.100	-0.070	67.290	6.780
135.00	40.000	0.150	2	0.300	61.590	45.000	1.230	1.110	1.000	0.120	-0.110	61.140	7.460
157.50	40.000	0.150	2	1.000	55.310	45.000	1.230	1.000	1.000	0.050	-0.120	55.240	2.690
180.00	40.000	0.150	2	1.000	56.340	45.000	1.230	1.020	1.000	-0.050	-0.110	56.280	-2.650
202.50	40.000	0.150	2	1.000	60.420	45.000	1.230	1.090	1.000	-0.120	-0.080	60.010	-7.060
225.00	40.000	0.150	2	1.000	67.560	45.000	1.230	1.210	1.000	-0.130	-0.030	67.010	-8.600
247.50	40.000	0.150	2	1.800	70.520	45.000	1.230	1.270	1.000	-0.050	0.000	70.440	-3.400
270.00	40.000	0.150	2	1.000	71.720	45.000	1.230	1.300	1.000	0.040	0.040	71.660	2.810
292.50	40.000	0.150	2	1.000	67.820	45.000	1.230	1.220	1.000	0.110	0.070	67.390	7.670
315.00	40.000	0.150	2	1.000	62.600	45.000	1.230	1.120	1.000	0.140	0.110	61.980	8.740
337.50	40.000	0.150	2	2.000	56.680	45.000	1.230	1.020	1.000	0.050	0.110	56.610	2.660
<						() () () () () () () () () () () () () (3

詳細2(詳細1の続き)

/ind direction	Uh3	Tilt	yaw	lh1	lh2	lh3	Ιp	EtS	EtI	σu	σv	σw
0.00	5.900	0.100	-0.070	0.120	0.100	0.060	0.150	0.810	0.780	0.980	0.670	0.440
22.50	4.620	0.080	-0.130	0.110	0.090	0.060	0.150	0.810	0.730	0.970	0.660	0.430
45.00	2.360	0.040	-0.130	0.100	0.080	0.050	0.150	0.800	0.660	0.960	0.650	0.430
67.50	-0.110	0.000	-0.050	0.100	0.080	0.050	0.150	0.810	0.630	0.970	0.660	0.430
90.00	-2.820	-0.040	0.040	0.100	0.080	0.050	0.150	0.810	0.620	0.970	0.660	0.440
112.50	-5.000	-0.070	0.100	0.110	0.080	0.050	0.150	0.840	0.690	1.000	0.680	0.450
135.00	-6.860	-0.110	0.120	0.120	0.090	0.060	0.150	0.840	0.760	1.000	0.690	0.450
157.50	-6.730	-0.120	0.050	0.130	0.110	0.070	0.150	0.860	0.860	1.040	0.710	0.460
180.00	-6.100	-0.110	-0.050	0.130	0.110	0.070	0.150	0.870	0.850	1.040	0.710	0.470
202.50	-4.910	-0.080	-0.120	0.120	0.100	0.060	0.150	0.880	0.810	1.050	0.720	0.470
225.00	-2.340	-0.030	-0.130	0.110	0.090	0.060	0.150	0.870	0.710	1.040	0.710	0.460
247.50	0.100	0.000	-0.050	0.100	0.080	0.050	0.150	0.850	0.670	1.020	0.700	0.460
270.00	2.620	0.040	0.040	0.100	0.080	0.050	0.150	0.810	0.620	0.970	0.660	0.430
292.50	4.950	0.070	0.110	0.100	0.080	0.050	0.150	0.790	0.650	0.950	0.650	0.420
315.00	6.840	0.110	0.140	0.110	0.090	0.050	0.150	0.790	0.710	0.950	0.650	0.420
337.50	6.390	0.110	0.050	0.120	0.100	0.060	0.150	0.820	0.800	0.990	0.670	0.440

・統計内容

Z0	:	標高 (m)
alpha	:	粗度パラメータ(MASCOT Basic 計算時設定)
Class P	:	算定点の粗度区分(MASCOT Basic 計算時設定)
Kd	:	風向係数
U	:	設計風速(m/s)
V0	:	基準風速(m/s)
EpV	:	平均風速の高度補正係数
EtV	:	地形による平均風速の割増係数
u/u	:	算定地点の風方向成分比
v/u	:	算定地点の風直角方向成分比
w/u	:	算定地点の風鉛直方向成分比
Uh1	:	算定地点の風方向成分(m/s)
Uh2	:	算定地点の風直角方向成分(m/s)
Uh3	:	算定地点の風鉛直方向成分(m/s)

Tilt	:	吹き上げ角度 θ (°)
yaw	:	偏角 φ (°)
Ih1	:	乱れ強度 Iu
Ih2	:	乱れ強度 Iv
Ih3	:	乱れ強度 Iw
Ip	:	平坦とみなせる地点におけるハブ高さでの乱れ強度
EtS	:	地形による変動風速の補正係数
EtI	:	地形による風向別の乱れ強度の補正係数
σu	:	算定地点の風方向標準偏差
σν	:	算定地点の風直角方向標準偏差
σw	:	算定地点の風鉛直方向標準偏差

(C) [Property]タブ : グラフ・リスト部の表示パラメータを設定

🔤 Result Design Site - case1:point1						
	Wind direction 0.00 22:50 45:00 67:50 90:00 112:50 135:00 157:50 180:00 202:50 225:00 247:50 247:50 270:00 292:50 315:00 337:50	U 15.740 30.400 32.670 26.830 25.700 17.910 9.550 11.590 14.110 5.760 27.690 39.380 47.470 48.600 15.340 37.960	Max Max			
General Design wind speed Property Wind Rose Interval Auto C Specify Maximum 0	Interval	0		Default	Apply	
Color Variable Select	aph Type	Histgram				

《グラフ部(上記,画面イメージの青点線部)》解析結果のグラフを表示

・グラフ種類 : [General]タブと同様

《プロパティ部(上記,画面イメージの赤点線部)》グラフ・リスト部の表示パラメータを設定

$\cdot < Default >$:各設定値を初期値へ戻す
$\cdot < \text{Apply} >$: 設定値をグラフ部・リスト部へ反映する

(C)-1 [Wind Rose]タブ : 風向別頻度分布図の表示パラメータを設定

			Default	Apply
Wind Rose Histgram Seas	sonal Variation Diurnal Var	riation		
Interval Auto C Specify	Minimum 0	Maximum O	Interval 0	
Display memory pitch	x 1	Y 1		
-Color Variable	Select Thickness	100 (1 - 100%)		

• [Interval]

:項目目盛の表示パラメータを設定

- [Specify]

• [Auto]

•[Color]

- : 自動設定 :最大値(Maximum),目盛間隔(Interval)を設定
- : グラフの縁色を設定



(C)-2 [Histgram]タブ : 統計量(ヒストグラム図)の表示パラメータを設定

Wind Rose Histgram	
Interval C Auto C Specify Minimum 0	Maximum 0 Interval 0
Display memory pitch X	2 y 1
Color Variable Select	
・[Interval] :項目	目目盛の表示パラメータを設定
• [Auto]	:自動設定
\cdot [Specify]	:最小値(Minimum),最大値(Maximum),目盛間隔(Interval)を設定
• [Display memory pitch]	:x軸目盛り間隔(x)、y軸目盛り間隔(y)を設定

• [Color]

:グラフの縁色を設定

• [Variable]

: ヒストグラム図の縁色を設定

10. [Log]

計算結果のログを表示するビューを開きます。

Calculation Log - case1		×
1022 15:01:44 Mascot Wind Engineering Started. 2008/09/22 15:01:44 mode = 1. Wind speed ratio will be calculated. 2008/09/22 15:01:44 Mascot Wind Engineering finished normally.		~
		\sim
<	>	

3-5-4. [Library]メニュー

MASCOT Engineering の解析に必要な風況ファイルの登録、削除を行います。

3-5-4-1. Wind Climate mode



[Wind Climate Data]-[TSA Wizard...]

このツールを用いると、観測地点の時系列データ(csv 形式、","区切り)より MASCOT Energy の解析に 必要な風況ファイルを作成・登録が行えます。

[TSA Wizard]については、3-6-1. [TSA Wizard]で説明します。

ieneral File Str	ucture Define	Limits Re	view					
Description	Sample							
Site Latitude Site Longitude	41	* 15 * 20	20.6 , 45.1 ,					
Height	20	m						
Read file name	C:¥Program Fi	les¥MASCO	T¥SampleData¥Measuren	nent¥Sample_O	os_data Re	ference		
Out file name Source type	LightHouse_20	ent data	.mwt C Meso-Scale databa	ise				
Detail Velocity offset	0	— m/s	Number of sectors	16	1			
Velocity multipli	ier 1		Highest bin lower limit	30				
Direction offset Direction multip	0 lier 1	_ `	Velocity bin width Display rows	1 8761/8761	m/s			
	1			Edit.	·			
					<< P	rev	<u>N</u> ext >>	<u>C</u> ancel

[Wind Climate Data]-[Import...]

作成済みの風況ファイルをライブラリに登録します。

本メニューを選択しますと、作成済みの風況ファイル(*.mwt: MASCOT フォーマット、*.tab: WAsP フォ ーマット)の選択ダイアログが表示されます。

そこで選択した風況ファイルが、MASCOT Energy 用フォーマットに変換され、ライブラリツリーに登録されます。

Wind Climate Fil	e Import	?	×
ファイルの場所型:	🗀 Measurement	- 🔁 🖆 📰	
C Library C Project C LightHouse.tab			
ファイル名(N):	LightHouse.tab	開(()	ĺ
ファイルの種類(工):	wind climate files(*.mwt;*.tab)	▼ キャンセル	Ī



Data Settings	;	K			
Label	LightHouse.mwt	,			
Description	LightHouse_20m	1			
Latitude	41 * 15 * 36 **				
Longitude	140 * 21 , 0 "				
Height	20 m				
Source type	Measurement data C Meso-Scale database				
_Coordinate ra	nge				
Latitude 4	.1 * 14 " 48.471 ' ~ 41 * 15 " 52.728 '				
Longitude 1	40 * 20 " 2.2725 ' ~ 140 * 21 " 27.927 '				
OK Cancel					
E	Eibrary E-↔ Wind Climate Data LightHouse 20m.mwr LightHouse.mwt Power Curve				

MASCOT	FEnergy 🔀
⚠	The coordinate which you set is beyond indication range. May I change it?

<OK>を押すと



これは、登録はできましたが、計算には使えないことを示します。

また、作成した風況データ種類が MASCOT Basic のプロジェクトタイプと異なる場合も、上記のように解析 に使用不可な状態で登録されます。



[Wind Climate Data]-[Delete...]

風況ファイルをライブラリから削除します。

但し、削除しようとする風況ファイルが、解析で使用されている場合は、以下のメッセージが表示され、削 除することはできません。

MASCOT	Energy 🔀
⚠	This observation file is used. Place : [Farm] - [case1_monthly]
	<u>СССС ОК</u>

[Wind Climate Data]-[View Wind Climate Data...]

ライブラリに登録した風況ファイルを選択し、表示します。

Reference site settings - Se	lection of wind climate dat	ta		
Label 016221_020_100_1.mwt LightHouse_20m.mwt	0 90 Leadencry [1] B		15 20 25 u [m/s]	Dir. : All Frea. : 100.0 W-A : 11.30 W-k : 2.07 U : 10.05 35 PD : 1135.37
	U U U U U U U U U U U U U U	Variation	Diurnal \	/ariation 2345678202234 ur
	General Wind Climate PD Latitude (deg min sec) Longitude (deg min sec) Height [m] Elevation [m] Number of bin class Number of bin class Number of wind direction Selected number of data Rejected number of data	Variable 41.00 15.00 20.60 140.00 20.00 45.10 20.00 0.00 31 16 8760 268		
			Select	Cancel



Wind Climate Data - LightHou	use_20m.mwt			X
90 90 0 25 (M)		15 u [m/s]	Dir. : All Freq. : 100.0 W-A : 11.30 W-K : 2.07 U : 10.05 20 25 PD : 1135.37 38	5
C 5 Jan FiFeblar Apr May Ju	al Variation	$ \begin{array}{c} \mathbf{D} \\ \begin{bmatrix} \mathbf{s} \\ \mathbf{w} \end{bmatrix} \\ \mathbf{b} \\ \mathbf{w} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{s} \\ \mathbf{s} \\ \mathbf{s} \\ \mathbf{s} \\ \mathbf{s} \\ \mathbf{s} \end{bmatrix} $	Diurnal Variation 4 5 6 7 8 9 101112131415161718192021222324 Hour	4
General Wind Climate PD Proper	rty			
Latitude (deg min sec) 41.00 1 Longitude (deg min sec) 140.00 1 Height [m] 20.00 Elevation [m] 0.00 Number of bin class 31 Number of wind direction 16 Selected number of data 8760 Rejected number of data 268	Variable 15.00 20.60 20.00 45.10			

(詳細は[Wind Climate]-[View]-[Monitor Site]-[Wind Climate Data]を参照してください)

3-5-4-2. Design Wind Speed mode



[[]Library]-[KD]-[Import...]

作成済みの風向係数ファイルをライブラリに登録します。 本メニューを選択しますと、作成済みの風向係数ファイル(*.mkd)の選択ダイアログが表示されます。 ファイルを選択し、<開く>ボタンを押すと、ライブラリツリーに登録されます。

KD File Import					? 🗙
ファイルの場所型:	🔁 KD	•	← 🗈	r 🖪	•
ि Sample.mkd					
ファイル名(N):	Sample.mkd				厭(_)
ファイルの種類(工):	KD files(*.mkd)		•	*	キャンセル



※作成済みの風向係数ファイルの方位数が MASCOT Basic による解析方位数と異なる場合、解析エラーが生じます。

[Library]-[KD]-[Delete...]

風速係数ファイルをライブラリから削除します。

但し、削除しようとする風向係数ファイルが、解析で使用されている場合は、以下のメッセージが表示され、 削除することはできません。

MASCOT	Design Wind Speed
⚠	This KD file is used. Place : [Design Wind Speed] - [case1] - [point1]
	OK I

[Library]-[KD]-[View KD...]

ライブラリに登録した風向係数ファイルを選択し、表示します。

📕 KD – Sample.mkd		
Wind direction	KD	
0.00	0.500000	
22.50	0.200000	
45.00	1.000000	
67.50	1.000000	
90.00	1.000000	
112.50	0.800000	
135.00	1.000000	
157.50	1.000000	
180.00	1.000000	
202.50	0.500000	
225.00	1.000000	
247.50	1.000000	
270.00	1.000000	
292.50	1.000000	
315.00	1.000000	
337.50	1.000000	
		-
•) //

16 方位時の風速係数ファイル例

KD の値は直接編集も可能です。編集後、子ウィンドウを閉じる際、確認メッセージが表示されます。

🔲 KD – Sample.mkd	• 🗖 🗖 🔀
Wind direction	KD 🔺
0.00	0.5
22.50	1.000000
45.00	1.000000
67.50	0.500000
90.00	1.000000
112.50	1.000000
135.00	0.300000
157.50	1.000000
180.00	1.000000
202.50	1.000000
225.00	1.000000
247.50	1 000000
270.00	MASCOT Design Wind Speed
292.50	
315.00	10 change in a coefficient data caued?
337.50	
•	(北い役) いいえ(N) キャンセル

※風向数などの編集については、以下のフォーマットに従い、テキストエディター等で行って下さい。

🖡 Sample.mkd - メモ帳	
ファイル(E) 編集(E) 書式(Q) 表	示∨ ヘルプШ
<pre>!MASCOT KD FILE,</pre>	

1行目:説明行。

2行目:説明行。風速係数ファイルの説明文。

3行目:同プロジェクトの MASCOT Basic の計算風向数。

4行目:説明行。

5行目以降:各風向の角度(°)、風速係数。

3-5-5. **[View] メニュー**

MASCOT Engineering の解析に用いる MASCOT Basic の解析結果表示や表示されている子ウィンドウ(ビュー)対する表示設定等を行います。

View	<u>T</u> ool <u>W</u> indow	<u>H</u> elp	
E	Result of MASCOT	<u>R</u> eal Grid <u>F</u> lat Grid	
0	Olipboard Copy	Ctrl+C	
F	File Output	Ctrl+F	
· 1	[ool Bar		
• S	<u>S</u> tatus Bar		
- T	Free <u>B</u> ar		
	ption		

1. [View]-[Result of MASCOT Basic...]

MASCOT Energyの解析に用いる MASCOT Basicの解析結果表示[View]-[Result of MASCOT Basic...]を選 択すると、[View]メニューが下図のようになります。



MASCOT Basic による解析結果を表示します。

コントロールバーのアイコンの説明:

🔍 역 역 🖸 🕄 🎕 📾 🗱 🎼 🏦 🏫 🚱 오 🛇

• [Zoom]

ズーム処理を開始/終了します。

ズーム処理を開始すると、マウスをドラッグすることにより、ラバーバンドが表示されます。 マウスをドラッグする方向により、拡大/縮小が変わります。

拡大(ドラッグ方向:左上→右下)

ラバーバンドで囲まれた範囲を拡大表示します。





縮小(ドラッグ方向:右下→左上) [Zoom Out]と同様の縮小処理を行います。



€ [Zoom In] ビューに表示されているイメージを拡大します。(拡大率 1.2 倍) Q [Zoom Out] ビューに表示されているイメージを縮小します。(縮小率 1.2倍) ¢ [Reset] ビューに表示されているイメージを再描画します。拡大表示している場合は、初期表示状態にします。 [Centering] ビューに表示されているイメージを、マウスで指定した点が中心になるように移動します。 [Clipboard Copy] ビューに表示されているイメージを、クリップボードにコピーします。 [File Output] -ビューに表示されているイメージを、画像データ(形式:bmp/emf)として保存します。 斜 [Show]-[Vector] MASCOT Basic 結果の標高線の表示/非表示を切り替えます。 [Show]-[Variable Contour] 3

MASCOT Basic 結果の粗度分布の表示/非表示を切り替えます。

• [Show]-[Mesh]

格子の表示/非表示を切り替えます。

• [Show]-[Maker]

計算点、観測点などのマーカーの表示/非表示を切り替えます。

#

-

• [Show]-[Elevation Contour]

標高線の表示/非表示を切り替えます。

• [Show]-[Notes]

9

凡例の表示/非表示を切り替えます。

• [Property]



ビューに表示されている図の項目や範囲、色などを変更するダイアログを開きます。 (詳細は MASCOT Basic ユーザーズ・マニュアルを参照)

• [Windows size settings...]



MASCOT Energry の解析結果画面表示サイズを自由に設定します。



2. [Toolbar...]

ツールバーの表示/非表示を行います。 タイトルバー 🙏 MASCOT Engineering (Measurement Data) - Measur... <u>File Wind Climate Library View Tool Window Help</u> メニューバー (メニュー) 4 🖻 🔒 🤶 • ツールバー 🖃 🗁 Project 🗄 🧑 Wind Climate ツリーバー 🖃 🗁 Library 🗄 🏠 Wind Climate Data Ready ステータスバー

3. [Status Bar...]

ステータスバーの表示/非表示を行います。

4. [Tree Bar...]

ツリーバーの表示/非表示を行います。

5. [Option...]

ビューグラフの文字フォントやサイズの設定を行います。

C	ption			
	Default Graph		ОК	Cancel
	Label font size	13	pixel	
	Scale font size	10	pixel	
	Image out resolution	96	dpi	

- ・[Label font size] : ラベルのフォントサイズ
- ・[Scale font size] :スケールのフォントサイズ
- ・[Image out resolution] : イメージ出力の解像度
- ・<Default> : デフォルト設定に戻す
- <OK> : 修正値を保存します。
- <Cancel> :修正を保存せずに、[Option]を終了します。

3-5-6. **[Tool]メニュー**

MASCOT Engineering 解析に役立つツールが用意されています。



1. [MET. Database...]

日本全国気象官署 155 地点における 10 年間の風観測データを統計解析し表示するツールです。詳細は[MET. Database...]ツール参照して下さい。



2. [NEDO-DB Converter...]

NEDO-DB データフォーマットから	MASCOT データフォーマットへの変換ツールです。	,詳細は[NEDO-DB
Converter]ツールを参照して下さい。		

🐼 NEDO-DB Converter				X
Windrose data Mesh data (Weibull-K) Mesh data (Weibull-C) Windrose Information Longitude Horizontal mesh position Height	C:¥Program Files¥MASC C:¥Program Files¥MASC C:¥Program Files¥MASC [OT¥SampleData¥LAWEPS¥01 OT¥SampleData¥LAWEPS¥01 OT¥SampleData¥LAWEPS¥01 Search Latitude Vertical mesh position	6221¥016221_020_100_1.dat 6221¥01622102.dat 6221¥01622103.dat 41.2481 *	
Weibull-K Information Longitude range	, 140.2771 ° 140.8953 °	Latitude range	40.7998 ° 41.2498 °	
-Weibull-C Information Longitude range	140.2771 ° 140.8953 °	Latitude range	40.7998 * 41.2498 *	
		<< <u>P</u> rev	<u>N</u> ext >> <u>C</u> a	ncel

3-5-7. [Window] メニュー

ビュー(子ウィンドウ)を複数開いている時に使うメニューです。

(例: [View]-[Result of MASCOT Basic...]メニューでビューを2つ開きます。)

Window	Help					
™ <u>C</u> ascade ■ Tile ■ Arrange Icons						
✓ 1 M/ 2 M/	ASCOT Basic Result - Fine Grid ASCOT Basic Result - Coast Grid					

1. [Cascade...]

ビューを重ねて表示します。



2. [Tile...]

ビューをタイル状に並べ替えて表示します。



3. [Arrange Icons...]

最小化されているビューをメインウィンドウの一番下に並べで整理します。

<u>, м</u>	ASCOT	「Energy	(Meso-	Scale D	ataba	ase) - M	esoscal	e.meg *		_ 🗆 🔀
<u>F</u> ile	F <u>a</u> rm	<u>R</u> esource	<u>L</u> ibrary	<u>V</u> iew [<u>T</u> ool	<u>W</u> indow	<u>H</u> elp			
2	8									
							ה			
	ASC	. PD		MASC.	. 6	<u>n d k</u>				
Ready	,								[
3-5-8. [Help]メニュー

MASCOT Engineering についての情報、ユーザーズ・マニュアルの表示などのメニューです。



1. [Users Manual...]

ユーザーズ・マニュアルを表示します (PDF形式)。



2. [MASCOT Web Site...]

MASCOT のウェブサイトを既定のブラウザで表示します。



3. [About MASCOT Engineering...]



3-6. ツール(Wind Climate mode のみ)

3-6-1. **[TSA Wizard] ツール**

TSA Wizard は、MASCOT Energy の解析で使用する風況ファイルを観測地点の時系列データから作成する為の ツールです。

1. [TSA Wizard]ツールの起動

[Library]-[Wind Climate Data]-[TSA Wizard]メニューを選択するか、またはライブラリツリー上の [Library]-[Wind Climate Data]を、右クリックすると表示されるポップアップメニューから、[TSA Wizard]を選択 すると、TSA Wizard が起動します。

各項目を設定し、最終ページで<OK>をクリックすることによって、風況ファイルが作成されます。

77 W	ASCOT Engi	neering	(Meso	-Scal	le Datal	oase) – tuto	rial_Meso.me	g
<u>F</u> ile	Wind <u>C</u> limate	<u>L</u> ibrary	<u>V</u> iew	<u>T</u> ool	<u>W</u> indow	<u>H</u> elp		
2	8	<u>W</u> ind	Climate	e Data	•	TSA <u>W</u> izard	Ctrl+W	
	D Project					<u>I</u> mport Delete		
			- 11			⊻iew Wind Cli	mate Data	

または

E Cibrary			
E OP Wind Climate	🚳 TSA <u>W</u> iz	ard Ctrl+W	
⊡ are rower ourve	Import		



TSA Wizard	
Image: Sar Wizard (2) (3) (4) General File Structure Define Limits Review Description	
Out file name	
Detail O m/s Number of sectors 16 Velocity multiplier 1 Highest bin lower limit 30 Direction offset 0 * Velocity bin width 1 m/s Direction multiplier 1 Display rows Edit Edit	
<< Brev Next >>	Cancel

(1) [General]タブ

作成する風況ファイルについての説明や、緯度経度、高さ、時系列データファイルの指定など、全般の設定を行 います。

0	TSA Wizard						
6	General File Str	ructure Define Lin	mits Review				
Ո	Description	Sample					
$\check{2}$	Site Latitude	41 *	15 " 20.6 '				
3	Site Longitude	140 *	20 " 45.1 ,				
4	Height	20 m					
	Daad file name	C:¥Program Files	*MASCOT¥SamoleData¥Measurem	ant¥Samole Ob	s data Doforo	non	
ອ @	Read file name	LightHouse 20m		sint+bainpie_ob		nce	
6	Out file name	C Moseurement	.mwt data				
\mathcal{O}	Detail	(• measurement	i uaita i i Meso-ocale uaitaba:	.e			
8	Velocity offset	0	m/s (12) Number of sectors	16	2 ·		
9	Velocity multipl	lier 1	- (13) Highest bin lower limit	30			
10	Direction offset	0	* 🚺 Velocity bin width	1	m/s		
Ŭ	Direction multip	olier 1	- (15) Display rows	8761/8761			
				Edit			
1							
-						1	
					<< <u>P</u> rev	<u>N</u> ext >>	<u>C</u> ancel

[Description]	: 作成する風況ファイルの説明などを記述します。
②[Site Latitude]	: 観測地点の緯度を指定します。
③[Site Longitude]	: 観測地点の経度を指定します。
④[Height]	:観測高さを指定します。
⑤[Read file name]	:時系列データなどのファイル名をフルパスで指定します。※1
	<reference>を押下すると、ファイルダイアログが開きますので、</reference>
	ファイルを選択して指定することができます。
	※1:例)"C:¥MASCOT¥ <i>Sample.</i> csv"
⑥[Out file name]	:作成する風況ファイルのファイルタイトルを記述します。※2
	※2:例)"C:¥MASCOT¥ <i>LightHouse</i> .mwt"
⑦[Souce type]	: MASCOT 解析に使用データのタイプを選択します。
• [Measurment data]	:観測による風況データ。
• [Meso-scale database]	:気象解析より得られた風況データ。

•[Detail]	:係数の詳細設定
⑧[Velocity offset]	:風速のオフセット値を指定します。
[Velocity multiplier]	:風速の乗数を指定します。
<pre>@[Direction offset]</pre>	:風向のオフセット値を指定します。
①[Direction multiplier]	:風向の乗数を指定します。
D[Number of sectors]	:風向の分割数を指定します。
[Highest bin lower limit]	: 最上層の下限値を指定します。
(4)[Velocity bin width]	:風速階級の幅を指定します。
[[Display rows]	: 画面上に表示するデータリストの行数を指定します。
	(指定行数/最大行数)

 $\cdot < \mathrm{Edit} >$

: 上記係数⑧~⑮の値を修正します。

General - Edit De	etail		N			×
Velocity offset Velocity multiplier Direction offset Direction multiplier Display Rows Sett © Default (8761 m © End of file (473	1 0 1 1 ings ows) 1331 rows)	m/s	Number of sectors Highest bin lower limit Velocity bin width Highest bin	16 30 1	m/s ighest bin lower limit	
Default					ок са	incel

- < Default >
 < OK >
- : 修正値を保存します。
- ・<Cancel> :修正値を保存せずに、[General]タブに戻ります。

: 上記係数⑧~⑭の値をデフォルト値に戻します。

(2) [File Structure]タブ

aeneral File Struct	ure Define Limits	Review						
Col1	Col2	Month	Day	Hour	Minute	Velocity	Direction	
1 order	year	month	day	hour	minute	wind_speed	wind_direction	
2 1	1997	1	1	0	20	9	270	
3 2	1997	1		1	20	10	270	
5 4	1997	i	i	3	20	8	292.5	
6 5	1997	i	1	4	20	5	202.5	
7 6	1997	1	1	5	20	6	202.5	
8 7	1997	1	1	6	20	3	225	
10 9	1997	4	4	8	20	3	180	
11 10	1997	1	1	9	20	99.9	9999.9	
12 11	1997	1	1	10	20	2	90	
13 12	1997	1	1	11	20	3	112.5	
14 13	1997	1	1	12	20	5	675	
16 15	1997	1	4	14	20	8	675	
17 16	1997	i	i	15	20	8	67.5	
18 17	1997	1	1	16	20	9	112.5	
19 18	1997	1	1	17	20	9	112.5	
20 19	1997	1	1	18	20	11	112.5	
Circle and inc.	-	30		10	20	(12)	0761	/0761
ristreading j	-						Sispidy rows joron.	,0101
Last reading	First row to end	l of file	C First row to	last row	8761			
🛛 🥅 Year column	j0		5 🗖	Month column	3			
🔽 Day column	4		7 🔽	Hour column	5			
🛛 🔽 Minute column	6							
Velocity column	7		🚺 Dire	ection column	8			
			🕕 Tim	e definition	end	-		

[General]タブで指定した時系列データを読み込み、風況ファイルに必要なデータ部分の指定を行いる	ます。
--	-----

①[File View]	: [General]タブの[Read file name]で指定したファイルの中身が表示されます。
	以下の②および③で指定した行以外は、グレーで塗りつぶされます。
	以下の⑤および⑩で指定した列は、グレー以外で塗りつぶされます。
②[First reading]	:ファイルの読み込み開始行を指定します。
③[Last reading]	:ファイルの読み込み終了行を指定します。
\cdot [First row to end of file]	: 選択した場合は、ファイルの最後まで風況ファイル作成に用います。
• [First row to last row]	: 選択した場合は、指定した行まで風況ファイル作成に用います。
④[Year column]	: 年データ所在列を指定します。
[5][Month column]	:月データ所在列を指定します。
⑥[Day column]	: 日データ所在列を指定します。
⑦[Hour column]	:時データ所在列を指定します。
⑧[Minute column]	: 分データ所在列を指定します。
<pre> ⑨[Velocity column] </pre>	:風速データ所在列を指定します。
<pre>(Direction column]</pre>	:風向データ所在列を指定します。
①[Time definition]	: 記録されているデータの平均化時間のタイムスタンプの位置を, コンボリスト
	の[end], [beginning]から選択します。
Display rows	:画面上表示する行数を指定します。

④~⑨で列の指定を行うと、[Preview]の指定した列の色が変わります。

- :前のタブに戻ります。 $\boldsymbol{\cdot} < \ll \operatorname{Prev} >$
- $\boldsymbol{\cdot} < \! \operatorname{Next} \gg >$:次のタブに進みます。
- $\cdot < \text{Cancel} >$: 風況ファイルを作成せずに、Wizardを終了します。

(3) [Define Limits]タブ

風速、風向の上限値、下限値を設定します。



①[The number of data to display]

: Preview へ表示するデータ数を指定します。

•[Detail]

: 詳細設定

②[Velocity upper limit]	:風速の上限値のデフォルト値を表示します。
3 [Velocity lower limit]	:風速の下限値のデフォルト値を表示します。
<pre>④[Direction upper limit]</pre>	:風向の上限値のデフォルト値を表示します。
[Direction lower limit]	:風向の下限値のデフォルト値を表示します。
$\cdot < ext{Edit} >$:風速の上下限値を修正します。

Limits - Edit Deta	il	k			×
Velocity upper limit Velocity lower limit	<mark>90</mark> 0	m/s m/s	Direction upper lin Direction lower lin	nit 360 .it 0	•
Default			ОК	Canc	el

 $\boldsymbol{\cdot} < \ll \operatorname{Prev} >$

- : 前のタブに戻ります。
- ・<Calculation> :風況ファイルの計算を行います。
- \cdot <Cancel>

: 風況ファイルを作成せずに、Wizard を終了します。

MASCOT Energy - Calculation	
Calculating	

計算終了後、以下の画面が表示されます。

TS AWizard	X
Finished normally.	
<u>O</u> K	View <u>l</u> og

 $\boldsymbol{\cdot} < \! \mathrm{OK} \! >$

- : [Review]タブに移動します。
- $m{\cdot} < \!\! \mathrm{View} \log \!\! >$
- :下図のように計算のログ画面が表示されます。

Log View		×
2006/01/13 13:16:47 Wind Climate Analysis Started I 2006/01/13 13:16:48 MASCOT style * mwt file will be generated. 2006/01/13 13:16:48 Diarnal variation analysis will be carried out 2006/01/13 13:16:48 Diarnal variation analysis will be carried out 2006/01/13 13:16:49 Output file [LightHouse-energy_density.mwt] was written. 2006/01/13 13:16:49 Finished normaly.		~
2006/01/13 13:19:32 Wind Climate Analysis Started 2006/01/13 13:19:33 MASCOT style *.mwt file will be generated. 2006/01/13 13:19:33 Seasonal variation analysis will be carried out 2006/01/13 13:19:33 Diurnal variation analysis will be carried out 2006/01/13 13:19:33 Output file [LightHouse.mwt] was written. 2006/01/13 13:19:33 Output file [LightHouse-energy_density.mwt] was written. 2006/01/13 13:19:33 Finished normaly.		
2006/01/13 13:20:48 Wind Climate Analysis Started 2006/01/13 13:20:49 MASCOT style *.mwt file will be generated. 2006/01/13 13:20:49 Seasonal variation analysis will be carried out 2006/01/13 13:20:49 Diurnal variation analysis will be carried out 2006/01/13 13:20:50 Output file [LightHouse.mwt] was written. 2006/01/13 13:20:50 Output file [LightHouse-energy_density.mwt] was written. 2006/01/13 13:20:50 Finished normaly.		
<	>	h. K

(4) [Review]タブ



- ・<≪Prev> :前のタブに戻ります。
- <OK> :次に進みます。
- ・<Cancel> :風況ファイルをライブラリに登録せずに、Wizardを終了します。

ダイアログボックスに[General]タブで設定した観測位置情報などが表示されます. 修正が必要な場合は、パラメー タを再入力することにより修正します。

Data Settings	:
Label	LightHouse_20m.mwt
Description	サンプル
Latitude	41 • 15 • 20.6 *
Longitude	140 * 20 * 45.1 *
Height	20 m
Source type	€ Measurement data C Meso-Scale database
_Coordinate ra	nge
Latitude 4	1 ° 14 " 48.471 ' ~ 41 ° 15 " 52.728 '
Longitude 1	40 * 20 " 2.2725 ' ~ 140 * 21 " 27.927 '
	OK Cancel

 $\cdot < OK >$

: [Library]に登録します。

・<Cancel> : 解析データを保存せずに、Wizard を終了します。

<OK>を押すことで、[TSA Wizard]による風況ファイルが作成され、[Library]に登録されます。

<u>, н</u>	ASCO	F Energy	(Measurer
<u>F</u> ile	F <u>a</u> rm	<u>R</u> esource	<u>L</u> ibrary <u>V</u>
2	8	•	
	Proje	ct arm esource	
[√ /ind Climate ▶ LightHou ewer Curve	e Data se_20m.mw
<			
Ready			

(4)-1 [General]タブ :風況データ解析情報が表示されます。



《グラフ部(上記,画面イメージの青点線部)》解析結果のグラフを表示

.

グラフ種類:	
グラフ A	: 風向別風況頻度分布図([Wind Climate]タブを選択時)
	:風向別風力エネルギー密度頻度分布図([PD]タブを選択時)
	:風向別発電量頻度分布図([AEP]タブを選択時)
グラフ B	: 風速別風況頻度分布図([Wind Climate]タブを選択時)
	:風速別風力エネルギー密度頻度分布図([PD]タブを選択時)
	: 風速別発電量頻度分布図([AEP]タブを選択時)
グラフC ^{※1)}	: 平均風速の月別変化図([Wind Climate]タブを選択時)
	:風力エネルギー密度の月別変化図([PD]タブを選択時)
	: 発電量の月別変化図([AEP]タブを選択時)
グラフ D ^{※1)}	: 風平均風速の時間別変化図([Wind Climate]タブを選択時)
	: 風力エネルギー密度の時間別変化図([PD]タブを選択時)
	: 発電量の時間別変化図([AEP]タブを選択時)

※1) 風況ファイル作成時に月別、時間別の解析を行ってない場合、グラフ C、D およびリスト部の[Seasonal]、[Diurnal]ブロックは表示されません。

《リスト部(上記,画面イメージの赤点線部)》風況データの解析情報を表示

• [Latitude]	: サイト位置の北緯 (Deg: 度, Min: 分, Sec: 秒)
• [Longitude]	: サイト位置の東経 (Deg: 度, Min: 分, Sec: 秒)
• [Height[m]]	:ハブ高さ
• [Elevation[m]]	:地表面の高さ
• [Number of bin classes]	: 風速階級数
• [Number of direction]	: 風向階級数
• [Selected number of data]	: データの読み込み行数
• [Rejected number of data]	: データの欠測行数
• [The accepted speeds ranged]	: 風速値とする範囲
\cdot [The accepted direction ranged]	: 風向値とする範囲

(4)-2 [Wind Climate] タブ:風況データ解析情報が表示されます。

TSA Wizard						
General File St	ructure Define im	its Review				
	900 Performance			15 u [m/s]	20 25	Dir.: All Freq.:1000 W-A:11.30 WK:2:07 U::1005 FD::1135.4 35
		2228 222			22. 979	
· 15	Seaso	nal Variation	e	15	Diurnal V	ariation
∑ 10 ≝ 5 ⊐ 0 Jan	Feb Mar Apr May	Jun Jul Aug Sep Od	ot Nov Dec		5 6 7 8 9 1011 12	131415161718192021222324
		Month			Hou	ir 🔤
L.	or i l					
General Wind	Climate PD					
	Frequency [%]	Weibull-A [m/s]	Weibull-k	U [m/s]	PD [W/m2]	
Annual	100.00	11.30	2.07	10.05	1135.4	
Direction		1000				
0.00	0.90	4.29	1.41	4.23	1.0	A Real Production of the second se
22.50	0.70	4.30	1.93	4.59		
337.50	2.00	6.38	2.00	0.75	5.1	
U[m/s]						
1.00	0.00	-	-	-	0.00	
200	1.48		Carlos and a state of the state	-	0.00	
31.00		-			1.00	
Seasonal	0.40	44.00	0.50	10.00	10004	
Jan	8.49	14.23	2.58	12.22	1906.1	-
Feb	7.67	10.00	2.85	11.30	TOPOL	
Dec	8.49	13.28	2.50	TT.33	1451.7	
Diurnal						
01h	4.17	11.07	2.01	9.96	1097.8	
026	417	10.84	1.97	985	1050.7	
24h	4.17	11.14	2.19	9.83	1053.0	
					Prev	<u>OK</u> <u>C</u> ancel

《グラフ部(上記,画面イメージの青点線部)》解析結果のグラフを表示

・グラフ種類

: [General]タブと同様

《リスト部(上記,画面イメージの赤点線部)》解析結果の統計値を表示

・統計内容

• [Frequency[%]]	:風向別,	風速階級別,月別,時間別の出現頻度
• [Weibull-A[m/s]]	:風向別,	月別,時間別のワイブルパラメータ A
• [Weibull-k]	:風向別,	月別,時間別のワイブルパラメータ k
• [U[m/s]]	:風向別,	月別,時間別の年平均風速

- ・[PD[W/m²]] : 風向別,風速階級別,月別,時間別の風力エネルギー密度
- ・[ブロック]

・[Direction ブロック]	: 風向別の統計値
・[U (m/s) ブロック]	:風速階級別の統計値
・[Seasonalブロック]	:月別の統計値*1)

・[Diurnal ブロック] :時間別の統計値^{※1)}

※1) 風況ファイル作成時に月別、時間別の解析を行ってない場合、グラフ部は表示されません。

リスト部の[Seasonal]、[Diurnal]ブロックも表示されません。

以上、[TSA Wizard]による風況ファイルが作成され、ライブラリに登録されました。

3-6-2. [MET. Database] ツール

MET. Database ツールは日本全国気象官署 155 地点における 10 年間の風観測データを統計解析し、表示するツールです。

風観測データの収録期間は1995年~2004年、風向は16方位、風速は1.0m/sの分解能を有しています。所在地の 位置や風向風速計設置高度の変更のある気象官署については収録期間の長い期間(変更前または変更後)を統計解析の 対象とします。気象官署は全国地図に示されている地点名または全国気象官署の地点情報リストから指定できます。

風観測データの統計解析結果には通年、月別、時間別の解析結果が含まれており、平均風速、風力エネルギー密度の 経年変化、季節変化、日変化などはグラフで確認できます。

1. [MET. Database]ツールの起動

[Tool]メニューから、[MET. Database]を選択すると、データベースが起動します。

🙏 MASCOT Engineering (Meso-Scale Database) – tutorial_Meso.meg						
<u>F</u> ile Wind <u>C</u> limate <u>L</u> ibrary <u>V</u>	(iew <u>T</u> ool	<u>W</u> indow	<u>H</u> elp	_		
Project		ET. Databa EDO-DB <u>C</u>	ise Converter			





2. [View]メニュー



2-1) アイコンの説明

👷 🔍 🔍 💽 💽 🗾 👹 🚅 🤶



2-2) [View]-[Site List]

日本全国気象官署 155 地点の地点情報は[View]タブでリストの形で表示され、[View]タブで、気象官署ごとの情報 が表示されます。

(1) [View]タブ

Select Observation S	ite				
(1) (2)	1			Cla	
	<u> </u>	(4)	6	<u>6</u>	30
Site No. Site Name	Latitude(d m s)	Longitude(d m s)	Altitude	Height	~
824 人吉	3200 1200 5400	130.00 45.00 24.00	145.80	12.00	
827 鹿児島	31.00 33.00 6.00	130.00 33.00 6.00	3.90	44.80	
829 都城	31.00 43.00 36.00	131.00 5.00 6.00	153.80	11.60	
830 宮崎	31.00 56.00 6.00	131.00 25.00 0.00	9.20	25.50	
831 枕崎	31.00 16.00 6.00	130.00 17.00 42.00	29.50	10.40	
835 油津	31.00 34.00 30.00	131.00 24.00 36.00	2.90	18.90	
836 屋久島	30.00 22.00 42.00	130.00 39.00 42.00	36.40	10.00	
837 種子島	30.00 44.00 6.00	130.00 59.00 36.00	17.00	10.60	
838 生深	32.00 11.00 42.00	130.00 1.00 42.00	3.00	20.50	
843 福江	32.00 41.00 36.00	128.00 49.00 30.00	25.10	10.20	
887 松山	33.00 50.00 24.00	132.00 46.00 48.00	32.20	20.40	
	34.00 16.00 24.00	133.00 45.00 18.00	3.70	13.10	
891 高松	34.00 18.00 48.00	134.00 3.00 24.00	8.70	16.60	
892 于和岛	33.00 13.00 24.00	132.00 33.00 18.00	2.40	33.20	
893 同九			0.00	10.30	
1090 1活品	34.00 3.00 34.00 22.00 EE.00 6.00		1.00	17.40	
097 1自七	22.00 33.00 0.00	132.00 41.00 40.00 199.00 0.00 #0.00	2.20	17.90	
800 方面	22.00 43.00 12.00	133.00 0.00 46.00	195.00	/1 90	
0,00 全潮	28.00 22.00 36.00	129.00 29.00 54.00	2.80	20.70	
912 与那国色	24.00 27.00 42.00	123.00 0.00 36.00	30.00	14:30	
917 西表皂	2400 2300 600	123.00 44.00 54.00	9.90	13.00	
918 石垣島	24.00 19.00 54.00	124.00 9.00 48.00	5.70	22.10	
927 宮古島	24.00 47.00 24.00	125.00 16.00 42.00	39.90	13.50	
929 久米島	26.00 20.00 6.00	126.00 48.00 18.00	4.00	9.70	
936 那覇	26.00 12.00 12.00	127.00 41.00 18.00	28.10	47.70	
940 名護	26.00 35.00 24.00	127.00 58.00 6.00	6.10	25.50	=
942 沖永良部	27.00 25.00 42.00	128.00 42.00 24.00	27.80	13.40	=
945 南大東島	25.00 49.00 42.00	131.00 13.00 30.00	15.30	21.90	
1971 父島。	27.00 5.00 24.00	142.00 11.00 18.00	2.70	15.90	
991 南鳥島	24.00 17.00 18.00	153.00 59.00 0.00	6.20	13.10	*

①[Site No.]	:気象官署が定めた地点番号
②[Site Name]	: 地点名
③[Lattitude(d m s)]	:地点の緯度(度 分 秒)
④[Longitude(d m s)]	:地点の経度(度 分 秒)
⑤[Atitude]	:標高 (m)
6 [Height]	:風速計高さ(m)

対象地点をハイライトさせダブルクリック、または<View>をクリックすると、下図のように地点の解析結果が表示されます。



A) [Interannual]タブ:通年の解析結果(平均風速、風力エネルギー密度の経年変化)

B) [Seasonal / Diurnal]タブ:月別、時間別の統計結果(平均風速、風力エネルギー密度の季節および日変化)



(2) [Site Info]タブ:地点の詳しい情報

Observation S	ite - Statistics			
No.	927		- 5	気象官署が定めた地点番号
Prefecture	沖縄県		╡	邹道府県名
Site name	宮古島(ミヤコシマ MIYAKOJIMA)	•	- 1	漢字地点名(カナ地点名、ローマ字地点名)
Latitude (Tokyo)	24° 47′ 24″	(d m s) 🗲		緯度(日本測地系)
Longitude (Toky	b) 125° 16′ 42″	(d m s) 🗲		経度(日本測地系)
Latitude (WGS-8	4) 24° 47′ 36″	(d m s) 🗲	∦	緯度(世界測地系)
Longitude (WGS-	-84) 125° 16′ 36″	(d m s) 🗲		経度(世界測地系)
Altitude	39.90 m		—	票高
Height	13.50 🖡		/	風速計高さ
Period	1995 - 2004 -	-		統計期間(開始年—終了年)

全国地図に示されている地点名の文字フォント、サイズ、都道府県の境界線の設定を行います。

Default OK Cancel
Border Line
Line Width
Observation Site
Selected site
Other site
Font
Face MSゴシック Size 8
Color Edit
-Site Name
💿 Kanji 🔿 Kana 🔿 Roman
✓ Show site info

(1) [Terrain Contour View]タブ

```
・[Border Line] :境界線の設定
```

- [Line] :境界線の線色を指定します。
- [Width] :境界線の太さを設定します(整数)。

・[Observation Site] : 地点を表示するマーカーの色とサイズの設定

\cdot [Selected site]	: 選択された地点を表示するマーカーの色を指定します。
• [Other site]	: 選択されていない地点を表示マーカーの色を指定します。
• [Size]	: 地点を表示するマーカーのサイズを設定します (整数)。
• [Font]	: 地点名を表示する文字のフォント、色とサイズの設定
• [Face]	: 地点名を表示する文字のフォントを指定します。
• [Size]	: 地点名を表示する文字のサイズを指定します。
• [Color]	: 地点名を表示する文字の色を指定します。
ullet <edit></edit>	:文字フォントや色、サイズの変更が行えます。
• [Site Name]	: 地点名の表示種類の設定
• Kanji	: 地点名を漢字表示で設定します。
• Kana	:地点名をカタカナ表示で設定します。
• Roman	: 地点名をローマ字表示で設定します。

• [Show site info]

: 地点情報の表示/非表示の切り替え

- ・<Default> :デフォルト設定に戻します。
- <OK> : 修正値を保存し、[Option]を終了します。
- <Cancel> : 修正を保存せずに、[Option]を終了します。

(2) [Observation Data View]タブ



• [Label font size]	: ビューグラフの軸ラベルのフォントサイズを設定します
\cdot [Scale font size]	: ビューグラフの目盛のフォントサイズを設定します。
• [Image out resolution]	: イメージ出力の解像度を設定します。
\cdot <default></default>	: デフォルト設定に戻すします。
$\cdot < OK >$:修正値を保存し、[Option]を終了します。

<Cancel> : 修正を保存せずに、[Option]を終了します。

3-6-3. [NEDO-DB Converter] ツール

[NEDO-DB Converter]ツールはNEDO(独立財団法人 新エネルギー・産業技術総合開発機構)のホームページ 「NEDO局所風況マップ」(<u>http://www2.infoc.nedo.go.jp/nedo/index.html</u>T)からダウンロードした地域風況データ をMASCOTで風況予測解析可能なデータフォーマットへ変換するツールです。

NEDO-DB フォーマット、MASCOT データフォーマットの詳細は第5章を参照してください。

1. [NEDO-DB Converter]ツールの起動

[Tool]メニューから、[NEDO-DB Converter]を選択すると、データコンバータが起動します。

上日	ASCO	T Energy	(Meso-	Scale	Datab	ase) – t	utorial	Meso.	meg
<u>F</u> ile	F <u>a</u> rm	<u>R</u> esource	<u>L</u> ibrary	⊻iew	<u>T</u> ool	<u>W</u> indow	<u>H</u> elp		
	?				M	ET. Databa	ise		
				-1	N	EDO-DB <u>C</u>	onverter	·	
€	칠 Proje	ct							

2. 風況データ (NEDO-DB Data) の設定

🔉 NEDO-DB Converter					
Windowski data	C-¥Program File		SampleData¥I AWEPS¥0	16221¥016221_020_1	00.1 dət 🔤 🖂
windrose data Mesh data Aweibull-K)	C¥Program File	SEMASCOTE:	SampleData¥LAWEPS¥0	16221¥016221_020_1	
Mesh data (Weibull-C)	C:¥Program File	s¥MASCOT¥	SampleData¥LAWEPS¥0	16221¥01622103.dat	
	<u> </u>		*		
- Windrose Information			Jearch :		
Longitude	140.3583	•	Latitude	41.2481 *	
Horizontal mesh positio	n 20	_	Vertical mesh position	100	
Height	30	m			
	140.2771	•	Latitude range	40.7998 *	
	· · · ·			, 	
	140.8953	*		41.2498 *	
- Weibull-C Information					
Longitude range	140.2771	•	Latitude range	40.7998 *	
	<u> </u>	_		<u> </u>	
	140.8953	*		41.2498 *	
1					
					Cancel
			< <u>Frev</u>	<u>N</u> ext >>	
NEDO-DR Convertor			<u> </u>	<u>N</u> ext >>	
NEDO-DB Converter			<u> </u>	<u>N</u> ext >>	
NEDO-DB Converter				<u>N</u> ext >>	
NEDO-DB Converter Information Area number 01622	21 • 14		E016 *	<u>N</u> ext >>	
 NEDO-DB Converter Information Area number Latitude 140 	21 • 14	,	53.16 <i>*</i>	<u>N</u> ext >>	
NEDO-DB Converter Information Area number 01622 Latitude 41 Longitude 140	21 • 14	, , , ,	53.16 <i>*</i> 29.88 <i>*</i>	<u>N</u> ext >>	
 NEDO-DB Converter Information Area number D1622 Latitude Longitude Height 30.00 	21 • 14 • 21 m	, ,	53.16 <i>*</i> 29.88 <i>*</i>	<u>N</u> ext >>	
 NEDO-DB Converter Information Area number Latitude Latitude Horight 30.00 Horizontal mesh position 	21 • 14 • 21 m 14	, , , , Vertic	53.16 * 29.88 *		
 NEDO-DB Converter Information Area number D1622 Latitude Longitude Height J30.00 Horizontal mesh position Weibull-K 	21 • 14 • 21 m 21 m 14 2.1968	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	53.16 " 29.88 " cal mesh position 1 III-C 8.24	<u>N</u> ext >>	
 NEDO-DB Converter Information Area number D1622 Latitude Latitude Harian D1622 Latitude Harian Latitude Harian Latitude Harian Harian Harian Harian Harian Harian Harian <li< td=""><td>21 · [14 · [21] m [14 [2.1968 [2.1968]</td><td>, , , , , Vertic Weibu</td><td>53.16 " [29.88 " cal mesh position 1 III-C 8.21</td><td><u>Next >></u></td><td></td></li<>	21 · [14 · [21] m [14 [2.1968 [2.1968]	, , , , , Vertic Weibu	53.16 " [29.88 " cal mesh position 1 III-C 8.21	<u>Next >></u>	
 NEDO-DB Converter Information Area number 01622 Latitude 41 Longitude 140 Height 30.00 Horizontal mesh position Weibull-K Weibull-K Highest bin lower limit 	21 • 14 • 21 m 21 m 14 2.1968 2.1968 30	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	53.16 " 29.88 " cal mesh position 1 III-C 8.21 III-C 8.21	<u>N</u> ext >> 364	
 NEDO-DB Converter Information Area number D1622 Latitude Latitude Haritan Height B0.00 Horizontal mesh position Weibull-K Weibull-K Highest bin lower limit Convert Data 	21 • 14 • 21 m 14 2.1968 2.1968 30	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	53.16 " [29.88 " cal mesh position 1 III-C 8.24	<u>N</u> ext >>	
 NEDO-DB Converter Information Area number 01622 Latitude 41 Longitude 140 Height 30.00 Horizontal mesh position Weibull-K Weibull-K Highest bin lower limit Convert Data Description LA 	21 • 14 • 21 m 21 m 14 2.1968 2.1968 30 WEPS_016221_b30	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	53.16 " 29.88 " cal mesh position 1 III-C 8.24 III-C 8.24	<u>N</u> ext >>	
 NEDO-DB Converter Information Area number Latitude Latitude Longitude Height 30.00 Horizontal mesh position Weibull-K Weibull-K Weibull-K Highest bin lower limit Convert Data Description LA' Filename 	21	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	53.16 " 29.88 " cal mesh position 1 III-C 8.21 III-C 8.21	<u>N</u> ext >>	
 NEDO-DB Converter Information Area number 01622 Latitude 41 Longitude 140 Height 30.00 Horizontal mesh position Weibull-K Weibull-K Highest bin lower limit Convert Data Description LA Filename LA Location 	21 • 14 • 21 m 21 m 14 2.1968 30 WEPS_016221_h30 WEPS_016221_h30	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	53.16 " 29.88 " cal mesh position 1 III-C 8.21 III-C 8.21 mwt mwt	<u>N</u> ext >>	
 NEDO-DB Converter Information Area number 01622 Latitude 41 Longitude 140 Height 30.00 Horizontal mesh position Weibull-K Weibull-K Weibull-K Highest bin lower limit Description LA Filename LA Location Register to the libr 	21 21 21 21 m 21 21 m 21 21 m 21 21 m 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21	Vertic Weibu Om Om	53.16 " [29.88 " cal mesh position 1 III-C 8.21 III-C 8.21 .mwt	<u>N</u> ext >>	
 NEDO-DB Converter Information Area number D1622 Latitude Latitude Longitude Haight 30.00 Horizontal mesh position Weibull-K Weibull-K Weibull-K Weibull-K Highest bin lower limit Convert Data Description LA' Filename LA' Location Register to the libr Out of file 	21 21 21 21 m 21 m 21 m 21 m 21 21 m 21 21 m 21 21 m 21 21 m 21 21 m 21 21 m 21 21 m 21 21 m 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21	Vertic Weibu Om Com Energy"	53.16 " [29.88 " cal mesh position 1 III-C 8.21 III-C 8.21	<u>Next >></u>	
 NEDO-DB Converter Information Area number 01622 Latitude 41 Longitude 140 Height 30.00 Horizontal mesh position Weibull-K Weibull-K Weibull-K Highest bin lower limit Description LA Filename LA Location Register to the libu C Out of file 	21 21 21 21 21 21 m 21 m 21 21 m 21 21 m 21 21 m 21 21 m 21 m 21 m 21 m 21 m 21 m 21 m 21 m 21 m 21 m 21 m 21 m 21 m 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21	Vertic Weibu Weibu	53.16 " [29.88 " cal mesh position 1 III-C 8.21	Next >>	

①[Windrose data]	:「局所風況マップ」からダウンロードで取得した風配図数値データの所在フォ
	ルダを指定
②[Mesh data (Weibull-K)]	:「局所風況マップ」からダウンロードで取得したワイブル係 K の数値データの
	所在フォルダを指定
③[Mesh data (Weibull-C)]	:「局所風況マップ」からダウンロードで取得したワイブル係数Cの数値データ
	の所在フォルダを指定

④<Search> : ②、③ファイルの検索、自動設定
 i : 同じフォルダに①と②と③が存在する場合、<Search>を押すことで②と③が自動的に設定されます。
 ii : 同じフォルダに①と②が存在する場合、<Search>を押すことで②が自動的に設定されます。

iii:同じフォルダに①と③が存在する場合、<Search>を押すことで③が自動的に設定されます。

⑤[Windrose Information]	: ①で選択した風配図数値データの情報
• [Longitude]	:3次領域メッシュ原点の経度(度)
• [Latitude]	:3次領域メッシュ原点の緯度(度)
• [Horizontal mesh position]	: x 方向のメッシュ番号
• [Vertical mesh position]	: y方向のメッシュ番号
• [Height]	:地上高 (m)
<pre>⑥[Weibull-K Information]</pre>	: ②で選択したワイブル係数 K の数値データの情報
• [Longitude range]	: エリアの x 方向範囲(度)
• [Latitude range]	: エリアの y 方向範囲(度)
\mathcal{T} [Weibull-C Information]	: ③で選択したワイブル係数 C の数値データの情報
• [Longitude range]	: エリアの x 方向範囲(度)
• [Latitude range]	: エリアの y 方向範囲(度)
$\cdot < Next \gg >$: 設定情報の確認および出力ファイル情報の設定画面へ
\cdot <cancel></cancel>	:①~⑦の設定をキャンセルします。
<pre>⑧[Information]</pre>	:①~⑦の設定情報一覧(編集不可)
• [Area number]	:気象モデルの3次領域メッシュ表示エリア番号
• [Latitude]	:3次領域メッシュ原点の緯度(度、分、秒)
• [Longitude]	:3次領域メッシュ原点の経度(度、分、秒)
\cdot [Height]	: 地上高(m)
\cdot [Horizontal mesh position]	: x 方向のメッシュ番号
• [Vertical mesh position]	: y方向のメッシュ番号
• [Weibull-K]	: ワイブル係数 K
• [Weibull-C]	: ワイブル係数 C
<pre>(9)[Weibull-K]</pre>	:ワイブル係数K(任意設定)
	3-104

: ワイブル係数 C(任意設定)

①[Highest bin lower limit] :風

①[Convert Data]

• [Description]

- [Filename]
- [Location]
- $\cdot \ [{\rm Register} \ to \ the \ library \ of "MASCOT \ Energy"]$
- : 風速の最上層の下限値を指定します。
- : コンバータデータの設定
 - : 作成するファイルの説明
 - : 出力ファイル名の指定
 - :コンバータファイルの格納場所を指定します。
 - :コンバータ結果ファイルをプロジェクト下の

Library¥Observation に格納し、MASCOT Energy Library に直接登録します。



 \cdot [Out of file]

:出力ファイルのフォルダを指定します。※1

- ・<≪Prev> :前の設定画面に戻ります。
- <Convert> : コンバータを実行します。
- ・<Cancel> : コンバータを実行せずに終了します。

※1:プロジェクトが開いていない場合は、MASCOT Energy Library に直接登録することができない。 出力ファイルのフォルダを指定しなければいけません。

※指定されるファイルのフォーマットの詳細については、第5章を参照してください。

3. [NEDO-DB Converter]の実行

<Converter>を押すと、計算が実行します。

NEDO-D	B Converter 🔀
(į)	Convert finished.
[OK

3-6-4. 変動風の生成ツール [Wind3D. exe]

変動風の生成プログラム(Wind3d)により風速変動をシミュレートする際の解析手順を以下に示します。変動風速 の生成に関する理論は「第4章」を、設定ファイルおよび出力ファイルのフォーマットは「第5章」を参照してくだ さい。

1. 解析の手順

1) 設定ファイル (wind3d.min) を編集する。

- 2) [スタート] メニューよりコマンドプロンプトを起動する。
- 3)図3.1に示すように、実行ファイル名と設定ファイル名をタイプする。
 - タイプの際,実行ファイル名と設定ファイル名の間に1つ以上の半角スペースを入力する。
- 4) [Enter] キーを押下しプログラムを実行する。
- 5) 出力ファイルは設定ファイルの所在フォルダ内に作成される。

© cmd.exe	- 🗆 🗙
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600] (C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.	
C:¥>c:¥work¥wind3d¥bin¥wind3d.exe c:¥work¥wind3d¥result¥wind3d.min_	
	-

図 3.1 wind3d.exe の実行画面例

2. 設定ファイル (wind3d.min)

詳細は「第5章」を参照してください。

📕 Wind3D.min - メモ帳		
ファイル(E) 編集(E) 書式(Q) 表示(V) ヘル PConnerral	グ Ш	~
out_matrix_file_name = 'wind3d. n_direction_element = 3, correl_calc = .true.,	rel', !true or false	
random_calc = .true., random_seed = 1,	!true or false	
Generation_time = 200, n_skip = 10000,		
n_data = 14000, time_interval = 0.05, sigmaKO = 1.0,	![n_data]=[Upd_n_data]+[Upd_start]	
Upd_calc = .true., Upd_NSLoop1 = 600.	!true or false	
Upd_NSLoop2 = 600, Upd_start = 2000, Upd_n_data = 12000, /	![Upd_start]≤[Upd_NSLoop1]+[Upd_NSLoop2]	
&Wind_statistics		
SpectrumKind = 1,		
! 平均風速バラメータ mean_wind%speed = 19.87, mean_wind%Height = 36.0, mean_wind%EXP = 0.10, mean_wind%ZB = 5.0,		
! 乱れ強度バラメータ turbulence_intensity%10 = 0.108 turbulence_intensity%Height = 3 turbulence_intensity%EXP = -0.1 turbulence_intensity%ZB = 5.0, turbulence_intensity%FactorU = turbulence_intensity%FactorV = turbulence_intensity%FactorV =	, 6.0, 5, 1.0, 0.8, 0.5,	
! 乱流の長さスケールバラメータ turbulent_length%Scales = 100.0 turbulent_length%Height = 30.0, turbulent_length%EXP = 0.5, turbulent_length%ZB = 30.0, turbulent_length%FactorU = 1.00 turbulent_length%FactorV = 0.33 turbulent_length%FactorW = 0.08	, , ,	
!乱れ空間相関バラメータ decay_factor_A = 8.0, decay_factor_EXP = 0.0, decay_factor_Phase = 0.0,		
! 成分の相関係数 correl_UV = 0.00, correl_UW = 0.00, correl_UW = 0.00, /		
&NodeParam n_node = 2, Node(1)%ResultFile = '14.w0', Node(1)%UpdResultFile = '14.w1' Node(1)%X = -1.200, Node(1)%X = 0.00, Node(1)%Z = 36.00, Node(2)%ResultFile = '24.w0', Node(2)%UpdResultFile = '24.w1' Node(2)%X = 0.0589, Node(2)%Y = 5.6228, Node(2)%Z = 50.3888, /	, ,	
<		✓

図 3.2 wind3d.min の例 3-107



図 3.3 設定ファイル (wind3d.min) の変数

3. 出力ファイル (変動風速の時刻歴ファイル)

変動風速の時刻暦ファイルは設定ファイル内の[Node(n)%ResultFile]および[Node(n)%UpdResultFile]で指定したファイル名で出力される ASCII ファイルである。出力ファイルの一例を図 3.4 に示す。

📕 14.w0 - メモ帳				
ファイル(<u>F</u>) 編集(<u>E</u>)	書式◎) 表示◎) -	ヘルプ(円)		
0.000000	0.265512	0.816305	-0.605784	^
0.050000	0.054042	1.120997	-1.469235	
0.100000	0.071982	1.686614	-0.846352	
0.150000	0.194170	1.375510	-0.593723	
0.200000	0.197901	1.807796	-0.416312	
0.250000	0.225488	2.273193	-1.279234	
0.300000	0.457737	2.200797	-1.148663	
0.350000	0.438016	2.113341	-1.089952	
0.400000	0.490856	2.321574	-1.096043	
0.450000	0.468402	2.678806	-0.782208	
0.500000	0.504951	2.684641	-0.854446	
0.550000	0.443510	2.317002	-0.406135	
0.600000	0.439402	1.671554	-0.079367	
0.650000	0.029835	1.697125	-0.168043	
0.700000	-0.287944	1.600701	-0.464538	
0.750000	-0.549230	2.207117	-0.033710	
0.800000	-0.462478	2.412943	-0.873347	
0.850000	-0.578422	1.674638	-1.044689	
0.900000	-0.834337	1.401367	-0.911066	
0.950000	-1.003862	1.237896	-1.562257	
1.000000	-0.946735	1.367575	-0.501499	~
<				> .;;

図 3.4 変動風速の時刻暦ファイルの例

- 2列目: *u* 風速の平面流れ方向成分(*m*/sec)
- 3列目: v 風速の平面流れ直角方向成分(*m*/sec)
- 4列目:w 風速の鉛直方向成分(*m*/sec)

第4章 Modelling (理論)

本章では、MASCOT Engineeringの理論について説明します。

第4章 Modelling (理論)	4-1
4-1. 風の頻度分布の算定	4-2
4-1-1. 風向別頻度分布と風速階級別頻度分布	4-2
4·1·2. ワイブル分布	4-3
4-1-3. 気象官署の風観測データの利用	4-4
4-1-4. NEDO データベースの利用	4-5
4-2 . 設計風速および乱れ強度の算定	4-8
4-2-1. 設計風速と乱れ強度	4-8
4-2-2 . 平坦地における平均風速の高度補正係数と乱れ強度	4-8
4-2-3. 地形による風向別平均風速の割増係数と乱れ強度の補正係数	4-9
4-2-4. その他の統計量	4-9
4-3. 変動風の生成	4-11
4-3-1. 風の性質	4-11
4-3-2. 変動風の発生	4-13

本章は風車設置地点における風速別頻度分布、風速階級別頻度分布、設計風速、乱れ強度などの求め方および変動風の生成方法を述べる。

4-1. 風の頻度分布の算定

風は常に変化し、その風向・風速は絶えず変動している。風力発電設備支持物の疲労損傷を評価するため、風速の風向 別頻度分布、風速階級別頻度分布が必要となる。本節ではこれらの統計量の定義および利用可能なデータベースについて 述べる。

4-1-1. 風向別頻度分布と風速階級別頻度分布

図 4-1-1に風速の風向別頻度分布、すなわち、風配図の例を示す。この例では西風を中心に西北西、西南西の風の出現 頻度が高く、これら3つの風向の出現頻度を合わせると全体の半分近い43.1%となる。また西風に次いで東風の出現頻度 も高く、東風とその両側、東北東と東南東を合わせた出現頻度は24.9%となっている。

ー年間を通じて頻繁に現れる風向を卓越風向といい、この例では東風および西風がこれに当たる。また180度の位置関係にある2方位に隣接する方位を加えた6方位を風軸といい、この風軸に含まれる風向の出現頻度の合計が大きいほど、 風力発電においては安定した風向条件にあると評価でき、この例では風軸に含まれる風向の出現頻度が68%である。



図 4-1-1 風速の風向別頻度分布(龍飛埼灯台、1997年)

図 4-1-2 には龍飛埼灯台における風速階級別頻度分布を示す。風速の風速階級別頻度分布は、図からわかるように、 左右非対称で、出現率の最大は弱風側に偏っている。



図 4-1-2 風速階級別頻度分布(龍飛埼灯台、1997年)

4-1-2. ワイブル分布

風速の出現頻度分布は、以下に示すワイブル分布で近似できることが知られている。

$$f(V) = \frac{k}{c} \left(\frac{V}{c}\right)^{k-1} \exp\left\{-\left(\frac{V}{c}\right)^k\right\}$$
(1)

ここで、f(V)は風速Vの出現頻度、cは尺度係数、kは形状係数を表す。図 4-1-3には、平均風速6m/sの場合の形状係数kのいろいろな値に対するワイブル分布を示す。

尺度係数 c は、上の関係式から、風速の小さい方からの累積出現率が 63.2%になるところの風速 V に等しい。形状係数 k は、年平均風速が 5m/s 以上の場合、 $k = 1.5 \sim 2.2$ 程度であり、年平均風速が大きいほど大きくなる傾向がある。また、kの値が大きくなるにつれ、ピークが鋭くなる。



図 4-1-3 平均風速 6m/s の場合のワイブル分布

4-1-3. 気象官署の風観測データの利用

風車設置地点が気象官署に近い場合には、気象官署での風観測データを利用できる。気象台及び測候所は、全国約150 ケ所に設置されている。各気象官署では、毎正時に前10分間の平均風速が0.1m/s単位で、平均風向が16方位単位で記録 されており、また毎10分間の平均風向・風速が16方位、1m/s単位で記録されている。気象官署での風況観測は、平らな 開けた場所、地上10mの高さが基準とされているが、障害物等の関係から実際はビルの屋上等10~75m程度の高さで観 測されている。

本プログラムでは全国 155 ヶ所の気象官署を対象に、10 分間平均風向・風速を基に風況解析を行い、風速の風向別頻 度分布、風速階級別頻度分布を求め、データベースとして提供した MET.Database ツール(3 章)を参照。

4-1-4. NED0 データベースの利用

気象シミュレーションに基づき、風速の風向別頻度分布、風速階級別頻度分布を求める際には、水平1km 程度の解像 度を持つ1年分の時系列風速データを気象シミュレーションにより直接求めるか、あるいは気象シミュレーションから 得られた風向・風速データを統計解析により求めたデータベースを利用する。現在全国をカバーする風向・風速のデータ ベースとしては独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構(以下「NEDO」という)の委託により作成された風 向・風速のデータベース(以下「NEDO・DB」という)をがある。NEDO・DBの水平分解能は500m であるため、水平 分解能 500m 以下のスケールの微細地形の影響を取り入れるため、MASCOT を用いて局所風況へと変換する必要があ る。

NEDO-DB は、財団法人日本気象協会(以下「気象協会」が開発した ANEMOS をベースに改良を加えた気象モデル とマスコンモデルを用いて、西暦 2000 年の1 年間の風向・風速の時系列データを統計解析により作成したものである。 表 4-1-1 には解析の概要を示し、解析は1次領域(水平分解能5km)、2次領域(水平分解能1km)は気象モデル、3次 領域(水平分解能 500m)はマスコンモデルを用いている。表 4-1-2 には NEDO-DB の概要を示す。風速・風向別出現 頻度およびワイブル係数はそれぞれ水平方向に 500m と 5km 間隔、鉛直方向に地表面高さ 30m、50m、70m の 3 高度 で保存されている。風速・風向別頻度は、風速階級が 0 から 12m/s まで 1m/s 刻み、12m/s 以上はすべて 12m/s に集計 されている。一方、ワイブル尺度係数 c、および形状係数 k は全方位の風速により求められている。

表 4-1-1 解析の概要

項目	1次領域	2 次領域	3次領域
使用モデル	気象モデル	同左	マスコンモデル
格子間隔	5km	1km	500m
対象年	2000 年	同左	同左
計算間隔	6日毎、毎時計算	同左	同左

表 4-1-2 NEDO データベースの概要

項目	設定值	備考
データ種別	風速·風向別頻度	風速階級:0~12m/s まで1m/s 刻み、
		12m/s 以上は合算
		風向分割数:16分割
	ワイブル尺度係数 c	風向別は無し
	ワイブル尺度係数 k	風向別は無し
水平分解能	500m、5km	ワイブル係数は 500m 毎
		風速・風向別頻度は 5km 毎
高度	30m、50m、70m	

NEDO-DBの風速・風向別出現頻度は0~12m/sに1m/s刻みであり、12m/s以上の頻度は合算されているために12m/s 以上の頻度分布が不明である。一方、風速のワイブル分布は12m/s以上の風速の出現頻度を表せるが、風向別出現頻度
を表すことができない。本プログラムでは 12m/s 以上風速出現頻度の形(ワイブル分布の係数)は風向に依存しないと 仮定し、風速のワイブル分布から風向毎の 12m/s 以上の分布を推定した。12m/s 以上における 1m/s 刻みの風速の出現頻 度は式(2)により表せる。

$$f\left(U_{n}\right) = \frac{k}{c} \left(\frac{U_{n}}{c}\right)^{k-1} \exp\left\{-\left(\frac{U_{n}}{c}\right)^{k}\right\} \Delta U_{n}$$

$$\tag{2}$$

ここで、 $f(U_n)$ は 風速 U_n の出現頻度、cはワイブル尺度係数、kはワイブル形状係数、 ΔU_n は風速のビン(風速の刻み幅、1m/s)、nは風速階級を表す。

NEDO-DBの風速・風向頻度データにおける風向セクターd毎の12m/s以上の総出現頻度 $F_L(d)$ と、ワイブル係数から求めた風速12m/s以上の総出現頻度 F_W とすれば、各風向における12m/s以上の風速階級別の出現頻度 $f'(U_n)$ は式(3)により求めることができる。

$$f'(U_n) = F_L(d) \times \left[f(U_n) / F_W \right], \qquad F_W = \sum_{n=12}^{m} f(U_n)$$
(3)

表 4·1·3 と 図 4·1·4 には風配図数値データ(頻度表)とメッシュ数値データ(ワイブル分布係数 k と c)から推定された風速階級別頻度分布の一例を示す。この例では全方位のデータを対象に推定している。12m/s 以上の分配率はワイブル分布から求めた風速階級別出現頻度 $f(U_n)$ と 12m/s 以上の総出現頻度 F_w との比率を表す。12m/s 以上の風速階級別出現頻度は、風配図数値データから得られた 12m/s 以上の風速の総出現頻度 8.98%に 12m/s 以上の分配率を乗じることにより求めた。表 4·1·3 から分かるように、本プログラムでは風速 12m/s 以下の出現頻度は風配図数値データと完全に一致し、風速 12m/s 以上の出現頻度はワイブル分布係数 k と c からの推定値とほぼ一致している。

表 4-1-3 NEDO-DB データから推定した風速階級別頻度分布

厘]]速階;	級	NED	O-DB	NEDO-DB 変換ツール			
以上			風速頻度(%)[※1] ワイブル頻度(%)[※2]		12m/s 以上の分配率	頻度(%)		
0	\sim	1	1.5	2.00	-	1.50		
1	\sim	2	3.06	4.50	-	3.06		
2	\sim	3	3.92	6.94	-	3.92		
3	\sim	4	6.77	8.97	-	6.77		
4	\sim	5	7.77	10.37	-	7.77		
5	\sim	6	9.41	11.02	-	9.41		
6	\sim	7	12.33	10.92	-	12.33		
7	\sim	8	12.83	10.16	-	12.83		
8	\sim	9	9.48	8.92	-	9.48		
9	\sim	10	9.05	7.41	-	9.05		
10	\sim	11	9.34	5.85	-	9.34		
11	~	12	5.56	4.38	-	5.56		
12	~	13	8.98	3.12	36.87	3.31		
13	\sim	14	-	2.11	24.97	2.24		

14	\sim	15	-	1.36	16.09	1.44
15	\sim	16	-	0.83	9.86	0.89
16	\sim	17	-	0.49	5.76	0.52
17	\sim	18	-	0.27	3.20	0.29
18	\sim	19	-	0.14	1.69	0.15
19	\sim	20	-	0.07	0.85	0.08
20	\sim	21	-	0.03	0.41	0.04
21	\sim	22	-	0.02	0.18	0.02
22	\sim	23	-	0.01	0.08	0.01
23	\sim	24	-	0.00	0.03	0.00
24	\sim	25	-	0.00	0.01	0.00

※1:風配図数値データ(頻度表)から求めた風速階級別頻度、12m/s以上は合算されている。 ※2:メッシュ数値データにあるワイブル分布係数kとcから求めた風速階級別頻度



図 4-1-4 NEDO-DB データから推定した風速階級別頻度分布

4-2. 設計風速および乱れ強度の算定

本節では風力発電設備支持物などの構造物の耐風設計に必要な設計風速および乱れ強度などの風の統計量の算定方法を述べる。

4-2-1. 設計風速と乱れ強度

ハブ高さにおける風向別の設計風速 $U_h(\theta)$ は、設計基準風速 V_0 に風向別の地形による平均風速の割増係数 $E_{tV}(\theta)$ と、 平坦地におけるハブ高さでの平均風速の高度補正係数 $E_{pV}(P)$ を乗じたものとし、式(4)により風向 θ 別に定めることがで きる。ここで、Pは粗度区分を表す。

$$U_h(\theta) = E_{\rm tV}(\theta)E_{\rm pV}({\rm P})V_0 \tag{4}$$

またハブ高さにおける風向別の乱れ強度の風方向成分 $I_{h1}(\theta)$ は、平坦地におけるハブ高さでの乱れ強 $I_p(P)$ に風向別の地形による乱れ強度の補正係数 $E_{t1}(\theta)$ を乗じたものとし、式(5)により求めることができる。

$$I_{\rm h1}(\theta) = E_{\rm tI}(\theta)I_{\rm p}({\rm P}) \tag{5}$$

風向別設計風速 $U_h(\theta)$ が最大となる風向を照査対象風向 θ_t とし、照査対象風向における設計風速 $U_h(\theta_t)$ および乱れ強度の風方向成分 $I_{h1}(\theta_t)$ をそれぞれ設計風速 U_h および乱れ強度の風方向成分 I_{h1} として用いる。

$$U_h = U_h(\theta_t) \tag{6}$$

$$I_{\rm h1} = I_{\rm h1}(\theta_t) \tag{7}$$

すなわち、風車設置地点における設計風速は、ハブ高さにおける風向別の設計風速 $U_h(\theta)$ の最大値とし、乱れ強度は設計風速に対応する風向の値とする。

4-2-2. 平坦地における平均風速の高度補正係数と乱れ強度

風車設置地点における設計風速および乱れ強度を求めるために、平坦地における平均風速の高度補正係数と乱れ強度 を予めに求める必要がある。

平坦地におけるハブ高さでの平均風速の高度補正係数 Env(P)は地表面粗度区分 Pに応じ、式(8)により算定する。

$$E_{\rm pV}(\mathbf{P}) = \begin{cases} 1.7 \left(\frac{H_h}{Z_G(\mathbf{P})}\right)^{\alpha(\mathbf{P})} & Z_b(\mathbf{P}) < H_h \le Z_G(\mathbf{P}) \\ \\ 1.7 \left(\frac{Z_b(\mathbf{P})}{Z_G(\mathbf{P})}\right)^{\alpha(\mathbf{P})} & H_h \le Z_b(\mathbf{P}) \end{cases}$$
(8)

ここで、 H_h はハブ高さ(m)であり、 $Z_b(P)$ 、 $Z_G(P)$ 、 $\alpha(P)$ は風速の鉛直分布を示すパラメータであり、風向別の地表面粗度区分 P に応じ、表 4-2-1 により定める。

また平坦地におけるハブ高さでの乱れ強度 In(P)は地表面粗度区分 Pに応じ、式(9)により算定する。

$$I_{p}(\mathbf{P}) = \begin{cases} 0.1 \left(\frac{H_{h}}{Z_{G}(\mathbf{P})}\right)^{-\alpha(\mathbf{P})-0.05} & Z_{b}(\mathbf{P}) < H_{h} \le Z_{G}(\mathbf{P}) \\ 0.1 \left(\frac{Z_{b}(\theta)}{Z_{G}(\mathbf{P})}\right)^{-\alpha(\mathbf{P})-0.05} & H_{h} \le Z_{b}(\mathbf{P}) \end{cases}$$
(9)

表 4-2-1 平均風速と乱れ強度の高度補正係数を定めるためのパラメータ

地表面粗度区分(P)	Ι	II	III	IV
Z_{b} (m)	5	5	10	20
$Z_{G}(m)$	250	350	450	550
α	0.1	0.15	0.2	0.27

4-2-3. 地形による風向別平均風速の割増係数と乱れ強度の補正係数

地形による風向別の平均風速の割増係数 $E_{tV}(\theta)$ は数値解析等の結果である $U(x, y, H_h, \theta)$ および $U^P(x, y, H_h)$ を用いて式(10)により定める。

$$E_{tV}(\theta) = \frac{U(x, y, H_h, \theta)}{U^P(x, y, H_h)}, \quad E_{tV}(\theta) = \max(E_{tV}(\theta), 1)$$
(10)

ここで、 $U(x, y, H_h, \theta)$ は実地形(実際の標高と地表面粗度を持つ地形)上の流入風向 θ での風洞実験や数値解析等において、風車建設地点(x, y)、ハブ高さ H_h における平均風速であり、 $U^P(x, y, H_h)$ は仮想的な平坦地形(風向 θ に対応する一様な地表面粗度区分Pを持つ地形)上の風洞実験や数値解析等において、風車建設地点(x, y)、ハブ高さ H_h における平均風速である。

地形による風向別の変動風速の補正係数 $E_{tS}(\theta)$ は風洞実験や数値解析等の結果である $\sigma_u(x, y, H_h, \theta)$ および $\sigma_u^P(x, y, H_h)$ を用いて式(11)により定める。

$$E_{tV}(\theta) = \frac{U(x, y, H_h, \theta)}{U^P(x, y, H_h)}, \quad E_{tV}(\theta) = \max(E_{tV}(\theta), 1)$$
(11)

ここで、 $\sigma_u(x, y, H_h, \theta)$ はは実地形(実際の標高と地表面粗度を持つ地形)上の流入風向 θ での数値解析等において、風車建設地点(x, y)、ハブ高さ H_h における風方向の変動風速の標準偏差であり、 $\sigma_u^P(x, y, H_h)$ は仮想的な平坦地形(風向 θ に対応する一様な地表面粗度区分Pを持つ地形)上の数値解析等において、風車建設地点(x, y)、ハブ高さ H_h における風方向の変動風速の標準偏差である。

地形による風向別の乱れ強度の補正係数 $E_{tl}(\theta)$ は、(2)に示す地形による変動風速の補正係数 $E_{tS}(\theta)$ と(1)に示す地形 による平均風速の補正係数 $E_{tV}(\theta)$ の比として式(12)により定める。

$$E_{\rm tl}(\theta) = E_{\rm tS}(\theta) / E_{\rm tV}(\theta) \tag{12}$$

4-2-4. その他の統計量

ハブ高さにおける風向別の風速比の風方向、風直交方向、鉛直方向成分は式(13)により、ハブ高さにおける風向別の 設計風速の風直交方向成分*V_h*、鉛直方向成分*W_h*は式(14)により表す。

$$\gamma_u = \frac{\tilde{u}(\theta)}{\tilde{u}(\theta)}, \qquad \frac{\tilde{v}(\theta)}{\tilde{u}(\theta)}, \qquad \frac{w(\theta)}{\tilde{u}(\theta)}$$
(13)

$$V_{h}(\theta) = V_{0} \cdot E_{tV}(\theta) \cdot E_{pV}(P) \cdot \gamma_{v}$$

$$W_{h}(\theta) = V_{0} \cdot E_{tV}(\theta) \cdot E_{pV}(P) \cdot \gamma_{w}$$
(14)

また水平面内の設計風速、吹き上げ角度 $\Theta(\theta)$ 、風向偏角 $\phi(\theta)$ はそれぞれ、式(15)、式(16)、式(17)により定義する。

$$U(\theta) = \sqrt{U_h(\theta)^2 + V_h(\theta)^2}$$
(15)

$$\Theta(\theta) = \tan^{-1} \left(\frac{w(\theta)}{\tilde{u}(\theta)} \right)$$
(16)

$$\phi(\theta) = \tan^{-1} \left(\frac{\tilde{v}(\theta)}{\tilde{u}(\theta)} \right) \tag{17}$$

さらにハブ高さにおける風直交方向の乱れ強度 I_{h2} 、鉛直方向の乱れ強度 I_{h3} は、ハブ高さにおける乱れ強度の風方向成分 I_{h1} を用いて式(18)により求め、変動風速の標準偏差の各成分 G_k は式(19)より算出する。

$$I_{h2}(\theta) = 0.8I_{h1}(\theta), \quad I_{h3}(\theta) = 0.5I_{h1}(\theta)$$
(18)
$$\sigma_k(\theta) = I_{nk}(\theta)U_h(\theta)$$
(19)

最後に、乱流エネルギー $\tilde{k}(\theta)$ が数値解析から求められた場合には、風方向の乱れの標準偏差 θ_u 、風直交方向の乱れの標準偏差 θ_v 、鉛直方向の乱れの標準偏差 σ_w は式(20)により求める。

$$\sigma_{u}(\theta) = \sqrt{1.20\tilde{k}(\theta)}$$

$$\sigma_{v}(\theta) = \sqrt{0.56\tilde{k}(\theta)}$$

$$\sigma_{w}(\theta) = \sqrt{0.24\tilde{k}(\theta)}$$
(20)

4-3. 変動風の生成

本節では、準定常理論に基づくガスト応答解析を実施するために、風車に作用する変動空気力を求める手法について 述べる。4-3-1節では、変動風に関する平均風速、乱れ強度、パワースペクトル、乱流のスケール、コヒーレンス等の統 計量について説明し、4-3-2節ではこれらの統計量に基づき変動風を発生させる方法について述べる。

4-3-1. 風の性質

自然風の時系列データを発生させるには風速の平均値、乱れ強度、パワースペクトル、長さスケール等の統計量が必要 である。以下に各々について述べる。

(a) 平均風速

平均風速 U の鉛直分布は式(21)で表される。

$$U = U_h (z/z_h)^{\alpha} \tag{21}$$

ここで U_h は、代表高さ z_h の平均風速を表す。べき指数 α は、地表の粗度により変化するパラメータである。

(b) 乱流強度

平均風速に対して変動成分の強さを表す指標として、次式で定義される乱流強度 Iu が用いられている。

$$I_{\mu} = \sigma_{\mu}(z) / \overline{U}(z) \tag{22}$$

なお、風直交方向および鉛直方向の乱流強度 (I_v, I_w) は流れ方向の乱流強度 I_u と比例関係にあると仮定している (式 23) 。

$$I_v = 0.8I_u$$

$$I_w = 0.5I_u$$
(23)

乱流強度 Iuの鉛直分布は式(24)で表される。

$$I_u = I_h (z/z_h)^{-0.05-\alpha}$$
(24)

ここで I_h は高さ z_h における乱流強度を表す。

(c) 変動風速のパワースペクトル

変動風速のパワースペクトル密度 S_k(f)は式(25)で示されるカルマンのスペクトルモデルを用いることとされている。

$$S_k(f) = \frac{4\sigma_k^2 (L_k/U)}{\left\{1 + 70.8(fL_k/U)^2\right\}^{5/6}}$$
(25)

ここで f は周波数を、 Lは乱れの長さスケールを表し、 添え字k は座標のインデックスを表す (k=1、2、3 は各々 風方向、風直交方向、鉛直方向の成分)。

(d) 乱流の長さスケール

乱流の長さスケールL_kは、次式で表される。

$$L_{1} = \begin{bmatrix} 100(z/30)^{0.5} & (30m < z) \\ 100 & (z \le 30m) \end{bmatrix}$$
(26)
$$L_{2} = 0.33L_{2}$$

$$L_2 = 0.35L_1 \tag{27}$$

$$L_3 = 0.08L_1$$

(e) 2 点間の風の相関

風車等空間的に大きな構造物の場合、空間的に離れた場所では、 同時刻における変動風の相関が低下する。2 点間の 変動風速 u、v、w の相関(コヒーレンス)は、指数関数で表される式(28)のモデルで示される。

$$Coh(\Delta r, f) = \exp(Cf\Delta r / U_b)$$
(28)

ただし、 Δr は2点間の距離を、C (=8.8)はディケイファクターを、 U_b は2点間の平均風速を示す。

(f) 動的解析における本モデルの設定

以下に本章で実施する動的解析を実施する場合の仮定について述べる。風速*U*の鉛直分布並びに乱流強度の鉛直分布 は(a)、(b)で示したべき則に従うとする。また、2点間の変動風速のフェーズについては0であるとし、変数間の相関は 0であると仮定している。

従って、動的解析を実施する際には以下の3項目を設定すればよい。

1)風車の代表高さの風速U_h

2)風車の代表高さの乱れ強度 I_h

3)対象地におけるべき指数α

4-3-2. 変動風の発生

4·3·1 では与えられた統計的性質を満たす変動風を作成する手法について説明する。ここで説明する手法は岩谷によっ て提案された手法を風速の3成分を再現することのできるように拡張したものである。まず、最初に乱れ強度、パワース ペクトルを満足する1 点における変動風を発生させる手法について解説し、次ぎに空間相関を考慮し、多地点における 変動風を発生させる手法について説明する。

本手法では、風速の変動成分に着目する。時刻tにおいて対象点の変動風速の流れ方向、流れ直交方向、鉛直方向成 分をそれぞれ $u^1(t)$ 、 $u^2(t)$ 、 $u^3(t)$ とする。以下、 $u^p(t)$ で、時刻tにおける対象地点の変動風速のp成分を示す。本 手法では変動風速が多次元自己回帰式で表現できることを仮定する。また、Mは正の数であり、本モデルのパラメー タとなる。

$$u^{p}(t) = \sum_{q=1}^{3} \left[\sum_{m=1}^{M} A^{pq}(m) u^{q} \left(t - m\Delta t \right) \right] + \cdot^{p}(t)$$
(29)

ここで A^{pq} は3x3の多次元自己回帰の係数行列であり、 $\cdot^{p}(t)$ は各風速成分の白色雑音成分である。また、 Δt は変動 風を発生させる時間間隔である。式(29)は、時刻tにおける対象地点の風速が、時刻 $t - M\Delta t$ から $t - \Delta t$ における風速の 3成分の線形和に白色雑音を加えたものとして表わすことができるということを示しており、Mが指定された際に、行 列 $A^{pq}(m)$ および、 $\cdot^{p}(t)$ が分かれば、時刻tにおける3成分の変動風速を求めることができる。式(29)は次式に示すよ うに、行列とベクトルを用いた式で表わすことが可能である。

$$u(t) = \sum_{m=1}^{M} A(t)u(t - m\Delta t) + n(t)$$
(30)

ただし、

$$A(m) = \begin{bmatrix} A^{11}(m) & A^{12}(m) & A^{13}(m) \\ A^{21}(m) & A^{22}(m) & A^{23}(m) \\ A^{31}(m) & A^{32}(m) & A^{33}(m) \end{bmatrix}$$
(31)

$$u(t) = {}^{t} \begin{pmatrix} u^{1}(t) & u^{2}(t) & u^{3}(t) \end{pmatrix}$$
(32)

$$n(t) = {}^{t} \left(\cdot^{1}(t) \quad {}^{2}(t) \quad {}^{3}(t) \right)$$
(33)

である。本手法では与えられた任意のパワースペクトルおよび乱れ強度を満たすように、行列 A(t) および、ベクトルn(t) を推定することを考える。

式(30)より、地点i、時刻tの変動風速の3成分は具体的には式(34)により書くことができる。

$$u^{p}\left(t\right) = \sum_{q=1}^{3} \left[\sum_{m=1}^{M} A^{pq}\left(m\right) u^{q}\left(t - m\Delta t\right)\right] + \cdot^{p}\left(t\right)$$
(34)

ここで、 p = 1,2,3 なので、上式は 3 個の式を表わす。この各式の両辺に $p(t - r\Delta t)$ (ただし p = u,v,w、 r = 1,2,...,M)の 3×M 個の項を順次乗じ、t に関する時間平均をとると、3×3×M 個の関係式を作ることができる。 これらの関係式を行列の形で表わすと、

$$\begin{bmatrix} R(1) & R(2) & \cdots & R(M) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A(1) & A(2) & \cdots & A(M) \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} R(0) & R(1) & \cdots & R(M-1) \\ R(-1) & R(0) & \cdots & R(M-2) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ R(1-M) & R(2-M) & \cdots & R(0) \end{bmatrix}$$
(35)

となる。なお、式(35)の導出にあたっては、風速のp成分の白色雑音 $\cdot_i^p(t)$ と風速のq成分の時間差のある相関は0であること、すなわち、 $r \neq 0$ のとき、

$$\cdot^{p}(t)q(t-r\Delta t) = 0 \tag{36}$$

であることを仮定した。また行列 R(r) は次式で定義される 3エ3の行列である。

$$R(r) = \begin{vmatrix} R^{11}(r) & R^{12}(r) & R^{13}(r) \\ R^{21}(r) & R^{22}(r) & R^{23}(r) \\ R^{31}(r) & R^{32}(r) & R^{33}(r) \end{vmatrix}$$
(37)

ここで、 $R^{pq}(r)$ は次式に示すように、風速のp成分と、風速のq成分の時間差rを考慮した相関を表わす。

$$R^{pq}(r) = \overline{p(t - m\Delta t)q(t - (m + r)\Delta t)}$$
(38)

本手法では定常過程を前提としているため、 $R^{pq}(r)$ はmに依存しない。また $R^{pq}(r)$ は、乱流の統計的性質より求めることが可能である。p = qの場合は風速のp成分の自己相関を表わし、パワースペクトル密度のフーリエ逆変換により求めることが可能である。また、 $p \neq q$ の場合、 $R^{pq}(r)$ は異なる風速成分間の相関を表わしており、レイノルズ応力等がこれに含まれる。式(37)においては、方程式の数は $3 \times 3 \times M$ であり、未知数であるA(r)の要素数も $3 \times 3 \times M$ であるため、式(35)を解くことによってA(r)の各成分、すなわち式(31)における多次元自己回帰の係数を求めることができる。

最後に、白色雑音 n(t) を発生させる手法について説明する。白色雑音は時間的に相関のない量であるため、変数間の 相関を満たせば、得られた変動風速の時系列は時間相関および変数間の相関を満足するものとなる。風速の p 成分に対 応する白色雑音と風速の q 成分に対応する白色雑音の空間相関、 $\cdot^{p - q}$ は以下のように求めることができる。式(29)の 両辺に p(t) (ただし p = u, v, w)の3 個の項を順次乗じ、t に関する時間平均をとると、 $\cdot_{i}^{p - q}$ を成分とする行列 D は、 R(m) および A(m) を用いて、

$$D = R(0) - \sum_{m=1}^{M} A(m)^{t} R(m)$$
(39)

と計算することができる。ただし、

$$D = \begin{bmatrix} D^{11} & D^{12} & D^{13} \\ D^{21} & D^{22} & D^{23} \\ D^{31} & D^{32} & D^{33} \end{bmatrix}$$
(40)

であり、 *D^{pq}*は

$$D^{pq} = \cdot^{p-q} \tag{41}$$

である。式(39)の導出にあたっては、

の関係を用いた。以上のことから、R(m)およびA(m)がわかっている場合には、式(39)により白色雑音の相関・ p^{p-q} を求めることができる。最後に、与えられた相関を満たす白色雑音を発生する手法について説明する。与えられた相関を満たす白色雑音n(t)は

$$n(t) = L \cdot O(t) \tag{43}$$

により求めることが可能である。ここで、O(t)は分散1、平均値0の白色雑音 $o^{p}(t)$ を要素とする行列であり(式(44))、 本手法では正規乱数を独立に発生させて用いた。

$$O(t) = {}^{t} \begin{pmatrix} o^{1}(t) & o^{2}(t) & o^{3}(t) \end{pmatrix}$$
(44)

また、Lは

$$D = L \cdot {}^{t}L \tag{45}$$

を満たす下三角行列である。

次に、先に説明した1地点での変動風を発生させる手法を拡張し、多地点での変動風を発生させる手法について説明 する。地点k、時刻tにおける変動風速の流れ方向、流れ直交方向、鉛直方向成分をそれぞれ $u_k^1(t)$ 、 $u_k^2(t)$ 、 $u_k^3(t)$ とする。以下、表記を簡単にするため、ベクトル $u^p(t)$ で、時刻tにおける全地点の変動風速のp成分を示す。

$$u^{p}(t) = {}^{t} \begin{pmatrix} u_{1}^{p}(t) & u_{2}^{p}(t) & \cdots & u_{K}^{p}(t) \end{pmatrix}$$
(46)

ここで*K*は変動風発生の対象とする地点の数である。多地点での変動風を発生させる場合に異なる2地点での変動風の 相関を考慮する必要があるため、式(46)を以下のように書き直す。

$$u^{p}(t) = \sum_{q=1}^{3} \left[\sum_{m=1}^{M} A^{pq}(m) u^{q}(t - m\Delta t) \right] + n^{p}(t)$$
(47)

ここで A^{pq} はK行K列の多次元自己回帰の係数行列であり、 $n^{p}(t)$ は各風速成分の白色雑音成分であり、式(48)で定義 する。また、 Δt は変動風を発生させる時間間隔である。

$$n^{p}(t) = {}^{t} \begin{pmatrix} \cdot_{1}^{p}(t) & {}^{p}_{2}(t) & \cdots & {}^{p}_{K}(t) \end{pmatrix}$$
(48)

式(47)は、時刻*t*における任意地点の風速が、時刻 $t - M\Delta t$ から $t - \Delta t$ における各点の風速の3成分の線形和に白色雑音を加えたものとして表わすことができるということを示しており、*M*が指定された際に、行列 $A^{pq}(m)$ および、ベクトル $n^{p}(t)$ が分かれば、時刻*t*、地点*i*における3成分の変動風速を求めることができる。次式に示すように、さらに大きな行列とベクトルを用いた式で表わすことが可能である。

$$u(t) = \sum_{m=1}^{M} A(t)u(t - m\Delta t) + n(t)$$
(49)

ただし、

...

$$A(m) = \begin{bmatrix} A^{11}(m) & A^{12}(m) & A^{13}(m) \\ A^{21}(m) & A^{22}(m) & A^{23}(m) \\ A^{31}(m) & A^{32}(m) & A^{33}(m) \end{bmatrix}$$
(50)
$$u(t) = {}^{t} \begin{pmatrix} {}^{t}u^{1}(t) & {}^{t}u^{2}(t) & {}^{t}u^{3}(t) \end{pmatrix}$$
(51)

$$n(t) = \left(n^{1}(t) \quad n^{2}(t) \quad n^{3}(t) \right)$$
(52)

である。なお、 $A^{pq}(m)$ がK行K列の行列であり、 $u^{p}(t)$, $n^{p}(t)$ がK行の列ベクトルであるため、A(m)は3K行3K列の行列、ベクトルu(t)およびn(t)は $3 \times K$ 行の列ベクトルとなる。本手法では与えられた任意のパワースペクトルおよびルートコヒーレンスを満たすように、行列A(t)および、ベクトルn(t)を推定することを考える。

式(49)より、地点*i*、時刻*t*の変動風速の3成分は具体的には式(53)により書くことができる。

$$u_{i}^{p}(t) = \sum_{q=1}^{3} \left[\sum_{m=1}^{M} \left\{ \sum_{j=1}^{K} A_{ij}^{pq}(m) u_{j}^{q}(t - m\Delta t) \right\} \right] + \cdot_{i}^{p}(t)$$
(53)

ただしp = u, v, w、 $l = 1, 2, \dots K$ 、 $r = 1, 2, \dots, M$)の $3 \times K \times M$ 個の項を順次乗じ、tに関する時間平均をとると、 $3 \times K \times 3 \times K \times M$ 個の関係式を作ることができる。これらの関係式を行列の形で表わすと、

$$\begin{bmatrix} R(1) & R(2) & \cdots & R(M) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A(1) & A(2) & \cdots & A(M) \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} R(0) & R(1) & \cdots & R(M-1) \\ R(-1) & R(0) & \cdots & R(M-2) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ R(1-M) & R(2-M) & \cdots & R(0) \end{bmatrix}$$
(54)

となる。なお、式(54)の導出にあたっては、地点iにおける風速のp成分の白色雑音 $\cdot_i^p(t)$ と地点jにおける風速のq成分の時間差のある相関は0 であること、すなわち、 $r \neq 0$ のとき、

$$\cdot_{i}^{p}(t)q_{j}(t-r\Delta t) = 0$$
(55)

であることを仮定した。また行列 R(r) は次式で定義される 3K×3K の行列である。

$$R(r) = \begin{bmatrix} R^{11}(r) & R^{12}(r) & R^{13}(r) \\ R^{21}(r) & R^{22}(r) & R^{23}(r) \\ R^{31}(r) & R^{32}(r) & R^{33}(r) \end{bmatrix}$$
(56)

また、 $R^{pq}(r)$ は $K \times K$ の行列であり、その成分 $R_{ij}^{pq}(r)$ は次式に示すように、地点iにおける風速のp成分と、地点jにおける風速のq成分の時間差rを考慮した相関を表わす。

$$R_{ij}^{pq}\left(r\right) = \overline{p_i\left(t - m\Delta t\right)q_j\left(t - (m+r)\Delta t\right)}$$
(57)

本手法では定常過程を前提としているため、 $R_{ij}^{pq}(r)$ はmに依存しない。また $R_{ij}^{pq}(r)$ は、乱流の統計的性質より求めることが可能である。例えば、p = qかつi = jの場合は地点iにおける風速のp成分の自己相関を表わし、パワースペクトル密度のフーリエ逆変換により求めることが可能である。また、p = qかつ $i \neq j$ の場合は地点iと地点jの間の相互相関であり、クロススペクトル密度のフーリエ逆変換により求めることができる。クロススペクトル密度は、変動

風速の空間相関であるコヒーレンス、位相およびパワースペクトル密度から求めることが可能である。 p≠qの場合、 R^{pq}_i(r)は異なる風速成分間の相関を表わしており、レイノルズ応力等がこれに含まれる。式(54)においては、方程式の 数は3×K×3×K×M であり、未知数である A(r)の要素数も3×K×3×K×M であるため、式(54)を解くことによって A(r)の各成分、すなわち、式(45)における多次元自己回帰の係数行列を求めることができる。

最後に、白色雑音 N(t) を発生させる。白色雑音は時間的従って、残された問題は白色雑音 N(t) を発生する手法であ る。白色雑音は時間的に相関のない量であるため、空間相関および変数間の相関を満たせば最終的に得られた変動風速 の時系列は時間相関、空間相関および変数間の相関を満足するものとなる。与えられた空間相関および変数間の相関を 満足する白色雑音地点iにおける風速の p 成分に対応する白色雑音と地点 i における風速の q 成分に対応する白色雑音 の空間相関、 $\frac{p_{l}}{p_{l}}^{q}$ は以下のように求めることができる。式(47)の両辺に $p_{l}(t)$ (ただしp = u, v, w、 $l = 1, 2, \cdots K$)の $3 \times K$ 個の項を順次乗じ、tに関する時間平均をとると、 $i_i^{p q}$ を成分とする行列Dは、R(m)およびA(m)を用いて、

$$D = R(0) - \sum_{m=1}^{M} A(m)^{t} R(m)$$
(58)

と計算することができる。ただし、

 $D = \begin{bmatrix} D^{11} & D^{12} & D^{13} \\ D^{21} & D^{22} & D^{23} \\ D^{31} & D^{32} & D^{33} \end{bmatrix}$ (59)

であり、 D^{pq} の各成分 D_{ii}^{pq} が地点iにおける風速のp成分と、地点jにおける風速のq成分の時間がない相関、すなわ ち

$$D_{ij}^{pq} = \stackrel{p}{\cdot} \stackrel{q}{}_{j} \tag{60}$$

を表わす。式(58)の導出にあたっては、

$$\overline{\cdot_{i}^{p}(t)q_{j}(t)} = \overline{\cdot_{i}^{p}(t)\cdot_{j}^{q}(t)}$$
(61)

の関係を用いた。

以上のことから、 R(m) および A(m) がわかっているため、式(58)により白色雑音の相関 ; ? ? を求めることができる ため、残された問題は与えられた相関を満たす白色雑音を発生することである。これは次式により求めることができ る。

> $N(t) = L \Box O(t)$ (62)

ここで、O(t)は分散1、平均値0の白色雑音 $o_k(t)$ を要素とする行列であり、本研究では正規乱数を用いた。

$$O(t) = {}^{t} \begin{pmatrix} o_{1}(t) & o_{2}(t) & \cdots & o_{K}(t) \end{pmatrix}$$
(63)

であり、しは

$$D = L \cdot {}^{t}L \tag{64}$$

を満たす下三角行列である。

0)

第5章 TOOL & Data Format (ツール・データフォーマット)

本章では、MASCOT Engineering におけるツールおよびデータフォーマット及びエラーメッセージー覧 等の技術資料について説明します。

第5章 TOOL & Data Format(ツール・データフォーマット)	
5-1. MASCOT Engineeringファイルフォーマット	5-2
5-1-1. 時系列観測データファイル(*.csv)	5-2
5-1-2. 風向・風速別出現頻度(*.mwt)	5-3
5-1-3. 風向別統計ファイル(wind_energy-*.mwp)(Wind Climate mode)	5-8
5-1-4. 風向別統計ファイル(Design_speed-*.mwp)(Design Wind Speed mode)	5-11
5-1-5. NEDO-DB変換データファイル(*.mwt)	5-14
5-1-6. 風速変動生成ツール(wind3d.exe)の設定ファイル(wind3d.min)の説明	5-17
5-2. MASCOT Engineeringエラーメッセージ集	

5-1. MASCOT Engineering ファイルフォーマット

本節では、Mascot Engineering で扱うファイルのフォーマットについて解説します。

5-1-1. 時系列観測データファイル(*.csv)

第3章で解説した TSA Wizard に入力として与えることのできるファイルは、カンマ(,)を列の区切りとし、一行にあ る時間における観測データが含まれ、改行を行の区切りとする ASCII ファイルです。日本語文字(2 バイトの文字)が含 まれていると問題が生じる可能性があるので、日本語の文字が含まれている場合はあらかじめ取り除いておいてください。 また、行内にスラッシュ(/)が含まれていると、正しい解析ができませんので日付等の列にスラッシュ (/) が含まれてい ないことを確認してください。日付の列にスラッシュが含まれている場合はあらかじめカンマ(,)に変換しておく必要が あります。図 5-1-1 に入力ファイルの例を示します。区切り文字はカンマ(,)のみ対応しています。

■ Sample_Obs_data.csv - ワードパッド	
ファイル(E) 編集(E) 表示(V) 挿入(P) 書式(Q) ヘルプ(H)	
order,year,month,day,hour,minute,wind_speed,wind_directio	n 🔼
1,1997,1,1,0,20,9,270	
2,1997,1,1,1,20,10,270	
3,1997,1,1,2,20,10,292.5	
4,1997,1,1,3,20,8,292.5	
5,1997,1,1,4,20,5,202.5	
6,1997,1,1,5,20,6,202.5	
7,1997,1,1,6,20,3,225	
8,1997,1,1,7,20,3,180	
9,1997,1,1,8,20,2,180	
10,1997,1,1,9,20,99.9,9999.9	
11,1997,1,1,10,20,2,90	
12,1997,1,1,11,20,3,112.5	
13,1997,1,1,12,20,5,112.5	
14,1997,1,1,13,20,6,67.5	
15,1997,1,1,14,20,8,67.5	
16,1997,1,1,15,20,8,67.5	~

図 5-1-1 入力として用いる時系列データの例

図 5-1-1 の例では1行目がヘッダであり、2行目からデータが始まります。ヘッダの行数は何行でも構いません。各 行の2列目に年、3列目に月、4列目に日、5、6列目にそれぞれ時、分、7列目に風速、8列目に風向のデータが格納 されています。列と各データの対応は任意で構いませんが、どのデータが何列目に含まれているかの情報をTSA Wizard で指定する必要があります。風速の単位は(m/s)、風向の単位は(°)で北から時計回りで定義される方向です。風向の定 義方法や単位が違う場合はTSA Wizard 内で"u_ofst"、"u_mtpl"、"d_ofst"、"d_mtpl"等を調整してください。 風速や風向の欠測値がある場合には 99.9 や 999 など大きい数値を入力した上で、設定ファイル内のパラメー タ"u_uplim"、"d_uplim"等を調整して明示的に有効データから省くようにしてください。風速、風向データの中に 空欄があると正しい解析ができません。 第3章で解説した TSA Wizard により時系列の観測データを解析した結果風向・風速別の出現頻度が得られます。この風向・風速別の量は拡張子が".mwt"の ASCII(テキスト)ファイルに保存されています。このファイルの例として観測点における風向・風速別出現頻度ファイルの例を図 5-1-2 に示します。ファイルはヘッダ部とデータ部から成ります。

LightHouse		ワードパッ	ا ه									×
ファイル(E) 編集	(<u>E</u>) 表	示(⊻) 挿2)た書 ゆ/	<u>)</u>) ///	プ(日)							
&mascot win	delima	te table										^
ver=1.8,												
description	∣='Ligh	tHouse 20)m'.									-
latitude=	41.00	15.00 2	20.60,									
longitude=	140.00	20.00	45.10,									
height= 20.	Ο,											
n_bin_class	=31,											
n_wind_dire	ction=	16,										
variable='p	robabi	lity',										
source_type	='obse	rvation',										
n_anal_year	-= 1,											
anal_year=	1997,											
n_anal_mont	h= 12,											
anal_month=	123	4567	8 9 10 1	112,								
n_anal_hour	= 24,											
anal_hour=	123	45678	3 9 10 11	12 13	14 15	16 17 1	8 19	20 21	22 23 24	,		
1												
&tsa_files												
n_in_file=1	,		,									
in_file(1)=	Sampl	e_Obs_dat	a.csví,									
first_low=2	,											
read_to_end	I=.true	• ,										
out_file= L	IgntHo	use.mwt ,										
/ Star condit	Lon											
wisa_conure	1011											
u_cimi-r, u_ofet=_0	0											
u_otst= 0. u_mtol= 1	0, N											
u unlim= 90	0, 0											
u lwlim= 0	.0.											
d_clmp=8.	•••											
d ofst= 0	.0.											
d mtpl= 1	.0.											
d uplim= 90	0.0,											
d_lwlim= -9	0.0,											
y_clmn=2,												
m_clmn=3,												
da_clmn=4,												
h_clmn=5,												
mi_clmn=6,												
time_defini	tion='	end',										
/												
&DATA												
LightHouse_	20m(TO	TAL) to	otal_data	=8760,	valid_	data=84	192,					
41.26 1	40.35	20.0										
16	1.00	U.OO		<u> </u>		-						
	0.9	0.7	2.1	8.5	11.	0 4	1.8	0.5	0.2	0.9	5.6	
1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	U.I	υ l ο -		0.0	U.U 50 0	0.0	0.0	
2.0	00./ 011 F	60.3 100 0	02.1 166 A	2/.1 E0 0	10.3	a 1 A 00	. 2	00.9 100 7	02.6 000 0	100 0	11.6	
3.U 4 0	211.0	138.5	100.4 200.0	00.3 71 0	37 71 -	+ σt ο τι	0	100./	200.0 980 0	100.J 201.9	44.2 77 Q	
4.0 5.0	179.5	155.2	178.0	96.0	95	9 99		77.8	200.2	116 9	77.0 98.9	

図 5-1-2 風向・風速別出現頻度ファイル(*.mwt)の例

ヘッダ部

ヘッダ部のフォーマットは Fortran90 のネームリスト形式に従います。Fortran90 のネームリスト形式では、変数が

ネームリストと呼ばれるグループに分かれています。それぞれのネームリストは"& (アンパサンド) ネームリスト名" と記述された行で始まり、" パラメータ = 値、"の形で設定すべき変数の値を記述した行が続き、"/" (スラッシュ) と記述された行で終わります。時系列観測データから TSA Wizard によって作られた*.mwt ファイルでは図 5-1-2 に示す ようにヘッダ部に" mascot_windclimate_table"、"tsa_files"、" tsa_condition" の3つのネームリストが定義されてい ます。このうち、" mascot_windclimate_table"は Mascot Engineering による解析に必須ですが、" tsa_files"、

"tsa_condition"には元の時系列観測データから風向・風速別出現頻度を作成した際の情報が参考として記述されて おり、これらの情報は Mascot Engineering による解析の際には用いません。従って、自分で過去の観測ファイルから *.mwt ファイルを作成する際には"mascot_windclimate_table"の情報のみを記述すれば十分です。

1つのネームリスト内では空行は許されません。各パラメータは、実数型、整数型、論理型のいずれかの型を持ちます。 表 5-1-1 に示すように、変数の型により値の書式が異なります。なお、"!" (エクスクラメーション)で始まる行は全 てコメントとみなされます。

変数の型	値の書式
実数型	「1.0」、「2.5」、「125.34」などの小数点を含む数字
整数型	「1」、「99」などの小数点を含まない数字
文字列型	「'abc'」、「'123'」などの、シングルクォーテーションで囲まれた文字列
論理型	「.true.」(真)または「.false.」(偽)

表 5-1-1 変数の型と値の書式

*.mwt ファイルのヘッダに記述するネームリストと変数の一覧を表 5-1-2 に示します。

ネームリスト名	変数名	説明	型
mascot windclima	Ver	*.mwt ファイルのバージョン番号 (ユーザーが編集しないこと)	実数
te_table	description	説明文字列	文字列 *1)
(一般的な設定)	latitude	緯度(度、分、秒をスペースで区切る)	実数×3 ^{※2)}
	longitude	経度(度、分、秒をスペースで区切る)	実数×3 ^{※2)}
	height	観測地点の地上高(m)	実数
	elevation	地表面高さ(m)	実数
	n_bin_class	風速階級の数	整数
	n_wind_direction	風向の数	整数
	variables	このファイルに記述されている内容 **3)	文字列 *1)
		"probability":風向・風速別出現頻度	
		"energy_density":風力エネルギー密度	
		"power_production":風力発電量	
	Source_type	統計に用いた観測データの種類	文字列
		"Observation": 観測から得た風況データ	
		"atlas": 気象解析から得た風況データ	
	n_anal_year	年別解析を行った年数 ^{※4)}	整数
	anal_year	年別解析を行った年(西暦) *5)	整数
	n_anal_month	月別解析を行った月数 ^{※4)}	整数
	anal_month	月別解析を行った月 **5)	整数
	n_anal_hour	時間別解析を行った時間数 **4)	整数
	anal_hour	時間別解析を行った時間 *5)	整数
tsa_file	n_in_file	入力として用いる時系列データのファイル数	整数
(mascot_tsa.exe に	in_file(n)	入力として用いる時系列データのファイル名(n_in_file個) ^{*6)}	文字列 *1)
おいて設定された	first_low	入力ファイルにおけるデータの開始行	整数
人出力ファイルに	read_to_end	入力ファイルにおけるデータの読み込み範囲	論理
) りつ 取 たり		= .true. : first_low から最後まで	
	1 . 1	.false. : first_low から last_low まで	本 体 半/
	last_low	人力ファイルにおけるアータの終了行	整数
		read_to_end=.false.の時のみ記述される	
	out_file	田月ノアイル名	又子列 ⁽¹¹⁾ 較粉
tsa_condition	u_cimn	入力ノアイルにわいて風速ナーダが記述されている列の位直 国法は工作券	坐 叙
(mascot_tsa.exe に 上って設定された	u_oist	風迷 備止 係 毅	夫毅
解析条件の設定)	u_intpi	$u_{\underline{n}} = u_{\underline{n}} \times u_{\underline{n}} mpi + u_{\underline{n}} ojst$ 右効風速の上限値(m/s)	宝粉
	u lwlim	有効風速の工限値(m/s)	大妖
	u_iwiiii	u hw < u < u m の範囲の風速が有効風速となります	
	d clmn	入力ファイルにおいて風向データが記述されている列の位置	整数
	d_ofst	風向補正係数	実数
	d_mtpl	$d = d \times d$ mtpl + d ofst	
	d_uplim	有効風向の上限値(?)	実数
	d_lwlim	有効風向の下限値(*)	
		<i>d_lw_{lim} < d < d_up_{lim} の範囲の風向が有効風向となります</i>	
	y_clmn	入力ファイルにおいて年データが記述されている列の位置	整数
	m_clmn	入力ファイルにおいて月データが記述されている列の位置	整数
	da_clmn	入力ファイルにおいて日データが記述されている列の位置	整数
	h_clmn	入力ファイルにおいて時データが記述されている列の位置	整数
	mi_clmn	入力ファイルにおいて分データが記述されている列の位置	整数
	time_definition	タイムスタンプの位置 **7)	文字列 * ⁸⁾
		'end'=最後 'center'=真ん中 beginning'=最初	

表 5-1-2 風向・風速別出現頻度ファイルのヘッダに記述するパラメータ

<u>データ部</u>

データ部は"&DATA"とのみ記述された 1 行から始まります。データ部は、解析ケース別のブロックとなっていま す。't_case'で示された解析ケースのリストの順番に、'n_case'で指定された数だけ、ブロックが続きます。各ブロック内 のフォーマットは以下のようになています。なお、各ブロック内のデータフォーマットは WAsP の*.tab 形式のファイ ルと同一のものとなっています。

1行目:説明行。設定ファイルの description (変数名) で設定した観測地点の説明が記述されています。 2行目:観測地点の緯度(°)、経度(°)および風速計の高さ(m) 第5章

3行目:風向数、風速補正係数(1.0)、風向補正係数(0.00)(※9)

4行目:各風向の出現頻度(%)

5行目:風速階級1の上限値(m/s)、各風向内での風速階級1の出現率(‰)

6行目:風速階級2の上限値(m/s)、各風向内での風速階級2の出現率(‰)

7-n 行目~:風速階級 3~(n-4)の上限値(m/s)、各風向内での風速階級 3~(n-4)の出現率(‰)

風速階級数に上限はありませんが、風向数は 360 以下でなければなりません。また、風速階級の幅は等しくなくても 構いませんが、各風向の幅は等しくなければなりません。風速の発生頻度はパーミル(‰)で記述されており、各風向内で の階級別風速発生頻度の合計値は 1000 になります。

2行目の観測地点の位置は緯度・経度で記述されますが、正の値は北緯・東経を、負の値は南緯・西経を示します。つまり、緯度は-90°~+90°の間の値、経度は-180°~+180°の間の値でなければなりません。

注:

- ※1) 文字列としては ASCII 文字(半角英数字)のみが許され、文字数の上限値は 256 文字です。
- ※2) 緯度・経度の指定は実数値を度、分、秒の順にスペースで区切って並べます。なお、全て実数型として記述する必要があるので、例えば東経 135 度 20 分 34.5 秒を指定したい場合は、"135.0 20.0 34.5"のように全ての数字に小数 点をつける必要があります。また、MASCOT における測地系は現段階では全て旧測地系(東京測地系)です。
- ※3) 本ファイルは、風向・風速階級別出現頻度だけでなく、MASCOT Engineering で解析した結果得られた風力エネ ルギー密度、風力発電量の風向・風速別の値を保存するためにも用います。variable='probability'であれば保存さ れている量が風向・風速別の出現頻度であることを、variable='energy_density'であれば風力エネルギー密度であ ることを、variable='power_production'であれば風力発電量であることを示します。
- ※4) *.mwtファイルは全データに基づく出現頻度の他に、月別・時間別などの出現頻度の情報を持つことができます。
 'n_anal_year=0'以外である場合は、年別の出現頻度が追加記述されています。従って、元の時系列ファイルが3
 年間のデータがあれば'n_anal_year=3'と記述され、全データに基づく出現頻度1ケースと、年別の出現頻度3ケ
 ースの計4ケースがこのファイルに含まれます。

'n_anal_month=0'以外である場合は、月別の出現頻度が追加記述されています。従って、元の時系列ファイルが3 年間であり、全月のデータがあれば'n_anal_month=12'と記述され、全データに基づく出現頻度1ケースと、年別 の出現頻度3ケース、月別の出現頻度12ケースの計16ケースがこのファイルに含まれます。

同様に'n_anal_hour=0'以外である場合は、時間別の出現頻度が追加記述されています。従って、元の時系列ファ イルが3年間、全月、毎正時のデータがあれば'n_anal_hour=24'と記述され、全データに基づく出現頻度1ケー スと、年別の出現頻度3ケース、月別の出現頻度12ケース、時間別の出現頻度24ケースの計40ケースがこのフ ァイルに含まれます。

ただし、TSA Wizard には、年別解析機能は実装されていませんので、'n_anal_year=0'となります。

- ※5) 'n_anal_year=0'の場合、記述されません。
 'n_anal_month=0'の場合、記述されません。
 'n_anal_hour=0'の場合、記述されません。
- ※6) 元となる時系列データのファイル名が順に'in_file(1)='、'in_file(2)='、…と記述されます。 ただし、TSA Wizard には、複数の時系列データファイルを読み込む機能は実装されていませんので、'n_in_file=1' となります。

- ※7) 入力ファイルにおいてタイムスタンプは平均化時間のどこに対応するかを示します。デフォルトは time_definition='end'で、気象庁と同様に、平均化時間の最後の時間をタイムスタンプとしています。
- ※8) 説明に記述された値のみを記述できます。
- ※9) 本来、この係数を指定することで風向や風速の補正ができるようになっていますが、MASCOT Basic Ver. 2.0 で はこの機能はサポートされていません。したがって、風速補正係数の値は 1.0、風向補正係数の値は 0.0 でなけれ ばなりません。

5-1-3. 風向別統計ファイル(wind_energy-*.mwp)(Wind Climate mode)

MASCOT Engineering (Wind Climate mode) により解析した結果、各算定地点におけるワイブル係数、風力エネル ギー密度が記述された風向別統計ファイルが作成されます。風向別統計ファイルの例を図 5-1-3 に示します。風向別統 計ファイルは拡張子が(.mwp)の ASCII ファイルで、ヘッダ部とデータ部から構成されます。

wind_energy-s1.mwp	- ワードパッド							
ファイル(E) 編集(E) 表示(V) 挿入① 書式	:(O) ヘルプ(H)						
&mascot_windclimate_; ver=1.3.	ower							^
n anal year= 0,								
n_anal_month= 12,								
anal_month= 1 2 3 4 5	5678910	11 12,						
n_anal_hour= 24,								
anal_hour= 1 2 3 4 5	$6 \ 7 \ 8 \ 9 \ 10 \ 1$	1 12 13 14 15 16	17 18 19	20 21 2	2 23 24	,		
description='s1',								
latitude= 41.00 14.	.00 58.00,							
longitude= 140.00 20	1.00 50.00,							
height= 30.0,								
elevation= 0.0,								
n_wind_direction=16,								
pow_anal=.talse.,								
wake_model= none ,								
/ &DATA								
Coll estimated by MAS	COT (TOTAL)							
WINDDIR p(%) A(m/s)	2001 (101AL) 2 H(m/s)	Power Prod.(Wb)	$E(W/m^2)$	CE(%)	ШТ(Б)	net II	pet Power Prod.	
TOTAL 100.0 7.87	1.99 7.03	0.00000000F+00	398.86	0.0	0.0	7.03	0.0000000F+00	
0.00 1.9 4.47	1.82 4.09	0.00000000E+00	1.50	0.0	0.0	4.09	0.00000000E+00	
22.50 1.3 4.07	1.77 3.79	0.00000000E+00	0.84	0.0	0.0	3.79	0.00000000E+00	
45.00 4.9 5.59	1.77 5.07	0.00000000E+00	8.02	0.0	0.0	5.07	0.00000000E+00	
67.50 9.6 6.25	2.00 5.62	0.00000000E+00	19.12	0.0	0.0	5.62	0.00000000E+00	
90.00 6.7 5.94	2.26 5.29	0.00000000E+00	10.16	0.0	0.0	5.29	0.00000000E+00	
112.50 5.5 5.71	2.14 5.13	0.00000000E+00	7.82	0.0	0.0	5.13	0.00000000E+00	
135.00 0.4 4.15	2.24 3.57	0.00000000E+00	0.21	0.0	0.0	3.57	0.00000000E+00	
157.50 0.3 3.81	2.13 3.36	0.00000000E+00	0.12	0.0	0.0	3.36	0.00000000E+00	
180.00 0.7 4.36	1.24 4.50	0.00000000E+00	1.01	0.0	0.0	4.50	0.00000000E+00	
202.50 7.2 8.37	1.91 7.48	0.00000000E+00	36.32	0.0	0.0	7.48	0.00000000E+00	
225.00 14.9 10.17	2.12 9.05	0.00000000E+00	120.66	0.0	0.0	9.05	0.00000000E+00	
247.50 12.3 9.00	2.36 8.00	0.00000000E+00	63.10	0.0	0.0	8.00	0.00000000E+00	
	2.58 7.61	0.00000000E+00	38.54	0.0	0.0	7.61	0.00000000E+00	
	3.54 8.14	U.UUUUUUUUE+00	66.43	U.O	U.O	8.14	0.00000000E+00	
	2.55 6.4/	U.UUUUUUUUE+UU	18.24	0.0	0.0	5.4/	0.00000000E+00	
537.00 3.4 5.33	2.07 0.67 2001 (WONTH 1	0.00000000E+00	6.76	0.0	0.0	0.6/	0.00000000E+00	
LSIJ ESTIMATED DY MAG WINDDID D(%) A(~/~)	(MUNIE I) الات: (م/م) ا ا	/ Dower Brod (Wb)	E(W/m^2)	05(%)	шт(Б)	net II	nat Power Prod	
TOTAL 100 0 9 90	2 84 9 09	0 000000000000000000000000000000000000	L (π/m 2) 505 97	οr(») η η	01(11)	100	A AUDUDOUOUETOO.	
0 00 5 5 4 90	1 75 / 00	0 0000000000000000000000000000000000000	1 97	<u>0.0</u>	0.0	1 00	0 0000000000000000000000000000000000000	~

図 5-1-3 風向別統計ファイル(*.mwp ファイル)の例

ヘッダ部

ヘッダ部は Fortran90 のネームリスト形式で、ただ一つのネームリスト"mascot_windclimate_power"からなります。 Fortran90 のネームリスト形式の詳細については第 5-1-2. 節を参照してください。記述すべきパラメータとその意味を 表 5-1-3 に示します。

表	5-1-3	風向別統計フ	ァイル	(* .mwp)	に記述す	るパラフ	ヽータ
---	-------	--------	-----	------------------	------	------	-----

変数名	説明	型
ver	*.mwp ファイルのバージョン番号 (ユーザーが編集しないこと)	実数
n_anal_year	年別解析を行った年数(※1)	整数
anal_year	年別解析を行った年(西暦)(※2)	整数
n_anal_month	月別解析を行った月数(※1)	整数
anal_month	月別解析を行った月(※2)	整数
n_anal_hour	時間別解析を行った時間数 (※1)	整数
anal_hour	時間別解析を行った時間(※2)	整数
description	説明文字列	文字列(※3)
latitude	緯度(度、分、秒をスペースで区切る)	実数×3 (※4)
longitude	経度(度、分、秒をスペースで区切る)	実数×3 (※4)
height	計算高さ (m)	実数
elevation	地表面高さ(m)	実数
n_wind_direction	解析した風向の数	整数
Pow_anal	発電量計算の有無	論理
= .true.		
.faulse.		
Pow_file	パワーカーブファイルの指定(Pow_anal=.true.の時のみ有効)	文字列(※3)
Wake_model	ウェイクロス解析の有無	整数
	0:ウェイクロスなし	
	1:Katic(WAsP)モデル	

データ部

ヘッダ部のすぐ後からデータ部がはじまります。データは解析ケース別(年別、月別、時間別)のブロックに収められ ています。各ブロックの3行目以降には風況の統計量と発電量の予測結果が記述されており、3行目には全風向の、4行 目以降には各風向の出現頻度 p(%)、ワイブルパラメータ A(m/s)、ワイブルパラメータ k、年平均風速 U(m/s)、年間発電 量(グロス値) Power Prod.(Wh)、風力エネルギー密度 E (W/m²)、風車の設備利用率 CF (%)、風車の設備利用時間 UT (h)、年平均風速(ネット値) UT(m/s)、年間発電量(ネット値) Net Power Prod.(Wh)が記述されています。

注:

 ※1) *.mwpファイルは全データに基づく出現頻度の他に、月別・時間別などの出現頻度の情報を持つことができます 'n_anal_year=0'以外である場合は、年別の出現頻度が追加記述されています。従って、元の時系列ファイルが3 年間のデータがあれば'n_anal_year=3'と記述され、全データに基づく出現頻度1ケースと、年別の出現頻度3ケ ースの計4ケースがこのファイルに含まれます

'n_anal_month=0'以外である場合は、月別の出現頻度が追加記述されています。従って、元の時系列ファイルが3 年間であり、全月のデータがあれば'n_anal_month=12'と記述され、全データに基づく出現頻度1ケースと、年別 の出現頻度3ケース、月別の出現頻度12ケースの計16ケースがこのファイルに含まれます 同様に'n_anal_hour=0'以外である場合は、時間別の出現頻度が追加記述されています。従って、元の時系列ファ イルが3年間、全月、毎正時のデータがあれば'n_anal_hour=24'と記述され、全データに基づく出現頻度1ケー スと、年別の出現頻度3ケース、月別の出現頻度12ケース、時間別の出現頻度24ケースの計40ケースがこのフ ァイルに含まれます

ただし、TSA Wizard には、年別解析機能は実装されていませんので、'n_anal_year=0'となります

- ※2) 'n_anal_year=0'の場合、記述されません
 'n_anal_month=0'の場合、記述されません
 'n_anal_hour=0'の場合、記述されません
- ※3) 文字列としては ASCII 文字(半角英数字)のみが許され、文字数の上限値は 256 文字です
- ※4) 緯度・経度の指定は実数値を度、分、秒の順にスペースで区切って並べます。なお、全て実数型として記述する必要があるので、例えば東経 135 度 20 分 34.5 秒を指定したい場合は、"135.0 20.0 34.5"のように全ての数字に小数 点をつける必要があります。また、MASCOT における測地系は現段階では全て旧測地系(東京測地系)です

MASCOT Engineering (Design Wind Speed mode) により解析した結果、各算定地点における設計風速、平均風速 の高度補正係数と乱れ強度、地形による平均風速の割増係数、地形による変動風速の補正係数および乱れ強度の補正係数 が記述された風向別統計ファイルが作成されます。風向別統計ファイルの例を図 5-1-4 に示します。風向別統計ファイ ルは拡張子が(.mwp)の ASCII ファイルで、ヘッダ部とデータ部から構成されます。

🗐 D	esign_spee	d-s1.mwp -	ワードパット	r.									
ファイ.	ル(<u>F</u>) 編集(E) 表示(<u>V</u>)	挿入① 書	式(2) ヘルプ(ヒ	Ð								
۵m ve de: ام ام ام عل ا	ascot_desi r = 1.00, scription titude = 4 ngitude = ight = evation = wind_direc ideline =	gn_wind_sp = 's1', 1.0 15.0 0 140.0 21.0 50.00, 85.11 tion = 0,	eed .0, 10.0, , 16,										^
&D	ATA												
[s	1] estimat	ed by MASCI	OT	01D	KD	D = = 1 == #10	Un	F	F 1				116.1
	WINDUIR 0 00	20 50.00	aipha 0.15	GlassP	1 00	Designwo 20 10	90 92 00	1 97	ETV 0.74	1 00	-0 00	W/V 0 00	20.01
	22 50	50.00	0.15	2	1 00	30.10	32.00	1.27	0.74	1 00	-0.00	0.00	30.01
	45 00	50.00	0.15	2	1 00	34 46	32.00	1 27	0.00	1 00	-0.07	-0.03	34 38
	67.50	50.00	0.15	2	1.00	35.70	32.00	1.27	0.88	1.00	-0.01	-0.07	35.69
	90.00	50.00	0.15	2	1.00	34.67	32.00	1.27	0.85	1.00	0.03	-0.10	34.65
	112.50	50.00	0.15	2	1.00	32.30	32.00	1.27	0.79	1.00	0.07	-0.12	32.22
	135.00	50.00	0.15	2	1.00	29.91	32.00	1.27	0.73	1.00	0.06	-0.12	29.86
	157.50	50.00	0.15	2	1.00	28.59	32.00	1.27	0.70	1.00	0.01	-0.11	28.59
	180.00	50.00	0.15	2	1.00	29.58	32.00	1.27	0.73	1.00	-0.06	-0.06	29.53
	202.50	50.00	0.15	2	1.00	32.16	32.00	1.27	0.79	1.00	-0.08	-0.01	32.05
	225.00	50.00	0.15	2	1.00	34.74	32.00	1.27	0.85	1.00	-0.07	0.03	34.66
	247.50	50.00	0.15	2	1.00	35.78	32.00	1.27	0.88	1.00	-0.02	0.07	35.77
	270.00	50.00	0.15	2	1.00	34.61	32.00	1.27	0.85	1.00	0.03	0.10	34.59
	292.50	50.00	0.15	2	1.00	32.60	32.00	1.27	0.80	1.00	0.09	0.12	32.48
	315.00	50.00	0.15	2	1.00	30.43	32.00	1.27	0.75	1.00	0.08	0.12	30.32
	337.50	50.00	0.15	2	1.00	29.11	32.00	1.27	0.72	1.00	0.00	0.11	29.11
1													~
PL							J						2.;

Desig	n_speed−s1.m	wp - ワード	パッド										
ファイル(<u>E</u>)	編集(E) 表示	R <u>V</u>) 挿入Φ	書式(<u>O</u>)	ヘルプ(円)									
													~
UE2	ЦЬ2	т: 1+		151	162	TP3	In	Fte	Et i	Sien	2100	Si ene	
-2 91	1 9 4	0.08	-0 09	0.94	0.27	0 17	0 15	1 72	2 9 9 9	1 11	0167	0 50	
-3 10	0.24	0.00	-0.09	0.34	0.27	0.17	0.15	1.72	2.32	1 10	0.75	0.30	_
-2.31	-1.04	-0.03	-0.07	0.30	0.20	0.15	0.15	1.74	2.05	1.12	0.77	0.40	=
-0.44	-2.44	-0.07	-0.01	0.29	0.23	0.15	0.15	1.74	1.98	1.12	0.77	0.50	
1.17	-3.48	-0.10	0.03	0.30	0.24	0.15	0.15	1.75	2.05	1.13	0.77	0.51	
2.35	-3.94	-0.12	0.07	0.32	0.26	0.16	0.15	1.72	2.16	1.11	0.76	0.50	
1.85	-3.67	-0.12	0.06	0.34	0.28	0.17	0.15	1.72	2.33	1.11	0.76	0.50	
0.16	-3.21	-0.11	0.01	0.36	0.29	0.18	0.15	1.71	2.43	1.11	0.76	0.50	
-1.80	-1.85	-0.06	-0.06	0.35	0.28	0.18	0.15	1.78	2.39	1.12	0.77	0.50	
-2.72	-0.27	-0.01	-0.08	0.32	0.26	0.16	0.15	1.72	2.17	1.11	0.76	0.50	
-2.35	1.09	0.03	-0.07	0.30	0.24	0.15	0.15	1.72	2.02	1.11	0.76	0.50	
-0.56	2.36	0.07	-0.02	0.28	0.23	0.14	0.15	1.68	1.91	1.09	0.74	0.49	
1.12	3.46	0.10	0.03	0.29	0.23	0.14	0.15	1.64	1.93	1.06	0.73	0.48	
2.87	3.93	0.12	0.09	0.29	0.23	0.15	0.15	1.59	1.99	1.03	0.70	0.46	
2.57	3.72	0.12	0.08	0.31	0.25	0.16	0.15	1.59	2.13	1.03	0.70	0.46	
0.14	3.22	0.11	0.00	0.34	0.27	0.17	0.15	1.64	2.28	1.06	0.72	0.47	_
													~
< l													>

図 5-1-4 風向別統計ファイル (Design_speed-*.mwp ファイル)の例

(その1)

<u>ヘッダ部</u>

ヘッダ部は Fortran90 のネームリスト形式で、ただ一つのネームリスト"mascot_design_wind_speed"からなりま す。Fortran90 のネームリスト形式の詳細については「第 5-1-2. 節」を参照してください。記述すべきパラメータとそ の意味を表 5-1-4 に示します。

変数名	説明	型
ver	*.mwp ファイルのバージョン番号 (ユーザーが編集しないこと)	実数
description	説明文字列	文字列(※1)
latitude	緯度(度、分、秒をスペースで区切る)	実数×3 (※2)
longitude	経度(度、分、秒をスペースで区切る)	実数×3 (※2)
height	計算高さ (m)	実数
elevation	地表面高さ(m)	実数
n_wind_direction	解析した風向の数	整数
guideline	地形による平均風速および変動風速の割増係数の計算時の、「指針モード」	整数
	の使用有無	
	0:通常モード	
	1:指針モード	

表 5-1-4 風向別統計ファイル (*.mwp) に記述するパラメータ

<u>データ部</u>

ヘッダ部のすぐ後からデータ部がはじまります。データの4行目以降には下記のように各風向の統計結果が記述されて います(※3)。

変数名	説明
WINDDIR	風向 <i>θ</i> (°)
ZO	標高(m)
alpha	粗度パラメータ (MASCOT Basic 計算時設定)
ClassP	算定点の粗度区分(MASCOT Basic 計算時設定)
KD	風向係数(MASCOT Engineering計算時設定)
DesignWS	設計風速 (m/s)
VO	基準風速 (m/s)
Epv	平均風速の高度補正係数
Etv	地形による平均風速の割増係数
u/u	風方向成分比
v/u	風直角方向成分比
w/v	風鉛直方向成分比
Uh1	│風方向成分(m/s)

Uh2	風直角方向成分 (m/s)
Uh3	風鉛直方向成分 (m/s)
Tilt	吹き上げ角度θ (°)
yaw	偏角 φ (°)
Ip	平坦とみなせる地点におけるハブ高さでの乱れ強度
Ets	地形による変動風速の補正係数
Eti	地形による乱れ強度の補正係数
Ih1	乱れ強度の風方向成分 Iu(%)
Ih2	乱れ強度の風直角方向成分 Iv(%)
Ih3	乱れ強度の風鉛直方向成分 Iw(%)
Sigu	乱れの風方向標準偏差
Sigv	乱れの風直角方向標準偏差
Sigw	乱れの風鉛直方向標準偏差
tke_rt	乱流運動エネルギーk (m2/s2)
u_rt	風方向成分"u" (m/s)
v_rt	風直角方向成分"v" (m/s)
w_rt	風鉛直方向成分"w" (m/s)
Sigu_bg	バックグラウンドの風方向標準偏差 (m/s)
Sigu_f	平坦地形における風方向標準偏差 (m/s)
tke_ft	平坦地形における乱流運動エネルギーk (m2/s2)
u_ft	平坦地形における風方向成分"u" (m/s)
Sigu_f_bg	平坦地形におけるバックグラウンドの風方向標準偏差
	(m/s)

- 注:
- ※1) 文字列としては ASCII 文字(半角英数字)のみが許され、文字数の上限値は 256 文字です。
- ※2) 緯度・経度の指定は実数値を度、分、秒の順にスペースで区切って並べます。なお、全て実数型として記述する必要があるので、例えば東経 135 度 20 分 34.5 秒を指定したい場合は、"135.0 20.0 34.5"のように全ての数字に小数点をつける必要があります。また、MASCOTにおける測地系は現段階では全て旧測地系(東京測地系)です。
- ※3) 計算式は、「第4章」を参照してください。

5-1-5. NEDO-DB 変換データファイル(*.mwt)

[NEDO-DB Converter]ツールは NEDO のホームページ「NEDO 局所風況マップ」からダウンロードした地域風況デ ータ (NEDO-DB フォーマット) から MASCOT データフォーマットへの変換を行ないます。NEDO-DB のメッシュ数 値データフォーマットは以下のとおりです。またダウンロードで取得したメッシュ数値データは LHA 形式で圧縮されて います。

•	\sim	ッ	ダ	部

経度	SP	緯度	SP	経度	\mathbf{SP}	緯度	SP	経度方向	\mathbf{SP}	緯度方向	CRLF
南	南西端座標			北東端座標				;	格子点貘	数	改行
南西端座酒 (経度) 8 バイト固定・度単位 小数占以下4 桁 (999 9999)											

用四煸座悰	(裕良)	8/11 下回止:度甲亚	小剱点以下4桁	(999.9999)	
	(緯度)	8バイト固定:度単位	小数点以下4桁	(99.9999)	1バイト目は SP
北東端座標	(経度)	8バイト固定:度単位	小数点以下4桁	(999.9999)	
	(緯度)	8バイト固定:度単位	小数点以下4桁	(99.9999)	1バイト目は SP
格子点数	(経度方向)	3バイト固定:100固定	-		
	(緯度方向)	3バイト固定:100固定	Ē		

・データ部

経度方向 メッシュ 番号	SP	緯度方向 メッシュ 番号	SP	モデル標高	SP	30m	SP	50m	SP	7 0 m	CRLF
											改行

経度方向メッシュ番号 3バイト固定:1~100

緯度方向メッシュ番号 3バイト固定:1~100

モデル標高 9バイト固定:度単位.小数点以下4桁(9999.9999)

30m 8バイト固定:小数点以下4桁(999.9999)

50m 8バイト固定:小数点以下4桁(999.9999)

70m 8バイト固定:小数点以下4桁 (999.9999)

		西	→ 東	 	北西端
1	2	3	4	 100	
101	102	103	104	 200	北
201	202	203	204	 300	\downarrow
:	÷	÷	:	 :	南
9001	9002	9003	9004	 10000	

南西端

・<u>データ内容の例</u>

135.	0000	34.0000	136.0000	35.0000	100 100	ヘッダ部	
1	1	0.0000	7.8400	8.0802	8.2400		١
2	1	0.0000	7.8840	8.1274	8.2840		
3	1	0.0000	7.8775	8.1244	8.2745		
4	1	0.0000	7.8747	8.1177	8.2679		
5	1	0.0000	7.8650	8.1121	8.2621		
6	1	0.0000	7.8555	8.0955	8.2455		
7	1	0.0000	7.8453	8.0853	8.2354		データ部
8	1	0.0000	7.8380	8.0780	8.2283		10000 レコード
9	1	0.0000	7.8330	8.0730	8.2230		
10	1	0.0000	7.8159	8.0535	8.2036		
11	1	0.0000	7.8060	8.0386	8.1889		
:							
:							
:							
:							
100 1	100	195.0000	4.3481	4.8066	5.1044		J

NEDO-DBの風配図数値データのフォーマットは以下のとおりです。ダウンロードしたデータはLHA形式で圧縮されて

います。

データ内容の例

016221	_020_10	10_1.dat	- ワード/	くっド												[
ファイル(E)	編集(E)	表示⊙	挿入①	書 式(<u>○</u>)	ヘルプ(H)											
016221	i= 20	j= 100	hgt(m)=	30 I	on=	140.3583	lat=	41	.2481								
0.14	0.07	0.21	0.14	0.07	0.00	0.21	0.00	0.00	0.00	0.21	0.14	0.00	0.21	0.07	0.00	1.50	1.50
0.29	0.14	0.29	0.14	0.29	0.07	0.21	0.43	0.21	0.00	0.07	0.21	0.21	0.07	0.29	0.14	3.06	4.56
0.14	0.21	0.29	0.43	0.29	0.57	0.57	0.07	0.21	0.14	0.14	0.29	0.14	0.00	0.21	0.21	3.92	8.48
0.00	0.07	0.71	0.57	0.71	0.64	0.29	0.36	0.50	0.78	0.50	0.50	0.07	0.14	0.29	0.64	6.77	15.25
0.29	0.14	0.78	0.57	0.78	0.36	0.29	0.50	0.71	0.71	0.78	0.50	0.21	0.36	0.43	0.36	7.77	23.02
0.21	0.21	1.64	1.21	1.00	0.50	0.43	0.07	0.29	0.86	1.07	0.43	0.21	0.57	0.64	0.07	9.41	32.43
0.21	0.21	1.07	1.21	1.57	0.78	0.29	0.36	0.57	0.93	1.21	0.78	0.64	1.21	1.14	0.14	12.33	44.76
0.14	0.29	0.29	1.07	1.78	1.28	0.00	0.00	0.86	1.14	1.71	1.00	1.07	1.57	0.57	0.07	12.83	57.59
0.07	0.21	0.14	0.43	0.78	0.64	0.14	0.07	0.50	0.93	2.28	1.14	1.00	0.86	0.29	0.00	9.48	67.07
0.07	0.00	0.00	0.14	1.28	0.21	0.14	0.21	0.64	1.57	0.71	1.43	1.85	0.57	0.21	0.00	9.05	76.12
0.00	0.07	0.00	0.14	1.78	0.07	0.07	0.07	0.57	1.14	0.78	1.07	2.07	1.28	0.21	0.00	9.34	85.46
0.00	0.00	0.21	0.14	0.78	0.00	0.00	0.00	0.29	0.93	0.57	1.43	0.86	0.29	0.07	0.00	5.56	91.02
0.00	0.00	0.21	0.14	0.50	0.07	0.00	0.07	0.93	1.50	1.78	1.71	1.35	0.71	0.00	0.00	8.98	100.00
1.57	1.64	5.84	6.34	11.62	5.20	2.64	2.21	6.27	10.62	11.83	10.62	9.69	7.84	4.42	1.64	100.00	
4.49	5.44	5.48	6.11	7.69	6.12	4.45	5.12	7.92	8.60	8.34	8.85	9.41	8.11	6.09	3.92	7.53	

1レコード目:ヘッダ(エリア番号, i=X方向メッシュ番号, j=Y方向メッシュ番号, hgt(m)=地上高,

lon=経度(度単位), lat=緯度(度単位))

2 レコード目:風速 1.0 未満の風向別出現率(%)

- 3 レコード目:風速 1.0 以上 2.0 未満の風向別出現率(%)
- 4 レコード目:風速 2.0 以上 3.0 未満の風向別出現率(%)
- 5 レコード目:風速 3.0 以上 4.0 未満の風向別出現率(%)
- 6 レコード目:風速 4.0 以上 5.0 未満の風向別出現率(%)
- 7 レコード目:風速 5.0 以上 6.0 未満の風向別出現率(%)
- 8 レコード目:風速 6.0 以上 7.0 未満の風向別出現率(%)
- 9 レコード目:風速 7.0 以上 8.0 未満の風向別出現率(%)
- 10 レコード目:風速 8.0 以上 9.0 未満の風向別出現率(%)
- 11 レコード目:風速 9.0 以上 10.0 未満の風向別出現率(%)
- 12 レコード目:風速 10.0 以上 11.0 未満の風向別出現率(%)
- 13 レコード目:風速 11.0 以上 12.0 未満の風向別出現率(%)
- 14 レコード目:風速 12.0 以上の風向別出現率(%)
- 15 レコード目: 全データの風向別出現率(%)
- 16 レコード目:全データの風向別平均風速(m/s)
- なお、データの横方向の並びは風向1~16、全風向、全風向累計の18列
- 風向 1=NNE、2=NE.....16=N
- ※フォーマットの詳細については、局所風況マップシステム操作説明書平成 16 年度版 (NEDO)

(http://www2.infoc.nedo.go.jp/nedo/局所風況マップ操作説明書平成16年度版.pdf) を参照してください。

5-1-6. 風速変動生成ツール(wind3d.exe)の設定ファイル(wind3d.min)の説明

変動風の生成プログラム (wind3d) の設定ファイルは拡張子が"min"のテキスト(ASCII)ファイルです。設定ファイル 内の"!" (エクスクラメーション) で始まる行は全てコメント (無効) とみなされます。設定ファイルで設定する変数 はネームリストと呼ばれるグループに分かれており、それぞれのネームリストは"& (アンパサンド) ネームリスト名" と記述された行で始まり、"変数名 = 値、"の形で設定すべき変数の値を記述した行が続き、"/" (スラッシュ) と記 述された行で終わります。1つのネームリスト内では空行は許されません。設定する変数は、実数型、整数型、論理型の いずれかに分類されます。表 5-1-5 に示すように、変数の型により値の書式が異なります。

変数の型	値の書式
実数型	「1.0」, 「2.5」, 「125.34」 などの小数点を含む数字
整数型	「1」, 「99」 などの小数点を含まない数字
文字列型	「'abc'」, 「'123'」 などの,シングルクォーテーションで囲まれた文字列
論理型	「.true.」(真)または「.false.」(偽)

表 5-1-5 変数の型と値の書式

設定ファイル(wind3d.min)の例を図 5-1-5 に、設定ファイルに記述する変数の一覧を表 5-1-6 に示す。

```
🚺 Wind3D.min - メモ帳
                                                                                                             ファイル(E) 編集(E) 書式(Q) 表示(V) ヘルプ(H)
&General
out_matrix_file_name = 'wind3d.rel',
n_direction_element = 3,
correl_calc = .true.,
random_calc = .true.,
                                              !true or false
                                             !true or false
random_seed = 1,
Generation_time = 200,
n_skip = 10000,
n_data = 14000,
                                             ![n_data]=[Upd_n_data]+[Upd_start]
time_interval = 0.05,
sigmaKO = 1.0,
Upd_calc = .true.,
Upd_NSLoop1 = 600,
Upd_NSLoop2 = 600,
Upd_start = 2000,
                                             !true or false
                                             ![Upd_start]≤[Upd_NSLoop1]+[Upd_NSLoop2]
Upd_n_data = 12000,
&Wind_statistics
SpectrumKind = 1,
!平均風速バラメータ
mean_wind%speed = 19.87,
mean_wind%Height = 36.0,
mean_wind%EXP = 0.10,
mean_wind%ZB = 5.0,
!乱れ強度バラメータ
・ aun 2010度/ システング
turbulence_intensity%IO = 0.108,
turbulence_intensity%Height = 36.0,
turbulence_intensity%EXP = -0.15,
turbulence_intensity%EXP = -0.15,
turbulence_intensity%ZB = 5.0,
turbulence_intensity%FactorU = 1.0,
turbulence_intensity%FactorV = 0.8,
turbulence_intensity%FactorW = 0.5,
! 乱流の長さスケールバラメータ
turbulent_length%Scales = 100.0,
turbulent_length%Height = 30.0,
turbulent_length%EXP = 0.5,
turbulent_length%ZB = 30.0,
turbulent_length%FactorU = 1.00,
turbulent_length%FactorV = 0.33,
turbulent_length%FactorW = 0.08,
! 乱れ空間相関バラメータ
decay_factor_A = 8.0,
decay_factor_EXP = 0.0,
decay_factor_Phase = 0.0,
! 成分の相関係数
correl_UV = 0.00,
correl_UW = 0.00,
correl_VW = 0.00,
&NodeParam
MVoderaram
n_node = 2,
Node(1)%ResultFile = '14.w0',
Node(1)%UpdResultFile = '14.w1',
Node(1)%X = -1.200,
Node(1)%X = 0.00,
Node(1)%Z = 36.00,
Node(2)%DesultFile = '24.w0'
Node(2)%ResultFile = '24.w0',
Node(2)%UpdResultFile = '24.w1',
Node(2)%X = 0.0589,
Node(2)%Y = 5.6228,
Node(2)%Z = 50.3888,
```

図 5-1-5 wind3d.minの例

表 5-1-6	wind3d.min	で設定する変数の-	一覧
---------	------------	-----------	----

ネームリスト名	変数名	説明	型
General	matrix_file_name	MATRIX ファイル名	文字列
(一般的な設定)	n_direction_element	成分数(1~3)	整数
	correl_calc	MATRIX 計算フラグ (true :実行、false:既存結果読み込み)	論理
	random_calc	乱数発生フラグ (true:実行、false:非実行)	論理
	random_seed	乱数種子值 default=1	整数
	Generation_time	解析時間(step)	実数
	n_skip	風速変動とみなさない回数 default=0	整数
	n_data	シュミレートして得る風速数	整数
	time_interval	解析時間間隔(sec)	実数
	sigmaK0	速度成分の標準偏差(ok) default=1.0	実数
	Upd_calc	乱れ強度補正フラグ (true :実行、false:非実行)	論理
	Upd_NSLoop1	平均風速補正過程データ数	整数
	Upd_NSLoop2	乱れ補正過程データ数	整数
	Upd_start	補正データ抽出開始データ位置	整数
	Upd_n_data	抽出データ数	整数
Wind_statistics	SpectrumKind	パワースペクトル式 (1:The von Karman model)	整数
(風の性質に関する設定)	mean_wind%speed	平均風速 $[U_h$ (1)式 参照]	実数
	mean_wind%Height	高度 [<i>z</i> ^U ₀ (1)式 参照]	実数
	mean_wind%EXP	指数 [α (1)式 参照]	実数
	mean_wind%ZB	Z_b [Z_b^U (1) 式 参照]	実数
	turbulence_intensity%I0	乱れ強度 [I _h (2)式 参照]	実数
	turbulence_intensity%Height	高度 [<i>z</i> ^{<i>I</i>} ₀ (2) 式 参照]	実数
	turbulence_intensity%EXP	指数 [<i>α^I</i> (3) 式 参照]	実数
	turbulence_intensity%ZB	Z_b [Z_b^I (2) 式 参照]	実数
	turbulence_intensity%FactorU	U成分ファクター default=1.0	実数
	turbulence_intensity%FactorV	V成分ファクター default=1.0	実数
	turbulence_intensity%FactorW	W 成分ファクター default=1.0	実数

	turbulent_length%Scales	乱流の長さスケール [(4)式 参照] default=100.0	実数
	turbulent_length%Height	高度 $[z_0^L(4)$ 式参照]	実数
	turbulent_length%EXP	指数 [(4)式 参照] default=0.5	実数
	turbulent_length%ZB	Z_b [(4)式参照] default=30.0	実数
	turbulent_length%FactorU	U 成分ファクター default=1.00	実数
	turbulent_length%FactorV	V 成分ファクター default=0.33	実数
	turbulent_length%FactorW	W 成分ファクター default=0.08	実数
	decay_factor_A = 8.0	乱れの空間相関パラメータ Coeficent default=8.0	実数
	decay_factor_EXP = 0.0	乱れの空間相関パラメータ Exponent default=0.0	実数
	decay_factor_Phase = 0.0	乱れの空間相関パラメータ Phase default=0.0	実数
	correl_UV = 0.00	成分 U-V 間の相関係数 default=0.0	実数
	correl_UW = 0.00	成分 U-W 間の相関係数 default=0.0	実数
	correl_VW = 0.00	成分 V-W 間の相関係数 default=0.0	実数
Nodeparam	n_node	ノード数	整数
(解析点に関する設定)	Node(n)%ResultFile	n 番目の乱れの計算結果ファイル名	文字列
	Node(n)%UpdResultFile	n 番目の乱れの計算結果補正ファイル名	文字列
	Node(n)%X	n 番目の X 座標(相対距離 m)	実数
	Node(n)%Y	n番目のY座標(相対距離m)	実数
	Node(n)%Z	n番目のZ座標(相対距離m)	実数

平均風速 U の鉛直分布は次式で表される。

$$U(z) = \begin{cases} U_h (z_0^U / z_h)^{\alpha} & z_0^U > Z_b^U \\ U_h (Z_b^U / z_h)^{\alpha} & z_0^U \le Z_b^U \end{cases}$$
(1)

乱流強度 I_u の鉛直分布は次式で表される。

$$I_{u}(z) = \begin{cases} I_{h}(z_{0}^{I} / z_{h})^{-0.05 - \alpha} & z > Z_{b}^{I} \\ I_{h}(Z_{b}^{I} / z_{h})^{-0.05 - \alpha} & z \le Z_{b}^{I} \end{cases}$$
(2)

$$-0.05 - \alpha = \alpha^{I} \tag{3}$$

$$L_{1} = \begin{cases} 100(z_{0}^{L}/30)^{0.5} & 30m < z_{0}^{L} \\ 100 & z_{0}^{L} \le 30m \end{cases}$$
(4)

5-2. MASCOT Engineering エラーメッセージ集

本節では MASCOT Engineering の解析時に表示されるエラーメッセージについて解説します。表 5-2-1 には、以下の 項で示されるエラーメッセージのエラー属性一覧を示します。

エラー属性	説明
А	ライセンスに関するエラー
В	オプションに関するエラー
С	地図ファイル(*.mmp ファイル)に関するエラー
D	ケースファイルに関するエラー
E	Restart に関するエラー これらのエラーが出た場合には、Restart に必要なファイルが不足しているか、壊れて いるため、Restart ができません。
F	計算結果に関するエラー これらのエラーが出た場合には、計算結果に必要な情報が不足しているか、壊れている ため、読み込みができません。再計算が必要です。
G	計算結果に関するエラー
Н	時系列観測データファイルに関するエラー
Ι	観測風況ファイル(*.tab ファイル)に関するエラー
J	観測地点、風車建設地点に関するエラー
К	観測風況ファイル(*.mwt ファイル)に関するエラー
L	リソースグリッドモードに関するエラー
м	パワーカーブファイルに関するエラー
N	MASCOT Basic の計算結果ファイルに関するエラー MASCOT Basic の計算結果ファイルが壊れている可能性があります。
0	ウェイクロスの計算エラー

表 5-2-1 エラーメッセージ属性の説明

エラー番号	エラーメッセージ	説明	属性
101	USB license key is missing.	USB ライセンスキーが挿入されていないか、 mascot_tsa.exe を実行する権利がありません。	А
102	unknown options	無効なオプションが設定されています。	В
104	casefile not found	ケースファイル (mascot.min) が存在しません。	D
105	Error while reading casefile, nml:tsa_general	ケースファイルの読み込みエラー。 (&tsa_general 部分)	D
106	Error while reading casefile, nml:tsa_files	ケースファイルの読み込みエラー。 (&tsa_files 部分)	D
107	Error while reading casefile, nml:tsa_condition	ケースファイルの読み込みエラー。 (&tsa_condition 部分)	D
108	Error while reading casefile, nml:tsa_bin_settings	ケースファイルの読み込みエラー。 (&tsa_bin_setting 部分)	D
111	Unsupported analysis type	出力フォーマットタイプがサポート外です。 Mascot_tsa.min の中出力モード advanced_analysis は 1 以上を設定した場合表示されます。	D
112	n_in_file invalid	n_in_fileの値が無効。(n_in_file=0)	D
113	input file empty	観測データファイルを設定してありません。	D
114	last row must be specified if not read_to_end	read_to_end=false を選択時は、データ最後の行 (last_ row)を指定しなければなりません。	D
115	u_clmn is empty	風速データ列の指定がありません。u_clmn = 0	D
116	d_clmn is empty	風向データ列の指定がありません。 d_clmn =0	D
117	year must be specified if yearly	年計算をするときは年データの設定が必要です。	D
118	y_clmn is empty	年データ列の指定がありません。	D
119	m_clmn is empty	月データ列の指定がありません。 m_clmn=0	D
120	h_clmn is empty	時間データ列の指定がありません。 h_clmn=0	D
121	output file is empty	出力ファイルの指定がありません。	D
131	Input file not found	観測データが存在しません。	Н
132	Error. While reading input file	観測データの読み込み時に誤りがあります。	Н
133	Error. While reading wind speed in input file	観測データの読み込み時に誤りがあります。 (風速データ)	Н
134	Error. While reading wind direction in input file	観測データの読み込み時に誤りがあります。 (風向データ)	Н
135	Error. While reading year in input file	観測データの読み込み時に誤りがあります。(年データ)	Н
136	Error. While reading month in input file	観測データの読み込み時に誤りがあります。(月、日データ)	Н
137	Error. While reading hour in input file	入力ファイルの読み込み時に誤りがあります。 (時間データ)	Н

表 5-2-2 MASCOT TSA Wizard に関するエラーメッセージー覧表
表 5-2-3 mascot_weng.exe エラーメッセージー覧表

エラー番号	エラーメッセージ	説明	属性
101	USB license key is missing	USB ライセンスキーが挿入されていないか、 mascot_weng.exe を実行する権利がありません。	А
102	unknown options	無効なオプションが設定されています。	В
105	This calculation cannot be carried out by demo version of MASCOT.	デモバージョンのため計算ができません。	В
121	Error on log-meshnumber file	[log-meshnumber]ファイルに誤りがあります。	D
122	Error while reading log meshnumber file	[log-meshnumber]ファイルの読み込み中に誤りがあり ます。	D
123	Error on restart.info file	Restart.info ファイルにエラーが発生しました。	Е
124	Error while reading restart.info file.	Restart.infoファイルの読み込み中に誤りがあります。	Е
131	xyz file not found	XYZ ファイルが見つかりません。	F
132	Error while reading file_type in xyz file	XYZ ファイルのファイルタイプの読み込み中に誤りがあ ります。	F
133	Error file_type in xyz file is not appropriate	XYZ ファイルのファイルタイプが適切ではありません。	F
134	Error while reading mesh number in xyz file	XYZ ファイルのメッシュナンバーの読み込み中に誤りが あります。	F
135	Error mesh number in xyz file is different from log-meshnumber	XYZ ファイルのメッシュ数と log-meshnumber ファイル のメッシュ数が異なります。	F
136	Error while reading xyz file data	XYZ ファイルデータの読み込み中に誤りがあります。	F
141	vpkeout file not found	Vpkeout ファイルが見つかりません。	F
142	Error while reading file_type in vpkeout file	Vpkeout ファイルのファイルタイプの読み込み中に誤 りがあります。	F
143	Error file_type in vpkeout file is not appropriate	Vpkeout ファイルのファイルタイプが適切ではありま せん。	F
144	Error while reading mesh number in vpkeout file	Vpkeout ファイルのメッシュナンバーの読み込み中に 誤りがあります。	F
145	Error mesh number in vpkeout file is different from log-meshnumber	Vpkeout ファイルのメッシュ数と log-meshnumber ファイルのメッシュ数が異なります。	F
146	Error while reading vpkeout file data	Vpkeout ファイルデータの読み込み中に誤りがあります。	F
151	Error in position of x	x 座標が計算領域の外にあります。	J
152	Error in position of y	y 座標が計算領域の外にあります。	J
181	Error. Basic casefile not found.	MASCOT Basic のケースファイルが見つかりません。	D
182	Error. MASCOT Wind Engineering casefile not found.	MASCOT Design wind speed のケースファイルが見 つかりません。	D
183	Error on log-meshnumber file	log-meshnumber ファイルにエラーがあります。	D

第6章 Reference (参考文献)

- 岩谷祥美:任意のパワースペクトルとクロススペクトルをもつ多次元の風速変動のシミュレーション、日本風工学会 誌, No.11, pp5-18, 1982
- 2) 土木学会:風力発電設備支持物構造設計指針·同解説,2007

J.of Wind Engineering No. J. January, 1982 日本風王学研究会誌 第11号,昭和57年1月



任意のパワースペクトルとクロススペクトルをもつ 多次元の風速変動のシミュレーション Simulation of multidimensional wind fluctuations having any arbitrary power spectra and cross spectra

岩谷祥美^{*} Yoshiharu IWATANI

SUMMARY

When the power spectra and the cross spectra of wind fluctuations at many points are specified, the simulations of wind fluctuations are carried out by the method presented by Akaike (1972). The method makes use of the multidimensional autoregressive processes. Typical examples considered here are the simulation of shear flow in the vertical direction in the atmospheric boundary layer and the simulation of two-dimensional homogeneous flow at many points along the horizontal straight line perpendicular to the mean wind direction. The experimental equations given by Davenport (1961), Hino (1971), Shiotani and Iwatani (1971, 1979) and Iwatani (1977) are adopted as the present models of the shear flow and the homogeneous flow. It is confirmed that both the power spectra and the cross spectra (coherence and phase) of the simulated wind fluctuations are in very good agreement with the specified ones as the models and that the frequency distributions of the simulated wind fluctuations become the Gaussian. It is possible to make use of the simulated ones for practical applications. The programs for the above simulations are listed in FORTRAN language.

1. はじめに

風の乱れの空間構造に関する知識はかなり蓄積 されてきた。風速変動の多数の点における同時測 定が実施されて、パワースペクトルやクロススペ クトルの解析が行われてきた。その結果、風速変 動のパワースペクトル、コヒーレンス、フェイズ 等に関しては、いろいろなケースについていくつ かの実験式が提案されている。これらの成果を基 礎として、ここではパワースペクトル、コヒーレ ンス、フェイズが与えられたときに、それらを空 間構造としてもつような多地点における風速変動 そのものをコンピュータで作り出すことを試みた。 このように作り出した風速変動は、例えば、送電 線、吊橋あるいは高い塔の風力による振動を考え るときに、周波数領域で考えるのではなくて、風 速変動からくる外力を時系列として与え、構造物 の振動を時系列として解析する場合に役立ちうる と考えられる。

2. シミュレーションの方法

ことで用いたシミュレーションの方法は赤池弘 次(1972)の多次元自己回帰式による方法を用い た。多次元のランダム変動のシミュレーションに ついては、Shinozuka(1971)によっても発表さ

*日本大学生産工学部 專任講師

Member of MSJ, Lecturer, College of Industrial Technology, Nihon University (昭和56年10月22日受理) -5れている。Shinozukaの方法は最終的にはランダ ム変動が線スペクトルの和、つまり、種々の周波 数の正弦波の和として与えられるのに対して、赤 池の方法は現時点の風速が過去のM個の時点の風 速の一次結合と白色雑音の和として与えられると いう特徴をもつ。しかも多次元の場合には、多地 点の過去のM個の時点の風速の全ての一次結合と して現時点の風速が与えられる。この方法の概略 を以下に述べる。

k次元の定常時系列を $U(t) = {}^{t}(u_{1}(t) u_{2}(t) \cdots u_{k}(t))$ (ここで^tは転置行列を示す。また $u_{i}(t)$ は平均値よりの偏差、つまり変動成分とする)としたとき、

$$U(t) = \sum_{m=1}^{M} A(m) U(t - m\Delta t) + N(t) \quad (1)$$

という関係が適当な大きさのMをとったときに成 り立つとする。ただし、dt は定常時系列の時間 間隔である。A(m)はある定数であって $k \times k$ 行 列である。N(t)はk個の要素からなるベクトル であって、 $N(t) = t(\epsilon_1(t) \epsilon_2(t) \cdots \epsilon_k(t))$ であ らわしたとき、 $\epsilon_i(t)(i=1, 2, \cdots k)$ は白色 雑音であって、このうちの2組の白色雑音の間で は同時相関は一般に零ではないが、零でない遅延 時間のある相関はすべて零になる。U(t)の一要素 についてのみ(1)を書き直せば、次式となる。

$$u_{i}(t) = \sum_{m=1}^{M} \sum_{j=1}^{k} A_{ij}(m) u_{j}(t - m \Delta t) + \varepsilon_{i}(t)$$

$$(i = 1, 2, \dots, k)$$
(2)

この式の両辺に $u_{\ell}(t-rdt)(\ell=1,2,...,k;r=1,2,...,k)$ を順次掛けて時間平均をとると、 $k \times M$ 個の方程式ができる。k 個のi について同じことを繰返すと $k \times k \times M$ 個の方程式ができる。これを行列の形であらわすと以下のようになる。

$$\begin{array}{c}
\mathbf{R}_{i\ell}(r) = u_i \left(t - m \, \Delta t \right) u_\ell \left(t - (m + r) \, \Delta t \right) \\
\left(\begin{array}{c}
m = 1, 2, \dots, M \\
m + r = 1, 2, \dots, M \end{array} \right)
\end{array}$$
(3)

で定義される相関 R_{, l}(r)を用いて, R(r), A(r)

$$\begin{split} \mathbf{R}(r) &= \begin{bmatrix} \mathbf{R}_{11}(r) & \mathbf{R}_{12}(r) \cdots \cdots \mathbf{R}_{1k}(r) \\ \mathbf{R}_{21}(r) & \mathbf{R}_{22}(r) \cdots \cdots \mathbf{R}_{2k}(r) \\ \vdots & \vdots & \vdots \\ \mathbf{R}_{k1}(r) & \mathbf{R}_{k2}(r) \cdots \cdots \mathbf{R}_{kk}(r) \end{bmatrix} \\ \mathbf{A}(r) &= \begin{bmatrix} \mathbf{A}_{11}(r) & \mathbf{A}_{12}(r) \cdots \cdots \mathbf{A}_{1k}(r) \\ \mathbf{A}_{21}(r) & \mathbf{A}_{22}(r) \cdots \cdots \mathbf{A}_{2k}(r) \\ \vdots & \vdots & \vdots \\ \mathbf{A}_{k1}(r) & \mathbf{A}_{k2}(r) \cdots \cdots \mathbf{A}_{kk}(r) \end{bmatrix} \end{split}$$

このとき, 行列R(r), A(r)を要素とする行列 r, A, Rの問で次の方程式が成立する。

$$\mathbf{r} = \mathbf{A} \mathbf{R} \tag{4}$$

$$k \neq l, \quad \mathbf{r} = (\mathbf{R}(1) \ \mathbf{R}(2) \cdots \mathbf{R} \ (\mathbf{M}))$$

$$\mathbf{A} = (\mathbf{A}(1) \ \mathbf{A}(2) \cdots \mathbf{A} \ (\mathbf{M}))$$

$$\mathbf{R} = \left(\begin{array}{c} \mathbf{R}(0) \ \mathbf{R}(1) \cdots \mathbf{R} \ (\mathbf{M}-1) \\ \mathbf{R}(-1) \mathbf{R}(0) \cdots \mathbf{R} \ (\mathbf{M}-2) \\ \vdots & \vdots \\ \mathbf{R}(1 \cdot \mathbf{M}) \ \mathbf{R}(2 - \mathbf{M}) \cdots \mathbf{R}(0) \end{array} \right)$$

(4)を導びく際には次の関係を用いている。

$$\overline{\varepsilon_{i}(t)} \ u_{\ell}(t - r \Delta t) = 0 \tag{5}$$

(5)は*i*, $\ell = 1, 2..., k$; r = 1, 2, ..., M O i, ℓ , $r O \ge \tau O a de t \subset d$ 成立する。また(3)では定 義されていない $\mathbf{R}_{i\ell}(\mathbf{M})$ は(2)の左辺と、 $u_{\ell}(t - \mathbf{M}$ Δt)の積の時間平均として定義される。

(4)の行列の要素を等しいとおくことによって、 $k \times k \times M$ 個の方程式が成立する。これらの方程 式にはAの要素として $k \times k \times M$ 個の $A_{i\ell}(m)$ (i, $\ell = 1, 2 \cdots$, k; $m = 1, 2, \cdots$, M)を含み、 r と Rの要素として, k 地点における風速変動の 自己相関、相互相関を含んでいる。これらの自己 相関と相互相関が与えられたとすると、(4)は $k \times k \times M$ 面の未知数 $A_{i\ell}(m)$ に関する $k \times k \times M$ 元 の連立一次方程式を構成する。したがって、一般 的にはこの方程式は解くことができて、 $A_{i\ell}(m)$

-6-

の値は決定できる。(4)に含まれる相関係数の最大 のlag数はMである。 これは(1)の形にみられる ように、現在の風速 u_i がlag数がM+1以上の 昔とは直接的には関係をもたないという仮定と対 応している。

このようにして $\mathbf{A}_{i\ell}(m)$ が決まると、 $\epsilon_i(t)$ の 分散、共分散を求めることができる。

$$\overline{\varepsilon_{i}(t) \ u_{\ell}(t)} = \overline{\varepsilon_{i}(t) \ \varepsilon_{\ell}(t)}$$
(6)

となることを考慮して、(1)の両辺に $u_{\ell}(t)$ ($\ell =$ 1,2,…,k)を順次掛けて時間平均をとれば次式 が成立する。

$$d = \mathbf{R}(0) - \sum_{m=1}^{M} \mathbf{A}(m) \quad \mathbf{t}_{\mathbf{R}}(m)$$
 (7)

ただし,

$$\begin{split} d = & \left[\begin{matrix} \overline{\varepsilon_1(t) \, \varepsilon_1(t)} & \overline{\varepsilon_1(t) \, \varepsilon_2(t)} \cdots \, \overline{\varepsilon_1(t) \, \varepsilon_k(t)} \\ \overline{\varepsilon_2(t) \, \varepsilon_1(t)} & \overline{\varepsilon_2(t) \, \varepsilon_2(t)} \cdots \, \overline{\varepsilon_2(t) \, \varepsilon_k(t)} \\ \overline{\varepsilon_k(t) \, \varepsilon_1(t)} & \overline{\varepsilon_k(t) \, \varepsilon_2(t)} \cdots \, \overline{\varepsilon_k(t) \, \varepsilon_k(t)} \end{matrix} \right] \end{split}$$

以上のようにして $A_{i\ell}(m)$ が決まり。さちにそ れを用いて(7)から、白色雑音の分散、共分散行列 が求まる。 $A_{i\ell}(m)$ が決まり。行列dをみたすよ うな k 組の白色雑音を実現することができれば、 (2)から最初は適当な $u_{\ell}(t-mdt)(\ell=1,2\cdots$ k; $m=1,2,\cdots$, M)(具体的には k×M 個の すべての値を零としてよい)から出発して、 $u_{i}(t)$ ($i=1,2,\cdots$, k)を求めることを順次繰返すこ とによって、やがて与えられた自己相関、相互相 関をみたすような時系列の k 組のセットを実現す ることができる。したがって、実際的にはいかに 自己回帰式の係数行列A(m)を決定するかという ことと、いかにして k 組の白色雑音 N(t)を作り出 すかということが問題となる。

上述のようにU(s)の要素の自己相関と相互相関 が与えられれば、原理的には連立一次方程式を解 くことによって自己回帰式の係数行列A(m)が決 まる。しかし、実際には、例えば、最大1ag数 を100とし、10点の風速変動を作る場合には、 1000元連立一次方程式となり、コンピュータ の必要な容量が膨大となり、これを通常の方法で 解くことはあまり実際的でない。ところが(4)の 中のRおよびRの要素R(r)は特徴ある形をしてい る。これは以下にのべる漸化式に展開して解くこ とができる。

lag数をLとしたときの行列A(m)を $A_{L}(m)$ (m=1.2...,L), $\varepsilon_{i}(t)$ の分散,共分散を要素と する行列dを d_{L} であらわす。このとき $A_{L+1}(m)$, d_{L+1} は次の漸化式であらわされる。ただし, $A_{0}(m) = 0$ (零行列), $d_{0} = R(0)$ である。

$$d_{\rm L} = {\rm R}(0) - \sum_{m=1}^{\rm L} {\rm A}_{\rm L}(m)^{t} {\rm R}(m)$$

$$e_{\rm L} = {\rm R}({\rm L}+1) - \sum_{m=1}^{\rm L} {\rm A}_{\rm L}(m) {\rm R}({\rm L}+1-m)$$

$$f_{\rm L} = {\rm R}(0) - \sum_{m=1}^{\rm L} {\rm B}_{\rm L}(m) {\rm R}(m)$$

$$D_{\rm L} = e_{\rm L} f_{\rm L}^{-1}$$

$$E_{\rm L} = {^{t}e_{\rm L}} d_{\rm L}^{-1}$$

$$A_{\rm L}+1(m) = {\rm A}_{\rm L}(m) - {\rm D}_{\rm L} {\rm B}_{\rm L}({\rm L}+1-m)$$

$$(m = 1, 2..., {\rm L})$$

$$= {\rm D}_{\rm L} (m = {\rm L}+1)$$

$$B_{\rm L}+1(m) = {\rm B}_{\rm L}(m) - {\rm E}_{\rm L} {\rm A}_{\rm L}({\rm L}+1-m)$$

$$(m = 1, 2..., {\rm L})$$

このような漸化式で、 $L = 0, 1, 2, \cdots, M$ に対して 逐次 A_L, d_L を計算して、最後にlag数Mについて の $A_M(m)(m = 1, 2, \cdots, M), d_M$ を計算する。 この漸化式を用いると必要な計算機の容量を大幅 に節約できる。

風向に直角方向に水平に等間隔で並んだ点にお

-7-

ける風速変動のように一様と考えられる場合には 相関行列R(r),およびこれを要素とする行列Rが ともにtoeplitz行列(i行j列の要素がi-jの絶対値が等しいときに等しくなる行列)となり、 上記の漸化式はさらに簡単化できる。つまり、

 $d_{\rm L} = f_{\rm L}$, $D_{\rm L} = E_{\rm L}$, $A_{\rm L}(m) = B_{\rm L}(m)$ dific \mathcal{O} L = 0, 1, 2,, M; $m = 1, 2, ..., L \ll \mathcal{O}$ て成り立つ。さらに、 d_{L} , e_{L} , f_{L} は対称行列 となり、 D_L , E_L および A_L (m)の行列は、これら $がk \times k$ 行列のときには、i行j列の要素が、k $+1-i \hat{\tau} k + 1 - j 列の要素と等しくなって、$ 「点対称行列」とでも呼ぶべき性質をもった行列 となる。したがって, 先述の漸化式の外見上の形 式が簡単化されるだけでなく、計算の内容そのも のも簡単化できる。ただし、この場合には、計算 機に常備されている科学計算用のサブルーチンが 利用できないことになるので、そのためのプログ ラムを作成しなければならない。したがって、少 々の計算時間をおしむより、実際的には科学計算 用のサブルーチンが利用できる範囲の簡単化化と どめた方がよい場合が多いだろう。

次の問題は与えられた分散,共分散行列 d をも つような k 組の白色雑音N(t)を作ることであるが, これは次のようにして得ることができる。行列 d を次のような 2 つの行列に分解する。

$$d = \mathbf{L}^{t} \mathbf{L} \tag{8}$$

ただし、Lは下側3角行列である。そして次式から、目的のN(t)が得られる。

 $N(t) = L \cdot O(t) \tag{9}$

ただし、 $O(t) = {}^{t} (o_1(t) o_2(t) \cdots o_k(t))$ であっ て、 $o_j(t) (j=1, 2, \cdots, k)$ は平均値が零、分散が 1 の白色雑音である。今の場合は結果として発生 する風速変動の頻度分布が正規分布となるように したいので、 $o_j(t)$ として正規乱数を用いる。 上述のように、定数A (m)と白色雑音N(t)が求 まるので、(1)から先述の手順を踏めば、風速変動 をシミュレートできる。

3. 風の乱れの空間構造のモデル

以上に述べたシミュレーションの方法を強風の 変動の2つのケースのシミュレーションに具体的 に適用した。風の乱れの空間構造に関する研究は 近年大きく発達し、多くの成果があるが、ここで 具体的に適用した強風の変動のモデルは次に述べ るものを採用した。

(a) 鉛直方向の shear flow

平均風速の鉛直分布はここでは 1/7 乗則を採 用する。地上高さz(m)の平均風速Uは 10m高度の 平均風速U₁₀を用いると次式であらわされる。

$$U = U_{10} (z / 10)^{\frac{1}{7}}$$
 (0)

変動風速の標準偏差の鉛直分布は地上高度が大 さくなると減少するという指摘(塩谷,1979) があるが、ここでは高さとともに変化しないとし て、しかも標準偏差 $\sigma = 1.0 \text{ m/}_{sec}$ とする。 σ が高 さとともに変化する場合や σ が1 でない場合の修 正は簡単である。

変動風速のパワースベクトルは日野のスベクト ル(Hino,1971)を採用する。

$$\frac{S(n)}{\sigma^2} = \frac{A/\beta}{\{1+(n/\beta)^2\}^{5/6}}$$
(11)

ただし、 $\beta = U / L$ 、 $L = \sqrt{3/2} z / f_{max}$ であ って、定数Aは約0.238である。 β の高度変化は 風速分布のベキ指数と関係づけてHino自身によ って与えられているが、ここではスペクトルピー クの無次元周波数 f_{max} は塩谷(1969)の次の式 を用いる。

$$f_{max} = 0.06 \ z^{0.58} \tag{12}$$

地上 z₁(m), z₂(m)の 2 高度における風速変動の 間のコヒーレンスCoh(z₁, z₂; n)とフェイズ

-8-

参

Ø(z₁,z₂; n)はShiotani and Iwatani
 (1980)に従って、それぞれ次式を採用する。

ただし、 $\varsigma = z_2 - z_1, z_a = (z_2 + z_1) / 2$ であっ て、 U_a は高さ z_1, z_2 における平均風速 U_1 , U_2 の平均値である。

(b) 水平方向の一様流

風向に直角に水平に等間隔に一直線に並んだ点 における風速変動を考える場合の強風の空間構造 のモデルは次の通りである。

風速の鉛直分布,変動風速の標準偏差,パワー スペクトルに関しては, shear flow と全く同 じものを用いる。

風向横方向に $\eta(m)$ だけ離れた地上z(m)の2点に おける風速変動間のコヒーレンスCoh $(\eta; n)$ と フェイズ $o(\eta; n)$ に関しては次式を用いる (Davenport,1961; Iwatani,1977; Shiotani and Iwatani,1971)。

$$\sqrt{\operatorname{Coh}(\eta; n)} = \exp(-k_{\eta} n \eta / U) \quad (15)$$

$$\Phi(\eta; n) = 0$$

$$k_{\eta} = 14(\eta / z)^{0.45} \quad (16)$$

4. スペクトルの相関関数への変換

2節で述べたように自己回帰式の係数は風速変 動の自己相関と相互相関が与えられたときに決定 できる。一方、3節で述べたように風速変動の空 間構造のモデルはパワースペクトルとクロススペ クトルの形で与えられる。自己相関とパワースペ クトル、相互相関とクロススペクトルは互にフー

リエ交換、フーリエ逆変換の関係で結ばれている ので、原理的には何ら問題はないが、実際的には どのようにして、 パワースペクトルとクロススペ クトルからフーリエ逆変換をして自己相関と相互 相関を得るかが問題である。現在のモデルでは、 (11)のパワースペクトルの場合にはフーリエ逆変 換が解析的に可能であって相関は求めることがで きるが、クロススペクトルの場合には不可能と思 われる。そこでフーリエ逆変換は数値的に行なわ ざるを得ない。フーリエ逆変換の積分をシンプソ ンの公式等を用いて数値積分をすれば必要な数値 積分の回数が非常に多くなり、計算時間が多大に なるのでこれを避けて次のような方法を用いた。 スペクトル計算の一方法である Blackman-Tukey 法はデータから自己相関や相互相関を直接に計算 して、それをフーリエ変換して、パワースペクト ルやクロススペクトルを計算するが、 このときに 用いるフーリエ正弦変換とフーリエ余弦変換の方 法は基本的には逆フーリエ変換に適用しても支障 は生じない。 4 t時間間隔の風速変動をシミュレ ートしたいときは lag time が $m\Delta t$ ($m = 0, 1, \cdots$ M)の自己相関と相互相関の値が必要であるが。 \mathcal{E} $f_{N} = 1/24t$ \mathcal{E} \mathcal{E} $(m = 0, 1, \dots, M)$ におけるパワースペクトル とクロススペクトルの値から極めて短い計算時間 で計算することができる。

Blackman-Tukey法で相互相関の最大値が lag time が零でないときに、フェイズの計算の 際になされた配慮に対応して、フーリエ逆変換で はフェイズが± $\pi/2$ より大きいときには以下に述 べる手順を踏む必要がある。

2つの風速変動の間の lag time τ の相互相関 を $C(\tau)$,周波数nのクロススペクトルを $S(\omega)(\omega$ = $2\pi n$)であらわすと次式が成立する。

$$C(\tau) = \int_{-\infty}^{\infty} S(\omega) \exp(i \omega \tau) d\omega \quad (17)$$

 $S(\omega)の複素共役を<math>S^{*}(\omega)$,フェイズを $\phi(\omega)$ で

-9-

あらわすと、

$$C(\tau) = \int_{-\infty}^{\infty} (S(\omega)S^{*}(\omega))^{\frac{1}{2}} e^{-i\phi(\omega)} e^{i\omega\tau} d\omega \quad (18)$$
ここで、 $|\phi'(\omega)| \leq \pi/2 \geq \zeta \tau, \quad \phi(\omega) = \phi_{0}(\omega)$

$$+ \phi'(\omega) \geq t \leq \zeta \text{ 次式 } z \text{ ts } z_{0}$$

$$C(\tau) = \int_{-\infty}^{\infty} (S(\omega)S^{*}(\omega))^{\frac{1}{2}} e^{-i\phi'(\omega)} e^{i(\omega\tau - \phi_{0}(\omega))} d\omega$$
(19)

ここで、
$$\tau' = \tau - \sigma_0(\omega) / \omega$$
 とおくと次式となる。
 $C'(\tau') = \int_{-\infty}^{\infty} (S(\omega)S^*(\omega))^{\frac{1}{2}} e^{i\sigma'(\omega)} e^{i\omega\tau'd\omega} \omega$

$$\mathbf{C}'(\tau') = \mathbf{C} \left(\tau' + \frac{\boldsymbol{\varphi}_0(\omega)}{\omega}\right) \qquad (21)$$

 $(20) よりクロススペクトル (S(\omega)S[*](\omega))^{1/2} e^{-io '(\omega)})$ に関する相互相関 C'(τ ') を計算して、 (2i)より lag time τ 'を $o_0(\omega)/\omega$ だけ移動すれば相互 相関 C(τ) を得ることができる。

現在のモデルでは一様流ではフェイズの(ω) = 0 であるので、上記の操作は不要である。 shear flow では、(14) で与えられるように、の(ω)は 周波数 n に比例するので、の $_0(\omega)/\omega$ が定数とな って、の $_0(\omega)$ をうまくとれば、あらゆる周波数の 変動に対して、 $| \sigma'(\omega) | \leq \pi/2$ となるように とることができるので好都合である。具体的な計 算については、付録のプログラムを参照して欲しい。 なお、Blackman-Tukey法のなかで行なわれ るトレンドの除去、プリホワイトニングに対応す る操作はもちろん不要であるし、ウィンドーに関 しても現在の場合は考慮する必要はない。

5. シミュレートされた風速変動

3節で示した2つのケースについて実際に風速 変動のシミュレーションを実行した。そのシミュ レートされた風速変動のパワースペクトルやクロ ススペクトル(コヒーレンスとフェイズ)がモデ ルとして与えたものと一致するかどうかを検討し た。

鉛直方向の shear flow については地上10 mから10m毎に60m高度までの6点での,水 平方向の一様流については地上40m高度の10 m毎の等間隔で一直線に並んだ6点での風速変動 をシミュレートした。自己回帰式の項の数Mは100 とし、10m高度での平均風速は20m/sec,乱 れの標準偏差はすべて1.0m/sec とした。鉛直 方向の shear flow ではdt = 1.0秒とし、水 平方向の一様流ではdt = 0.5秒とした。

シミュレートされた風速変動の一例を図1に示 した。これは水平方向の一様流の場合のものであ って、全体で5分間の変動の様子を示している。 この水平方向の一様流については30分間の風速 変動(1地点で3600個の値)を2回のケース



Fig.1[「]シミュレートされた一様流の風速変動の一例 (An example of the simulated wind fluctuations at six points arranged at equal spaces of 10 m at a height of 40 m.) -10-

についてシミュレートした。この場合の風速変動 の頻度分布の6地点の全ての場合の平均値を図2 に示した。頻度分布はきわめてよく正規分布と一 致している。またこの一様流の場合のシミュレー トされた風速変動のパワースペクトルを計算して 頻度分布と同様に全てのケースのものを重ねて描 いた。モデルとして与えたパワースペクトルとと もに図るに示した。パワースペクトルに関しても シミュレートされた風速変動のものはモデルのも のとよく一致している。

鉛直方向の shear flow については1 時間の風 速変動(3600個)を5回のケースについてシ ミュレートした。この5回のそれぞれのケースに

Table.1 シミュレートされた風速変動の平均値 (Mean of the simulated wind

fluctuations	in	the	case	of	shear
flow.)					m/sec)

	11011	• •			•
case height	1	2	3	4	5
10m	0.023	0.000	0.062	0.083	-0.015
20m	0.023	0.001	0.068	0.082	-0.004
30m	0.016	-0.002	0.073	0.081	-0.002
4 0 m	0.014	0.001	0.074	0.077	-0.001
50m	0.017	0.003	0.074	0.078	-0.006
6 0 m	0.017	0.006	0.078	0.093	-0.012

ついて、6地点の変動風速の平均値(この値は零 になるようにシミュレートしている)と標準偏差 の値(この値は1になるようにシミュレートして いる)をそれぞれ Table.1とTable.2に示した。 これらの値は与えた乱数の値に応じてバラツキを 示す。平均値は最大で標準偏差の一割近くの値の バラツキを示し、標準偏差も最大で一割近い増減 がある。したがって、変動成分の平均値を正確に 零にし、標準偏差を正確に1にしたい場合は風速 変動をシミュレートした後で補正することが必要 であると思われる。

鉛直方向の shear flow の場合に、シミュレート された風速変動のコヒーレンスとフェイズをいく

Table.2 シミュレートされた風速変動の標準偏差 (Standard deviation of the simulated wind fluctuations in the case of shear flow.) (m/sec)

	-	-		VIII/ 600 /			
case height	1	2	3	4	5		
10m	0.995	0.930	1.043	0.992	0.971		
20m	0.995	0.925	1.031	0.985	0.984		
30m	0.988	0.907	1.021	0.959	0.992		
40m	0.971	0.933	1.011	0,972	0.993		
50m	0.959	0.955	1.007	0.979	1.003		
60m	0.971	0.971	1.012	0.991	1.014		





simulated wind fluctuations compared with Gaussian (smooth line).)





(Comparison between power spectum of the simulated wind fluctuations and that of the model(smooth line) in the case of homogeneous flow.)

-11 -



Fig.4 シミュレートされた風速変動の2地点間の値の周波数毎の相関とモデルとして与えたもの (曲線)との比較

(Comparison between square root coherence of the simulated wind fluctuations and that of the model(smooth line) in the case of shear flow.



(Comparison between phase difference of the simulated wind fluctuations and that of the model(smooth line) in the case of shear flow,)

-12-

つかの高度間で計算した結果を図4と図5にそれ ぞれ示した。図は5回のシミュレーションに関す る値を重ねて示してある。また図の中の曲線と直 線はそれぞれモデルとして与えられたコヒーレン スとフェイズの値である。これらに関しても、多 少のパラツキはあるが、モデルとして与えられた コヒーレンスとフェイズがきわめてよくシミュレ ートされている。なお、コヒーレンスに関しては コヒーレンスが小さくなったところで、シミュレ ートされた風速変動に関する値が(13)のモデルの 値より全体として大きくなっている。しかし、と れはコヒーレンスがコスペクトルとクワドラチャ スペクトルの各々の2乗の和の形で定義されるた めに、コヒーレンスは負の値にならないので、コ スペクトルとクワドラチャスペクトルが負の値に もパラツク場合には、コヒーレンスが過大評価さ れるために起こりうることで、シミュレートされ た風速変動自体が高周波数領域で与えられたもの より大きな相関をもつということではない。

以上の結果から、シミュレートされた風速変動 は全体として与えられた風速変動の空間構造をよ くシミュレートしていると結論できる。

6. おわりに

パワースペクトルとクロススペクトルが与えら れたときにそれを満たすような多地点における風 速変動をシミュレートすることにほぼ成功した。 シミュレートされる風速変動は現実に使用する乱 数の変化に応じて無数に変化しうる。現実にシミ ュレートされた個々の風速変動に関するパワース ペクトルやクロススペクトルはシミュレートすべ きものとして与えたモデルの値から若干のばらつ きは当然もつが、実現した風速変動のパワースペ クトルとクロススペクトルの統計的平均値が、モ デルとして与えた値からある傾向をもって大きく なったり、小さくなったりするということは、数 少ないシミュレーションからの推測ではあるが、 認めることはできなかった。個々のシミュレーションの結果があるバラツキをもつという前提に立って、ここでシミュレートされた風速変動は実際的な問題に応用可能なケースも多いと考えられる。 実際的な応用に役立ちたいというのが本研究の目的であるので、応用に際して、直ちに役立ちうるように付録にフォートランによるプログラムをまとめて示す。

なお、本研究は昭和56年度文部省科学研究費 (自然災害特別研究)の補助を受けて遂行された。 研究代表者の東京大学工学部の伊藤学教授はじめ 共同研究者の方々に本研究への機会を与えられた ことに感謝する。また、日本大学生産工学部の塩 谷教授に対しても、日頃の研究活動への援助に対 して感謝の意を表する。

参考文献

- 1)赤池弘次,中川東一郎:ダイナミックシステ ムの統計的解析と制御,サイエンス社,1972。
- Davenport, A.G.: The spectrum of longitudinal gustiness near the ground in high winds, Quart. J. Meteor. Soc., Vol. 87, pp194-221,1980.
- Hino, M.: Spectrum of gusty wind, Proc. 3rd Intern. Conf. Wind Effects on Buildings and Structures, Tokyo, pp69-77, 1971.
- Iwatani, Y.; Some features of the surface layer turbulence in the high wind condition, J. Meteor. Soc. Japan, Vol. 55, Na 1, pp130-138,1977.
- 5) Shinozuka, M.; Simulation of multivariate and multidimensional random processes, J. Acoustical Soc. America, Vol.49, Na 1, pp357-368, 1971.
- 6) 塩谷正雄;暴風時における突風の構造(中間

-13-

報告 その3),日本大学習志野校舎物理研究 室,1969.

- 7) 塩谷正雄; 強風の性質, 開発社, 1979.
- Shiotani, M₀ and Y.Iwatani; Correlations of wind velocities in relation to the gust loadings, Proc. Intern. Conf. Wind Effects on Buildings and Structures,

【付 録】

シミュレーションの計算に実際に使用したプロ グラムを若干整理修正したものをここに掲載する。 このプログラムは赤池によって、TIMSAC Package として与えられたものを参考にして作成 した。また一部はそれを利用したが、大部分は令 回の目的のために新しく作成したものである。こ のプログラムについての説明は簡単なものにとど めるのでこれを利用する人はプログラム自身を解 読してほしい。

[MAIN PROGRAM]

大部分をサブルーチン化してあるので、これを フローチャートに代わるものとして読んで欲しい。 この中のSUBROUTINE CRSVRTは shear flowのシミュレーションのときに用い、一様流 のときはこれをCRSHORにおきかえる。このお きかえだけでもシミュレーションは可能であるが 本文中の説明にしたがって他の簡単化も可能であ る。本文中の記号とブログラム中の記号の対応は 次のとおりである。

K-IP, M=M, $\Delta t = ZDT$, $U_{10} = ZU10$, $R_{i\ell}(m) = R1(m+1, i, \ell), A_{i\ell}(m) = A1(m, i, \ell)$, d = VRM, D = D, E = E, $e_L = SE$, $d_L = SD$, $f_L = SF(ttl), f_L^{-1} \ge d_L^{-1} \le SF \ge S$ Dの中に入る)。

MJOとMJ;行列の整合配列の大きさ、NINT;(1)の計算で風速変動とみなさないで捨て去る最

Tokyo, pp57-67, 1971.

9) Shiotani, M. and Y. Iwatani; Gust structures over flat terrains and their modification by a barrier, Proc. 5th Intern. Conf. on Wind Engineering, Colorado, July 1979, pp203-204,1980.

初の繰返しの回数,ND;シミュレートして得る 風速の個数,ZO,ZLD;Shear flow では 風速をシミュレートする最低の高度とそれよりの 高度差,一様流では地点の高度と地点間の距離。

以下に各サブルーチンについて説明する。

[CRSVRT]

シミュレートすべき風速変動の自己相関と相互。 を計算してR1に入れる。

[POWER]

パワースペクトルの値を計算してACに入れる。

[COOUAD]

高さZ1とZ2の風速変動間のコスペクトル COとクワドラチャスペクトルQUを計算する。 ただし、4節の説明のように、フェイズを変換し ているので、後でITO*DT時間だけ相互相関 のlag timeを移動させなければならない。

[LAGSFT]

上のCOQUADの中で行なったフェイズの変 換に対応して、lag timeの移動を行なう。 【FCOST】【FSINT】

Xをフーリエ cos 変換あるいはフーリエ sin 変換してそれぞれY に入れる。これは逆変換のと きにも使用できる。

[COEFAB]

漸化式において、新しいA_L(m),B_L(m)の値 を計算する。

-14-

[NEWSD][NEWSE][NEWSF]

漸化式の新しいd_L, e_L, f_Lを計算する。 【WINDSM】

計算された自己回帰式の係数A1と白色雑音の 分散。共分散行列VRMからIP地点における変 動風速をND個ずつシミュレートする。シミュレ ートされた風速はX0に入って書き出される。

[LTINV]

行列Rを下側3角行列とその転置行列の積に分 解する。分解された下側3角行列はRの中に入る。 【LMVEC】

3角行列YとベクトルXの積をZに入れる。な お、〔LTINV〕と〔LMVEC〕および〔C OEFAB〕は赤池によって、TIMSAC Packageとして与えられたものである。 【MTXVEC】

行列AとペクトルXXの積をYYに入れる。

[SUMVEC]

ベクトルXOとベクトルXXの利をXOに入れ る。

[NEWX]

(1)で新しいUを計算した後、次のUを計算す るために、 Uの時刻を1つずつ移動する。

[CRSHOR]

水平方向の一様流のシミュレーションのために、 ZHの高さに水平方向に並んだ地点の風速変動の 自己相関,相互相関を計算してR1に入れる。な お一様流を計算する場合にはサブルーチンの〔C RSVRT〕〔COQUAD〕〔LAGSFT〕 〔FSINT〕は必要でないので取除き、この 〔CRSHOR〕と次の〔CRSPOW〕を加え る。またこのとき、他の簡単化が可能なことは先 述のとおりであるが、そのブログラムはここでは 示さない。

[CRSPOW]

相互相関の計算のためのコスペクトルを計算し てBCに入れる。今のモデルでは、このときのク ワドラチャスペクトルは零になるので必要ない。

以上の他に,現在の計算をするのに使用した電 子計算機(FACOM M-140)に常備された科 学計算用のサブルーチンを利用している。そのリ ストとサブルーチンの作業内容は次のとおりであ る。

【MINVD(X, K, L, A, I,)】 行列Xの逆行列を計算してXに入れる。 【DMGGM(X, K, Y, K, Z, K, L, L, L, V, I)】

行列Xと行列Yの積を計算して行列Zに入れる。 【DSGGM(X, K, Y, K, Z, K, L, L, I)】

行列Xから行列Yを差引いて行列Zに入れる。 【MTRNSD(X,K,I)】

行列Xの転置行列を作ってXの中に入れる。

【RANN2(A, B, I, RN, M, IC)】 平均値A, 標準偏差BのMケの正規乱数RNを 発生する。

以上でプログラムの内容の説明は終わり、次に FORTRANによるプログラムを示す。

IMPLICIT REAL+86(A-H, O-Y)
DIMENSION R1(101,10,10),A1(101,10,10),
* B1(101,10,10),SD(10,10),SE(10,10),SF(10,10),
* D(10,10),E(10,10),SD(10,10),SE(10,10),
DATA MJ0,MJ,IP,M,NINT,ND,20,ZLD,ZDT,ZUIO/
* 101,10,6,100,1000,3600,10,0,10,0,10,020,0/
CALL CRSVRT(R1.M,ZDT,20,ZUI0,ZLD,IP,MJ0,MJ)
DO 10 II=1,IP
SD(II,JJ)=R1(1,11,JJ)
SF(II,JJ)=R1(2,11,JJ)
10 SE(II,JJ)=R1(2,11,JJ)
10 SE(II,JJ)=R1(2,11,JJ)
10 SE(II,JJ)=SD(II,JJ)
10 S0 II=1,IP
DO 30 JI=1,IP
CALL MINVD(SD,MJ,IP,1,0D=14,ICON)
CALL OMGGM(SE,MJ,SF,MJ,IP,10,IP,IP,IP,IP,VW,ICON)
CALL OMGGM(SE,MJ,SF,MJ,IP,10,IP,IP,IP,VW,ICON)
CALL OMGGM(SE,MJ,SC,MJ,E,MJ,IP,IP,IP,IP,VW,ICON)
CALL COEFAB(A1,B1,D,E,MS,IP,MJ0,MJ)
IF(M,E0,L) GO T0 20
CALL NEWSE(SE,R1,A1,MS,IP,MJ0,MJ)
CALL NEWSF(SF,R1,B1,MS,IP,MJ0,NINT,ND)
STOP
END

-15-

SUBROUTINE COQUAD(21,22,U10,DT,M,CO,QU,CO0,MM) DIMENSION S1(150),S2(150),CO(150),QU(150) D2=Z2-Z1 ZA=(Z2+Z1)/2.0 U1=U10+(Z1/10,0)**(1,0/7,0) AAA*(D2/ZA)**0,4*DZ/(U1+U2)*2.0 AAA*(D2/ZA)**0,4*DZ/(U1+U2)*2.0 AAZ=13,0*AAA ITO=AXZ0/2.0/3,14159/DT+0.5 MM=M+1T0 FN1=0.5/DT/FLOAT(MM) FN1=0.5/DT/FLOAT(MM) FN1=0.5/DT/FLOAT(MM) FR1=FN1=FLOAT(1) CALL POWER (MM,S1,DT,Z1,U10,S10) CALL POWER (MM,S1,DT,Z1,U10,S10) CALL POWER (MM,S1,DT,Z2,U10,S20) D0 10 J=1,MM FRE=FN1=FLOAT(2) FA1=AXZD+FRE=FA10=FRE S12=SQRT(S1(J)*S2(J)) CO(J)=RC0H+SSIN(FA1)*S12 CO0=SQRT(S10+S20) KETURN END END

10

SUBROUTINE POWER(M,AC,DT,ZH,U10,ACO) DIMENSION AC(M) BETA=0.00353=U10/ZH++0.277 FN1=0.5/DT/FLOAT(M) ACO=0.238/BETA D0 10 J=3.M FRE=FN1#FLOAT(J) AC(J)=ACO/(1.0+(FRE/BETA)+2)++(5.0/6.0) CONTINUE DETUBN 10 RETURN END

REAL+8 R1 DIMENSION R1(MJ0,MJ,MJ),5P(100),CO(150),QU(150) • ,E(150),O(150),COR(100),CORM(100),VARR(10) • .E(150) .O(150) .COR(100) .CORM(1) MJJ=MJ0=1 IP1=IP-1 D0 10 K=1.IP AK=K-1 ZH=Z0-AK+DIS CALL POWER(M.SP.DT.ZH.U10.SP0) CALL FCOST(SP.COR.SP0.VAR,M.DT) VARR(K)=VAR R1(1:K:K)=1.0D0 D0 20 J=1.M COR(J)=COR(J)/VAR R1(J+:K:K)=DBLE(COR(J)) CONTINUE D0 30 K=1.IP1) A1(J+1,K+K)=OBLE(COR(J))) CONTINUE DO 30 K=1.IP1 At=x=1 DO 30 I=11.IP A1=I-1 CALL FCOST(CC.E.CO0.E0.MM,DT) CALL FCOST(CC.E.CO0.E0.MM,DT) CALL FCOST(CC.E.CO0.E0.MM,DT) CALL FSINT(0U.0,MM,DT) CALL FSINT(0U.0,MM,DT) CALL FSINT(0U.0,MM,DT) CALL LAGSFT(E,O. E0.M.MM,COR.CORM,CORO) VARN=SQRT(VARR(K)=VARR(I)) COR0=COR(JVARN R1(1,K)=DBLE(CORO) R1(1,:K)=DBLE(CORO) R1(1,K)=DBLE(COR(J)) R1(J+1,I)=OBLE(COR(J)) R1(J+1,I)=OBLE(D) 10 70 30 RETURN

SUBROUTINE CRSVRT(R1,M,DT,Z0,U10,DIS,IP,MJ0,MJ)

SUBROUTINE LAGSFT(E,0,E0 DIMENSION E(MM),O(MM),COF IT0=MM-M IT01=IT0+1 IT02=IT0+1 D0 10 J=IT01,M 10 COR(J)=E(J=IT0)+O(J=IT0) COR(IT0)=E0 G0 T0 70 50 COR(1)=E0 COR0=E0 G0 T0 70 60 COR0=E(IT0)-O(IT0) D0 20 J=1,IT02 20 COR(J)=E(IT0-J)=O(IT0-J) 70 D0 30 J=1,M 30 CORM(J)=E(IT0+J)=O(IT0+J) RETURN END SUBROUTINE FCOST(X,Y+X0+Y0+M+DTN) DIMENSION X(M)+Y(M) MS=M=1 AM=M FN1=0.5/AM/DTN SUM=0.0 D0 10 J=1,MS 10 SUM=SUM+X(J) Y0=(X0+2.0*SUM+X(M))*FN1 D0 20 L=1+M AL=L SUM=0.0 D0 30 J=1+MS AJ=J AJ=J 30 SUM=SUM+X(J) # COS(AL#AJ=3,14159/AM) 20 Y(L) = (X0+2.0=SUM+X(M) * COS(AL#3,14159) * FN1 RETURN END SUBROUTINE.FSINT(X,Y,M,OTN) DIMENSION X(M),Y(M) MS=M-1 AM=M FN1=0,5/AM/DTN D0 20 L=1+M AL=L SUM=0,0 D0 20 L=1-MS SUM=0.0 DO 30 J=1.MS AJ=J SUM=SUM+X(J)+SIN(AL+AJ+3.14159/AM) Y(L)=2.0+SUM+FN1 RETURN 30 20 END SUBROUTINE COEFAB(A1,81,D,E.MS,1P,MJ0,MJ) IMPLICIT REAL+8(A-H,O-Z) DIMENSION A1(MJ0,MJ,MJ),B1(MJ0,MJ,MJ) * ,D(MJ,MJ);E(MJ,MJ),A(10,10),B(10,10) * ,Z1(10,10),Z2(10,10),VW(10) IF(MS,E0,1) GO TO 40 MEM1-05-1 e ,21(10,10),22(10,10),YW(10) IF(MS,E0,1) GO TO 40 MSM1=MS=1 DO 10 1=1,MSM1 MM1=MS=1 DO 20 J=1,iP A(11,JJ)=A1(1,I1,JJ) 20 B(I1,JJ)=B1(MM1,I1,JJ) CALL DMGGM(E,MJ,A,MJ,21,MJ,iP,iP,iP,iP,VW,ICON) CALL DMGGM(E,MJ,A,MJ,21,MJ,iP,iP,iP,iP,VW,ICON) CALL DSGGM(A,MJ,21,MJ,A,MJ,iP,iP,iP,iP,VW,ICON) CALL DSGGM(B,MJ,22,MJ,B,MJ,iP,iP,iP,iP,VW,ICON) CALL DSGGM(B,MJ,22,MJ,B,MJ,iP,iP,iP,iCON) CALL DSGGM(B,MJ,22,MJ,B,MJ,iP,iP,iP,iCON) CALL DSGGM(B,MJ,22,MJ,B,MJ,iP,iP,iP,iCON) DO 21 J=1;IP DO 21 J=1;IP DO 21 J=1;IP DO 30 I=1;IP DO 30 J=4;IP DO 30 J=4;IP DO 30 J=1;IP DO 30 J=1

SUBROUTINE LAGSFT(E.O.EO .M.MM.COR,CORM,CORO) DIMENSION E(MM).O(MM).COR(M).CORM(M)

-16-

END

6-14

-17-

* .Z1(10.10).Z2(10.10).Z3(10.10).VW(10)
M2=M5+2
D0 10 II=1.IP
D0 10 JJ=1.IP
10 X(II.JJ)=Y(M2.[].JJ)
D0 20 I=1.M5
MMI=M2=1
D0 30 JJ=1.IP
D0 30 JJ=1.IP
21(II.JJ)=Y(MMI.[I.JJ)
30 Z2(II.JJ)=Y(MMI.[I.JJ)
30 Z2(II.JJ)=Y(MMI.[I.JJ)
CALL DMGGM(Z1,MJ,Z3,MJ,Z3,MJ,IP.IP.IP.VW,ICON)
RETURN
END SUBROUTINE NEWSF (X,Y,Z,MS,IP,MJ0,MJ) IMPLICIT REAL*8(A-H,O-2) DIMENSION X(MJ,MJ), Y(MJ0,MJ,MJ),Z(MJ0,MJ,MJ) • .21(10,10).22(10,10).Z3(10,10).VW(10) DO 10 I]=1,IP DO 10 J]=1,IP 10 X(II,J)=Y(1,II,J) DO 20 M=1,MS M]=M+1 DO 30 J]=1,IP 21(II,JJ)=Z(M,I],JJ) 30 Z2(II,JJ)=Z(M,I],JJ) CALL DMGGM(21,MJ,Z2,MJ,Z3,MJ,IP,IP,IP,VW,ICON) RETURN END SUBROUTINE WINDSM(VRM.A1,IP,L,MJ,MJO,NINT,ND) REAL#8 VRM.A1 DIMENSION A1(MJO,MJ,MJ),VRM(MJ,MJ),X(101,10) • A(10:10),RN(10),X0(10),XX(10),YY(10),CN(10) NND=NINT+ND NND=NIMI+ND CALL LTINV(VRM,IP,MJ) IX=1 D0 10 JJ=1+IP D0 10 II=1+L 10 X(II+JJ)=0.0 D0 20 I=1.NND D0 25 JJ=1+IP 25 X0(JJ)=0.0 CALL RANN2(0,0+1,0+IX+RN,IP+ICON) CALL LMYEC(RN+VRM,CN+IP+MJ) D0 30 MM=1+L LM=L-MM+1 D0 40 JJ=1+IP D0 41 II=1+IP 41 A(II+JJ)=SNGL(A1(MM,II+JJ)) 40 XX(JJ)=X(LM+JJ) CALL SUMYEC(X0+Y+IP+MJ) CALL SUMYEC(X0+Y+IP+MJ) IF(I,LE.NINT) G0 T0 20 WRITE(I)(X0(II)+II=1+IP) 20 CALL NEWX(X+X0+IP+MJ+L+MJ0) RETURN END CALL LTINV(VRM. IP, MJ) END

SUBROUTINE NEWSE(X,Y,Z,MS,IP,MJD,MJ) IMPLICIT REAL+8(AA-H,O-Z) DIMENSION X(MJ,MJ),Y(MJ0,MJ,MJ),Z(MJ0,MJ,MJ) # ,Z1(10,10),Z2(10,10),Z3(10,10),VW(10)

END

END SUBROUTINE MTXVEC(A,xX,YY,IP,MJ) DIMENSION A(MJ,MJ),XX(MJ),YY(MJ) DO 10 II=1,IP SUM=0,0 DO 11 JJ=1,IP 11 SUM=SUM+A(II,JJ)*XX(JJ) 10 YY(II)=SUM RETURN FND END SUBROUTINE SUMVEC(XO,XX,[P,MJ) DIMENSION XO(MJ),XX(MJ) DO 10 1[=1,[P 10 XO([])=XO([])+XX(1]) RETURN

SUBROUTINE NEWX(X.X0, IP, MJ.L, MJO) DIMENSION X(MJO, MJ), X0(MJ)

END

DIMENSION X(MU0,MU) L1=-1 D0 10 11=1,1P D0 20 JJ=1.LT 20 X(JJ,1])=X(JJ+1,1]) 10 X(L-1])=X0(11) RETURN END

SUBROUTINE LT1Nv(R.K.MJ) IMPLICIT REAL=8(A-H,O-Z) DIMENSION R(MJ,MJ) DO 10 L=1.K RPI=1.0/DSQRT(R(L.L)) R(L.L)=1.0/PPI DO 12 I=1.K If(I,E0,L) 60 TO 12 R(L.I)=RPI=R(L.I) 12 CONTINUE IF(L.E0,K) 60 TO 11 LI=L=1 DO 13 I=L1.K R[L=-RPI=R(L,L) R(I.L)=RIL=RPI DO 14 M=1.K IF(M.E0,L) 60 TO 14 R(I.M)=R(I-M)=RIL=R(L,M) 14 CONTINUE 13 CONTINUE 10 CONTINUE 11 RETURN END SUBROUTINE LMVEC(X,Y,Z,IP,MJ) REAL=8 Y DIMENSION X(MJ),Y(MJ,MJ),Z(MJ) DO 10 I=1,IP SUM=0,0 DO 20 J=1,I 20 SUM=SNGL(Y(J,I))+X(J) 10 Z(I)=SUM RETURN END

SUBROUTINE NEWSD (X,Y,Z,MS,IP,MJO,MJ) IMPLICIT REAL+86(A-H,O-Z) DIMENSION X(MJ,MJ),Y(MJO,MJ,MJ),Z(MJO,MJ,MJ) + .Z1(10.10).22(10.10).23(10.10).VW(10) D0 10 J=1.IP D0 10 J=1.IP D0 20 M=1.MS M[=MM+1 D0 30 J=1.IP D0 30 J=1.IP Z1(11.JJ)=Y(M1.II.JJ) Z2(JJ.II)=Y(M1.II.JJ) CALL DMGGM(Z,MJ.Z3,MJ,IP,IP,IP,ICN) RETURN END

SUBROUTINE CRSHOR(R1,M.DT,ZH,U10.DIS,IP.MJ0,MJ) REAL=8 R1 DIMENSION R1(MJ0,MJ,MJ) • .SP(100).BC(100).COR(100) MJ=MJ0-1 |P1=IP-1 CALL POWER(M,SP.DT.ZH,U10.SP0) CALL FCOST(SP.COR,SP0.VAR.M.DT) DO TO K=1,M TO COR(K)=COR(K)/VAR DO 10 J=1;IP R1(1,J,J)=1;0D0 DO 20 K=1,M 20 R1(K+1,J,J)=DDLE(COR(K)) 10 CONTINUE DD 30 J=1;IP1 AJ=J XDIS=DIS=AJ CALL CRSFOW(M,SP.BC,DT.U10,XDIS,ZH,MJJ) CALL CRSFOW(M,SP,BC,DT.U10,DIS,ZH,MJJ) CALL CRSFOW(M,SP,BC,DT.U10,DIS,ZH,MJJ) 10 COR(K)=COR(K)/VAR DO 40 K=1,M DO 50 II=1;IP DO 50 IJ=1;IP J=IABS(II=JJ)=J IF(IJ,ME,O) GO TO 50 R1(1:I,JJ)=DBLE(COR(K)) 50 CONTINUE RETURN END SUBROUTINE CRSPOW(M,SP,BC,DT.U10,DIS;ZH,MJJ)

SUBROUTINE CRSPOW(M,SP,BC,DT,U10,D[S,ZH,MJJ) DIMENSION SP(MJJ),BC(MJJ) U=U10+(ZH/10.0)**(1,0/7,0) DN=1.0/2.0/DT/FLOAT(M) AK==14.0*(DIS/ZH)**0,45*DIS/U 00 10 J=1.M 10 B(CJ)=SP(J)*EXP(AK+DN+FLOAT(J)) RETURN END

-18-

MASCOT Engineering 改訂履歴

2017.3.2 ➤MASCOT Engineering Ver.3.2 第四版 マニュアル内の記述変更 ・インストール前に必ずお読みください p.p.4 IV.サポート

- 2017.2.28 MASCOT Engineering Ver.3.2 第三版
 >マニュアル内の記述変更
 ・第5章 p.p.5-13 風向別統計ファイル(*.mwp)に記述するパラメータ
- 2017.2.14 MASCOT Engineering Ver.3.2 第三版 ➤マニュアル内の記述変更
 - ・第1章 p.p.1-8 動作環境
 - ・第2章 p.p.2-2 例題の解説
- 2016.9.15 MASCOT Engineering Ver.3.2 第一版 >パッケージバージョン変更に伴い,マニュアルのバージョン番号を変更 ・マニュアルの文字化け修正
- 2008.12.25 MASCOT Engineering Ver.3.0 第一版 ➤MASCOT Engineering の暫定版として Ver.3.0 をリリース

以上

